

**GARMIN**<sup>®</sup>



# MARQ<sup>®</sup> CAPTAIN (GEN 2)

---

## Руководство пользователя

© 2022 Garmin Ltd. или подразделения

Все права сохранены. Согласно законодательству о защите авторских прав полное или частичное копирование данного руководства без письменного разрешения компании Garmin не допускается. Компания Garmin оставляет за собой право изменять или улучшать свои продукты и вносить изменения в содержание данного руководства без обязательства уведомлять какое-либо лицо или организацию о таких изменениях или улучшениях. Последние обновления и дополнительные сведения об использовании этого продукта доступны на веб-сайте [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin®, логотип Garmin, MARQ®, ANT®, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, BlueChart®, Edge®, Fusion®, inReach®, Move IQ®, QuickFit®, TracBack®, VIRB®, Virtual Partner® и Xero® являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений, зарегистрированными в США и других странах. Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin GameOn™, Garmin Golf™, Garmin Index™, Garmin Pay™, GNT™, Health Snapshot™, HRM-Dual™, HRM-Fit™, HRM-Pro™, HRM-Run™, HRM-Swim™, HRM-Tri™, NextFork™, PacePro™, Rally™, SatIQ™, tempe™, Varia™ и Vector™ являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений. Данные товарные знаки запрещено использовать без явного разрешения Garmin.

Android™ является товарным знаком компании Google LLC. Apple®, iPhone®, iTunes® и Mac® являются товарными знаками компании Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах. Текстовый знак и логотипы BLUETOOTH® принадлежат ассоциации Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих знаков компанией Garmin осуществляется по лицензии. The Cooper Institute®, а также любые связанные товарные знаки являются собственностью The Cooper Institute. Di2™ является товарным знаком Shimano, Inc. Shimano® является зарегистрированным товарным знаком Shimano, Inc. iOS® является зарегистрированным товарным знаком компании Cisco Systems, Inc. Использование этого знака корпорацией Apple Inc. осуществляется по лицензии. Overwolf™ является товарным знаком Overwolf Ltd. STRAVA и Strava™ являются товарными знаками Strava, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) и Normalized Power™ (NP) являются товарными знаками Peakware, LLC. Wi-Fi® является зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corporation в США и других странах. Zwift™ является товарным знаком компании Zwift Inc. Другие товарные знаки и названия являются собственностью соответствующих владельцев.

Данное устройство имеет сертификацию ANT+®. Список совместимых устройств и приложений см. по адресу: [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

# Содержание

|  |          |
|--|----------|
| <b>Введение.....</b>   | <b>1</b> |
| Начало работы.....   | 1        |
| Общая информация об устройстве.....  | 1        |
| Включение и выключение сенсорного экрана.....                                | 2        |
| Использование часов.....   | 2        |
| <b>Часы.....</b>   | <b>2</b> |
| Установка будильника.....  | 2        |
| Изменение будильника.....  | 3        |
| Запуск таймера обратного отсчета.....  | 3        |
| Удаление таймера.....  | 3        |
| Использование секундомера.....   | 4        |
| Добавление дополнительных часовых поясов.....                                | 4        |
| Изменение дополнительного часового пояса.....                                | 5        |
| <b>Занятия на воде.....</b>  | <b>5</b> |
| Обычные и морские навигационные карты.....                                   | 5        |
| Скачивание обычных и морских навигационных карт.....                         | 5        |
| Парусное.....  | 6        |
| Помощь по смене галса.....   | 6        |
| Калибровка функции помощи по смене галса.....                                | 6        |
| Ввод фиксированного угла галса.....  | 7        |
| Ввод направления истинного ветра.....  | 7        |
| Советы по получению наиболее точного расчетного значения подъемной силы..... | 7        |
| Парусные гонки.....  | 7        |
| Установка линии старта.....  | 7        |
| Запуск режима гонки.....   | 8        |
| Приливы.....   | 9        |
| Просмотр информации о приливах.....  | 9        |
| Установка оповещения о приливе.....  | 10       |
| Водные виды спорта.....  | 10       |

|  |           |
|--|-----------|
| Просмотр занятий водными видами спорта.....              | 10        |
| Дистанционное управление MFD.....                        | 10        |
| Сопряжение с картплоттером.....                          | 10        |
| Использование функции дистанционного управления MFD..... | 10        |
| Рыбная ловля.....  | 11        |
| Рыбалка.....   | 11        |
| Якорь.....   | 11        |
| Отметка положения якоря.....                             | 11        |
| Настройки якоря.....                                     | 11        |
| Автопилот.....   | 12        |
| Сопряжение с автопилотом.....                            | 12        |
| Управление автопилотом.....                              | 12        |
| Дистанционное управление троллинговым мотором.....       | 13        |
| Сопряжение часов с троллинговым мотором.....             | 13        |
| Данные о судне.....                                      | 13        |
| Передача данных о судне.....                             | 13        |
| Отметка маршрутной точки на картплоттере.....            | 13        |
| Тренировка гриндера.....                                 | 13        |
| Начало тренировки гриндера.....                          | 14        |
| Начало комплекса тренировок гриндера.....                | 14        |
| GNT™ 10.....   | 14        |
| Потоковая передача данных GNT 10.....                    | 14        |
| Приложение Fusion® Audio.....                            | 14        |
| Подключение к стереосистеме Fusion.....                  | 15        |
| <b>Занятия и приложения.....</b>                         | <b>15</b> |
| Начало занятия.....                                      | 15        |
| Советы по записи занятий.....                            | 15        |
| Остановка занятия.....                                   | 16        |
| Оценка занятия.....                                      | 16        |
| Бег.....   | 17        |
| Бег на стадионе.....                                     | 17        |
| Советы по записи бега на стадионе.....                   | 17        |
| Виртуальная пробежка.....                                | 17        |
| Калибровка расстояния для беговой дорожки.....           | 18        |
| Запись бега на сверхмарафонские дистанции.....           | 18        |

|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| Запись занятия бегом с препятствиями.....                    | 18 | Измерение расстояния при помощи сенсорного наведения..... | 33 |
| Плавание.....  | 19 | Просмотр измерений дальности ударов.....                  | 33 |
| Термины по плаванию.....                                     | 19 | Измерение удара вручную.....                              | 33 |
| Типы гребков.....  | 19 | Ведение счета.....  | 34 |
| Советы по занятиям плаванием..                               | 20 | Запись статистики.....                                    | 34 |
| Автоматическая пауза и пауза, установленная вручную .....    | 20 | Настройки подсчета баллов....                             | 34 |
| Тренировка с журналом упражнений.....                        | 20 | Информация о подсчете баллов методом Стейблфорд.....      | 35 |
| Мультиспорт .....  | 21 | Просмотр скорости и направления ветра.....                | 35 |
| Занятия триатлоном.....                                      | 21 | Просмотр направления к флагжку.....                       | 35 |
| Создание мультитренировки.....                               | 21 | Сохранение пользовательских отметок.....                  | 35 |
| Занятия в помещении.....                                     | 21 | Режим крупного шрифта.....                                | 36 |
| Health Snapshot™ .....                                       | 22 | Тренировка для отработки темпа выполнения свинга.....     | 36 |
| Запись силовых тренировок.....                               | 22 | Идеальный темп выполнения свинга.....                     | 37 |
| Запись занятия ВИИТ .....                                    | 23 | Анализ темпа выполнения свинга .....                      | 37 |
| Использование велотренажера ...                              | 23 | Просмотр последовательности советов .....                 | 38 |
| Игры.....  | 24 | Прыжки с парашютом .....                                  | 38 |
| Использование приложения Garmin GameOn™ .....                | 24 | Планирование прыжка .....                                 | 38 |
| Запись игрового занятия вручную .....                        | 24 | Типы прыжков .....  | 38 |
| Скалолазание.....  | 25 | Ввод информации о прыжке .....                            | 39 |
| Запись занятия скалолазанием в помещении.....                | 25 | Ввод данных о ветре для прыжков НАНО и HALO .....         | 39 |
| Запись занятия боулдерингом ....                             | 26 | Сброс данных о ветре .....                                | 39 |
| Запуск режима GPS-трекера.....                               | 26 | Ввод данных о ветре для статических прыжков .....         | 39 |
| Запись точки трека вручную .....                             | 26 | Постоянные настройки .....                                | 40 |
| Просмотр сведений о точках трека .....                       | 26 | Настройка занятий и приложений...40                       |    |
| Охота .....  | 27 | Добавление или удаление занятия из Избранного .....       | 40 |
| Лыжи и зимние виды спорта.....                               | 27 | Изменение позиции занятия в списке приложений.....        | 40 |
| Просмотр лыжных спусков .....                                | 27 | Настройка экранов данных .....                            | 41 |
| Запись занятия выездом катанием на лыжах или сноуборде ..... | 28 | Добавление карты для занятия .....                        | 41 |
| Данные о мощности во время лыжных гонок.....                 | 28 | Создание пользовательского занятия .....                  | 41 |
| Гольф .....  | 29 | Настройки занятий и приложений.....                       | 42 |
| Игра в гольф.....  | 29 | Оповещения о занятиях.....                                | 45 |
| Меню гольфа.....   | 31 |   |    |
| Перемещение флагжка .....                                    | 31 |   |    |
| Виртуальный кэдди.....                                       | 32 |   |    |
| Значки расстояния PlaysLike.....                             | 32 |   |    |
| Коэффициенты расстояния PlaysLike .....                      | 32 |   |    |
| Настройки PlaysLike.....                                     | 33 |   |    |

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| Настройка оповещения.....                                     | 47        | Создание плана PacePro на устройстве.....                       | 57        |
| Настройки карты занятия.....                                  | 47        | Запуск плана PacePro.....                                       | 58        |
| Параметры прокладки маршрута.....                             | 47        | Руководство по мощности.....                                    | 59        |
| Использование ClimbPro.....                                   | 48        | Создание и использование Руководства по мощности.....           | 59        |
| Включение автоматического режима для скалолазания.....        | 48        |   |           |
| Настройки спутников.....                                      | 49        |   |           |
| Сегменты.....   | 49        |   |           |
| Сегменты Strava™ .....  | 49        | <b>История.....</b>   | <b>59</b> |
| Просмотр сведений о сегменте.....                             | 50        | Использование архива.....                                       | 60        |
| Использование сегментов....                                   | 50        | История мультитренировок.....                                   | 60        |
| <b>Тренировка.....</b>  | <b>50</b> | Личные рекорды.....   | 60        |
| Объединенный статус тренировки..                              | 50        | Просмотр личных рекордов .....                                  | 60        |
| Синхронизация занятий и измерений показателей тренировки..... | 51        | Восстановление личных рекордов .....                            | 61        |
| Тренировка для соревнования.....                              | 51        | Удаление личных рекордов .....                                  | 61        |
| Календарь соревнований и основное соревнование.....           | 51        | Просмотр общих результатов.....                                 | 61        |
| Тренировки.....   | 52        | Функция одометра.....   | 61        |
| Начало тренировки.....  | 52        | Удаление журнала .....  | 61        |
| Результат выполнения тренировки.....                          | 52        |   |           |
| Выполнение тренировки из Garmin Connect.....                  | 53        | <b>Вид.....</b>   | <b>61</b> |
| Выполнение предлагаемой ежедневной тренировки.....            | 53        | Настройки циферблата.....                                       | 62        |
| Начало интервальной тренировки.....                           | 53        | Настройка циферблата .....                                      | 62        |
| Настройка интервальной тренировки.....                        | 54        | Мини-виджеты .....  | 63        |
| Запись тестирования критической скорости плавания.....        | 54        | Просмотр ленты мини-виджетов .....                              | 67        |
| Использование Virtual Partner® ....                           | 54        | Настройка ленты мини-виджетов .....                             | 67        |
| Установка цели тренировки.....                                | 55        | Создание папок с мини-виджетами .....                           | 68        |
| Соревнование с результатами предыдущего занятия.....          | 55        | Body Battery .....  | 68        |
| О календаре тренировок.....                                   | 55        | Советы по улучшению данных Body Battery .....                   | 68        |
| Использование планов тренировок Garmin Connect.....           | 56        | Определение показателей тренировки .....                        | 69        |
| Функция Adaptive Training Plans.....                          | 56        | О расчетных значениях VO2 Max.....                              | 69        |
| Тренировка PacePro.....                                       | 56        | Получение расчетного значения VO2 Max. для бега..               | 70        |
| Загрузка плана PacePro из Garmin Connect.....                 | 56        | Получение расчетного значения VO2 Max. для велотренировок ..... | 71        |

|   |    |   |           |
|---|----|---|-----------|
| Просмотр данных об эффективности тренировки..                                   | 73 | Настройка кошелька  |           |
| Расчет функциональной пороговой мощности.....                                   | 74 | Garmin Pay .....  | 89        |
| Выполнение проверки ФПМ..   | 75 | Оплата покупки с помощью часов .....                        | 90        |
| Пороговое значение лактата....  | 75 | Добавление карты в кошелек                                  |           |
| Выполнение пошаговой проверки для определения порогового значения лактата ..... | 76 | Garmin Pay .....  | 90        |
| Просмотр показателей выносливости в реальном времени.....                       | 77 | Управление картами  |           |
| Просмотр кривой мощности .....  | 77 | Garmin Pay .....  | 90        |
| Статус тренировки.....  | 78 | Изменение пароля Garmin Pay ..                              | 91        |
| Уровни статуса тренировки.....  | 79 | Утренний отчет .....  | 91        |
| Советы по получению данных о статусе тренировки .....                           | 79 | Настройка утреннего отчета .....                            | 91        |
| Острая нагрузка .....   | 80 | <b>Датчики и аксессуары.....</b>                            | <b>91</b> |
| Целевая тренировочная нагрузка .....  | 80 | ЧП на запястье .....  | 91        |
| Коэффициент нагрузки.....   | 80 | Ношение часов .....   | 92        |
| О функции Training Effect.....  | 81 | Советы по повышению точности данных о частоте пульса .....  | 92        |
| Время восстановления.....   | 82 | Настройки наручного пульсометра .....                       | 93        |
| Частота пульса восстановления.....  | 82 | Настройка оповещений об аномальной частоте пульса .....     | 93        |
| Акклиматизация к жаре и высоте во время тренировок .....                        | 82 | Трансляция данных о частоте пульса .....                    | 93        |
| Приостановка и возобновление функции «Статус тренировки»..                      | 83 | <b>Пульсоксиметр.....</b>                                   | <b>94</b> |
| Готовность к тренировкам .....  | 83 | Получение показаний пульсоксиметра .....                    | 95        |
| Показатель выносливости.....  | 84 | Настройка режима пульсоксиметра .....                       | 95        |
| Очки за бег в гору .....  | 84 | Советы по повышению точности показаний пульсоксиметра ..... | 95        |
| Просмотр уровня подготовки для велотренировок .....                             | 85 | <b>Компас.....</b>  | <b>96</b> |
| Добавление мини-виджета ценной бумаги.....                                      | 85 | Настройка курса по компасу .....                            | 96        |
| Добавление местоположений для погоды .....                                      | 85 | Настройки компаса .....                                     | 96        |
| Использование Jet Lag Adviser....   | 86 | Калибровка компаса вручную..                                | 96        |
| Планирование поездки в приложении Garmin Connect....                            | 86 | Настройка направления на север .....                        | 96        |
| Управление.....   | 86 | <b>Альтиметр и барометр.....</b>                            | <b>97</b> |
| Настройка меню элементов управления.....  | 89 | Настройки альтиметра .....                                  | 97        |
| Использование экрана в качестве фонарика.....                                   | 89 | Калибровка барометрического альтиметра .....                | 97        |
| Garmin Pay .....  | 89 | <b>Настройки барометра.....</b>                             | <b>97</b> |
|   |    | Калибровка барометра .....                                  | 98        |
|   |    | Настройка оповещения о шторме .....                         | 98        |
|   |    | <b>Беспроводные датчики.....</b>                            | <b>99</b> |
|   |    | Сопряжение с беспроводными датчиками .....                  | 101       |

|   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| Расчет темпа бега и расстояния с помощью пульсометра.....             | 102        | Подключение к сторонним источникам.....                                       | 111        |
| Советы по записи темпа бега и расстояния.....                         | 102        | Загрузка аудиоматериалов из стороннего источника .....                        | 111        |
| Динамические характеристики бега.....                                 | 102        | Загрузка личных аудиоматериалов .....   | 112        |
| Советы при отсутствии данных о динамических характеристиках бега..... | 103        | Прослушивание музыки.....   | 112        |
| Мощность при беге .....   | 104        | Управление воспроизведением музыки.....                                       | 113        |
| Настройки мощности при беге .....                                     | 104        | Подключение наушников Bluetooth.....  | 113        |
| Использование элементов управления камерой Varia.....                 | 104        | Изменение режима звука.....   | 113        |
| Дистанционное управление inReach.....                                 | 104        | <b>Возможности подключения.....</b>   | <b>113</b> |
| Использование пульта дистанционного управления inReach.....           | 105        | Функции с подключением через смартфон .....                                   | 114        |
| Дистанционное управление VIRB.....                                    | 105        | Сопряжение смартфона .....  | 114        |
| Управление экшн-камерой VIRB .....                                    | 105        | Включение уведомлений Bluetooth .....   | 114        |
| Управление экшн-камерой VIRB во время занятия.....                    | 106        | Просмотр уведомлений .....  | 114        |
| Настройки расположения лазера Xero .....                              | 106        | Прием входящего телефонного вызова .....                                      | 115        |
| <b>Карта.....</b>   | <b>106</b> | Ответ на текстовое сообщение.....   | 115        |
| Просмотр карты.....   | 107        | Управление уведомлениями..  | 115        |
| Сохранение местоположения и навигация к местоположению на карте.....  | 107        | Отключение подключения телефона на базе технологии Bluetooth .....            | 115        |
| Навигация при помощи функции «Вокруг меня».....                       | 108        | Включение и выключение оповещений о подключении телефона .....                | 116        |
| Настройки карты.....  | 108        | Голосовые подсказки во время занятия.....                                     | 116        |
| Управление картами.....   | 109        | Функции с подключением через Wi-Fi .....                                      | 116        |
| Скачивание карт с подпиской Outdoor Maps+ .....                       | 109        | Подключение к сети Wi-Fi .....  | 117        |
| Загрузка карт TopoActive .....  | 109        | Приложения телефона и компьютера.....   | 117        |
| Удаление карт .....   | 110        | Garmin Connect.....   | 117        |
| Темы карты.....   | 110        | Использование приложения Garmin Connect .....                                 | 118        |
| Настройки морских карт .....  | 110        | Обновление программного обеспечения с помощью приложения Garmin Connect ..... | 118        |
| Отображение и скрытие картографических данных.....                    | 110        | Использование Garmin Connect на компьютере .....                              | 118        |
| <b>Музыка.....</b>  | <b>111</b> | Обновление программного обеспечения с помощью Garmin Express .....            | 118        |

|   |            |  |            |
|---|------------|--|------------|
| Синхронизация данных с помощью Garmin Connect вручную .....         | 118        | Использование функции автоматического отслеживания сна .....                 | 127        |
| Контент Connect IQ .....  | 119        | <b>Навигация .....</b>   | <b>128</b> |
| Загрузка функций Connect IQ..                                       | 119        | Просмотр и редактирование сохраненных местоположений.....                    | 128        |
| Загрузка функций Connect IQ с помощью компьютера.....               | 119        | Сохранение местоположения по двойной сетке.....                              | 128        |
| Garmin Explore™ .....   | 119        | Установка ориентира для навигации.....                                       | 128        |
| Приложение Garmin Golf .....  | 119        | Навигация к пункту назначения....  | 129        |
| <b>Профиль пользоватов.....</b>                                     | <b>119</b> | Навигация к объекту.....   | 129        |
| Настройка профиля пользователя                                      | 120        | Навигация к начальной точке сохраненного занятия .....                       | 130        |
| Настройки пола.....   | 120        | Навигация к начальной точке во время занятия .....                           | 130        |
| Просмотр фитнес-возраста .....                                      | 120        | Просмотр инструкций по маршруту .....  | 131        |
| Информация о зонах частоты пульса .....                             | 120        | Навигация при помощи функции «Засечь направление».....                       | 131        |
| Спортивные цели .....   | 120        | Создание метки «Человек за бортом» и навигация к отмеченному местоположению. | 131        |
| Настройка зон ЧСС.....  | 121        | Остановка навигации .....  | 131        |
| Установка зон частоты пульса с помощью часов .....                  | 121        | Дистанции .....  | 131        |
| Оценка нагрузки в зонах частоты пульса .....                        | 122        | Создание дистанции на устройстве и следование по ней .....                   | 132        |
| Настройка зон мощности .....  | 122        | Создание дистанции туда и обратно .....                                      | 132        |
| Автоматическое определение показателей тренировки .....             | 123        | Создание дистанции в Garmin Connect .....                                    | 132        |
| <b>Функции отслеживания и безопасности .....</b>                    | <b>123</b> | Отправка дистанции на устройство .....                                       | 133        |
| Добавление контактов для связи в чрезвычайных ситуациях .....       | 124        | Просмотр или изменение сведений о дистанции .....                            | 133        |
| Добавление контактов .....  | 124        | Проекция маршрутной точки .....  | 133        |
| Включение и выключение регистрации происшествий .....               | 124        | Настройки навигации .....  | 134        |
| Запрос о помощи .....   | 125        | Настройка экранов данных о навигации .....                                   | 134        |
| Начало сеанса GroupTrack .....                                      | 125        | Настройка индикатора курса .....   | 134        |
| Рекомендации для сеансов GroupTrack .....                           | 126        | Настройка навигационных оповещений .....                                     | 134        |
| Настройки GroupTrack .....  | 126        | <b>Настройки диспетчера питания .</b>  | <b>134</b> |
| <b>Настройка отображения данных о здоровье и самочувствии .....</b> | <b>126</b> | Настройка функции энергосбережения .....                                     | 135        |
| Автоподбор цели .....   | 126        |  |            |
| Напоминание о движении .....  | 127        |  |            |
| Время интенсивной активности....                                    | 127        |  |            |
| Подсчет времени интенсивной активности.....                         | 127        |  |            |
| Мониторинг сна .....  | 127        |  |            |

|  |            |   |     |
|--|------------|---|-----|
| Изменение режима энергопотребления.....  | 135        | Не удается подключить наушники к часам.....   | 146 |
| Настройка режимов энергопотребления.....   | 135        | Воспроизведение музыки или соединение с наушниками нестабильно.....   | 146 |
| Восстановление режима энергопотребления.....   | 136        | Перезапуск часов.....   | 146 |
| <b>Настройки системы.....</b>  | <b>136</b> | Сброс всех настроек до значений по умолчанию.....   | 147 |
| Настройки времени.....   | 137        | Советы по увеличению времени работы батареи.....  | 147 |
| Установка оповещений о времени.....  | 137        | Как отменить нажатие кнопки записи круга?.....  | 148 |
| Синхронизация времени.....   | 137        | Установление связи со спутниками.....   | 148 |
| Изменение настроек экрана.....   | 138        | Улучшение приема GPS-сигналов.....  | 148 |
| Настройка режима сна.....  | 138        | Данные о ЧСС на часах неточные.....   | 148 |
| Настройка горячих клавиш.....  | 138        | Неточное отображение данных о температуре при занятии.....  | 148 |
| Изменение единиц измерения.....  | 139        | Выход из режима демонстрации.....   | 148 |
| Просмотр информации об устройстве.....   | 139        | Отслеживание активности.....  | 148 |
| Просмотр нормативной информации и сведений о соответствии стандартам (электронная этикетка)..... | 139        | Кажется, что отображаемое количество пройденных шагов неточно.....  | 149 |
| <b>Информация об устройстве.....</b>   | <b>139</b> | Отображаемое на часах количество пройденных шагов не совпадает с количеством шагов, указанным в моей учетной записи Garmin Connect..... | 149 |
| Об AMOLED-дисплее.....   | 139        | Количество пройденных этажей отображается некорректно.....  | 149 |
| Зарядка устройства.....  | 140        |   |     |
| Технические характеристики.....  | 141        |   |     |
| Сведения о батарее.....  | 141        |   |     |
| Замена съемных аксессуаров QuickFit®.....  | 142        |   |     |
| Замена интегрированных аксессуаров QuickFit.....   | 143        |   |     |
| Уход за устройством.....   | 144        |   |     |
| Очистка часов.....   | 144        |   |     |
| Управление данными.....  | 144        |   |     |
| Удаление файлов.....   | 144        |   |     |
| <b>Устранение неполадок.....</b>   | <b>145</b> |   |     |
| Обновления продукта.....   | 145        |   |     |
| Дополнительная информация.....   | 145        |   |     |
| На устройстве установлен неправильный язык.....  | 145        |   |     |
| Совместимы ли часы с моим телефоном?.....  | 145        |   |     |
| Не удается подключить смартфон к часам.....  | 145        |   |     |
| Можно ли использовать датчик Bluetooth с часами?.....  | 146        |   |     |
| <b>Приложение.....</b>   | <b>150</b> |   |     |
| Поля данных.....   | 150        |   |     |
| Цветовые датчики и динамические характеристики бега.....   | 165        |   |     |
| Распределение времени контакта с землей.....   | 166        |   |     |
| Данные о вертикальном колебании и вертикальном соотношении....                                   | 167        |   |     |
| Стандартные рейтинги VO2 Max....   | 168        |   |     |
| Нормы функциональной пороговой мощности.....   | 169        |   |     |
| Оценки показателя выносливости   | 170        |   |     |
| Размер и окружность колеса.....  | 171        |   |     |
| Условные обозначения.....  | 171        |   |     |



# Введение

## ⚠ ОСТОРОЖНО

Сведения о безопасности и другую важную информацию см. в руководстве *Правила техники безопасности и сведения об изделии*, которое находится в упаковке изделия.

Перед выполнением какой-либо программы занятий или внесением в нее изменений проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

## Начало работы

При первом использовании необходимо настроить часы и ознакомиться с их основными функциями. Для этого рекомендуется выполнить указанные ниже действия.

- 1 Нажмите **LIGHT**, чтобы включить часы (*Общая информация об устройстве*, стр. 1).
- 2 Следуйте приведенным на экране инструкциям для завершения начальной установки. Во время первоначальной настройки можно выполнить сопряжение часов со смартфоном для получения уведомлений, синхронизации занятий и многое другое (*Сопряжение смартфона*, стр. 114). При переходе с совместимых часов можно перенести свои настройки, сохраненные дистанции и многое другое при сопряжении новых часов MARQ Captain со смартфоном.
- 3 Зарядите часы (*Зарядка устройства*, стр. 140).
- 4 Начните занятие (*Начало занятия*, стр. 15).

## Общая информация об устройстве



### ① Сенсорный экран

- коснитесь экрана для выделения опции в меню.
- Нажмите и удерживайте области с данными на циферблате, чтобы открыть соответствующий мини-виджет или функцию.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** эта функция поддерживается не на всех циферблатах.

- Для прокрутки ленты мини-виджетов и меню проведите пальцем вверх или вниз по экрану.
- Для перехода к предыдущему экрану проведите пальцем вправо.
- Приложите ладонь к экрану, чтобы вернуться на циферблат часов и снизить яркость экрана.

### ② LIGHT

- нажмите, чтобы включить часы.
- Нажмите, чтобы уменьшить яркость экрана.
- Чтобы включить фонарик, быстро нажмите кнопку дважды.
- Удерживайте для просмотра меню элементов управления.

### ③ UP·MENU

- нажмите для прокрутки ленты мини-виджетов и меню.
- Удерживайте для просмотра меню.

### ④ DOWN

- нажмите для прокрутки ленты мини-виджетов и меню.
- Удерживайте для просмотра элементов управления воспроизведением музыки с любого экрана.

### ⑤ START·STOP

- нажмите для выделения опции в меню.
- Нажмите, чтобы просмотреть список занятий, а также для запуска или остановки занятия.
- Удерживайте, чтобы открыть гоночный таймер.

### ⑥ BACK·LAP

- нажмите для перехода к предыдущему экрану.
- Нажмите для записи круга, отдыха или перехода во время мультитренировки.
- Удерживайте, чтобы отметить текущую позицию в качестве местоположения «Человек за бортом» (MOB) и запустить навигацию.

## Включение и выключение сенсорного экрана

- Удерживая кнопку **DOWN**, нажмите **START**.
- Удерживая кнопку **LIGHT**, выберите .
- Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**, выберите **Система > Сенсорный экран**, затем выберите опцию.

## Использование часов

- Нажмите и удерживайте кнопку **LIGHT** для просмотра меню элементов управления ([Управление, стр. 86](#)).  
Меню элементов управления обеспечивает быстрый доступ к часто используемым функциям, таким как включение режима «Не беспокоить», сохранение местоположения, а также выключение часов.
- В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **UP** или **DOWN** для прокрутки ленты мини-виджетов ([Мини-виджеты, стр. 63](#)).
- В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START** для запуска занятия, или чтобы открыть приложение ([Занятия и приложения, стр. 15](#)).
- Нажмите и удерживайте **MENU**, чтобы изменить циферблат ([Настройка циферблата, стр. 62](#)), настроить параметры ([Настройки системы, стр. 136](#)), выполнить сопряжение с беспроводными датчиками ([Сопряжение с беспроводными датчиками, стр. 101](#)) и многое другое.

## Часы

### Установка будильника

Можно устанавливать несколько будильников.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Часы > СИГНАЛЫ > Добавить сигнал**.
- 3 Введите время срабатывания будильника.

## Изменение будильника

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Часы > СИГНАЛЫ > Правка**.
- 3 Выберите сигнал.
- 4 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Состояние**, чтобы включить или отключить будильник.
  - Чтобы изменить время будильника, выберите **Время**.
  - Чтобы настроить регулярное повторение сигнала будильника, выберите **Повтор**, а затем выберите время повторения сигнала.
  - Чтобы выбрать тип уведомления о сигнале, выберите **Звук и вибрация**.
  - Чтобы выбрать описание будильника, выберите **Метка**.
  - Чтобы удалить сигнал, нажмите **Удалить**.

## Запуск таймера обратного отсчета

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Часы > ТАЙМЕРЫ**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы установить и сохранить таймер обратного отсчета в первый раз, нажмите кнопку **MENU** и выберите **Сохранить таймер**.
  - Чтобы установить и сохранить дополнительные таймеры обратного отсчета, выберите **Добавить таймер** и введите время.
  - Чтобы установить таймер обратного отсчета без сохранения, выберите **Быст. таймер** и введите время.
- 4 При необходимости нажмите **MENU** и выберите нужную опцию:
  - Выберите **Время**, чтобы изменить настройку времени.
  - Выберите **Перезапустить > Включено**, чтобы обеспечить автоматический перезапуск таймера по его истечении.
  - Нажмите **Звук и вибрация**, чтобы выбрать тип уведомления.
- 5 Нажмите **START** для запуска таймера.

## Удаление таймера

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Часы > ТАЙМЕРЫ > Правка**.
- 3 Выберите таймер.
- 4 Выберите **Удалить**.

## Использование секундомера

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Часы > СЕКУНДОМЕР**.
- 3 Нажмите кнопку **START** для запуска таймера.
- 4 Чтобы запустить таймер круга **①**, нажмите **LAP**.



Секундомер **②** продолжит отсчитывать итоговое время.

- 5 Чтобы остановить оба таймера, нажмите кнопку **STOP**.
- 6 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы сбросить оба таймера, нажмите кнопку **DOWN**.
  - Чтобы сохранить время по секундомеру как занятие, нажмите **MENU** и выберите **Сохр. занятие**.
  - Чтобы сбросить все таймеры и закрыть окно секундомера, нажмите **MENU** и выберите **Готово**.
  - Чтобы просмотреть таймеры круга, нажмите **MENU** и выберите **Обзор**.  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** функция **Обзор** отображается, только если было пройдено несколько кругов.
  - Чтобы вернуться на циферблат часов без сброса таймеров, нажмите кнопку **MENU** и выберите **Перейти на циферблат**.
  - Чтобы включить или отключить запись кругов, нажмите кнопку **MENU** и **Кнопка Lap**.

## Добавление дополнительных часовых поясов

Можно отобразить текущее время в других часовых поясах.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** вы можете просмотреть дополнительные часовые пояса в ленте мини-виджетов ([Настройка ленты мини-виджетов, стр. 67](#)).

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Часы > АЛЬТ. ЧАСОВЫЕ ПОЯСА > Доб. альт. час.пояс**.
- 3 С помощью кнопок **UP** и **DOWN** выделите нужный регион и нажмите кнопку **START**, чтобы выбрать его.
- 4 Выберите часовой пояс.
- 5 При необходимости переименуйте часовой пояс.

## **Изменение дополнительного часового пояса**

- 1** Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2** Выберите **Часы > АЛЬТ. ЧАСОВЫЕ ПОЯСА**.
- 3** Выберите часовой пояс.
- 4** Нажмите кнопку **START**.
- 5** Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы установить отображение часового пояса в ленте мини-виджетов, выберите **В Избранное**.
  - Чтобы ввести собственное название для часового пояса, выберите **Переименовать зону**.
  - Чтобы ввести собственное сокращение для часового пояса, выберите **Сокращение зоны**.
  - Чтобы изменить часовой пояс, выберите **Изменить зону**.
  - Чтобы удалить часовой пояс, выберите **Удалить зону**.

## **Занятия на воде**

На часы предварительно загружены несколько приложений для занятий на воде, например лодочного спорта и рыбалки, а также для взаимодействия с морскими устройствами Garmin®. Вы можете выполнить сопряжение с совместимыми морскими устройствами Garmin с помощью морских приложений, предварительно загруженных на часы.

Для получения дополнительных сведений о сопряжении с этим устройством см. руководство пользователя вашего морского устройства Garmin.

## **Обычные и морские навигационные карты**

Дополнительные премиальные карты, такие как BlueChart® g3 и Garmin LakeVü™ g3, позволяют максимально использовать возможности устройства MARQ.

### **Скачивание обычных и морских навигационных карт**

- 1** Перейдите по ссылке [garmin.com/c/wearables-mapping](http://garmin.com/c/wearables-mapping) для поиска и покупки обычной или морской навигационной карты.
- 2** Скачайте Garmin Express™.
- 3** Следуйте инструкциям на экране для установки приобретенных карт на устройство.


# Парусное

## Помощь по смене галса

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Чтобы определить курс при использовании функции помощи по смене галса, на часах применяется курс относительно грунта, определяемый по системе GPS. При этом не учитываются прочие факторы, которые могут влиять на направление движения судна, такие как течения и приливы/отливы. Вы несете ответственность за безопасность при навигации и надлежащее управление судном.

Во время плавания или гонки под парусом функция помощи по смене галса облегчает определение движения по ветру или против ветра. Во время калибровки функции помощи по смене галса на часах производится измерение курса относительно грунта (COG) по левому ① и правому ② бортам судна, на основе которого рассчитывается среднее направление истинного ветра ③ и угол галса судна ④.



Эти данные используются на часах для определения движения судна по ветру или против ветра по мере его изменения.

По умолчанию для функции помощи по смене галса установлен автоматический режим. Каждый раз при выполнении калибровки курса относительно грунта по левому или правому борту на часах производится повторная калибровка для противоположной стороны и направления истинного ветра. Можно изменить настройки функции помощи по смене галса, установив фиксированный угол галса или направление истинного ветра.

### Калибровка функции помощи по смене галса

1 В режиме отображения циферблата нажмите **START**.

2 Выберите **Пар. гонки** или **Хождение под парусом**.

3 Нажмите кнопку **UP** или **DOWN**, чтобы перейти на экран функции помощи по смене галса.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** возможно, потребуется добавить экран помощи по смене галса на экраны данных занятия ([Настройка экранов данных, стр. 41](#)).

4 Выберите **START**.

5 Выберите один из следующих вариантов:

- Для калибровки по правому борту выберите **START**.
- Для калибровки по левому борту выберите **DOWN**.

**СОВЕТ.** если ветер дует с правой стороны судна, необходимо выполнить калибровку по правому борту. Если ветер дует с левой стороны судна, необходимо выполнить калибровку по левому борту.

6 Дождитесь завершения калибровки функции помощи по смене галса на устройстве.

На дисплее отображается стрелка, указывающая движение судна по ветру или против ветра.

## **Ввод фиксированного угла галса**

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите **Пар. гонки** или **Хождение под парусом**.
- 3 Нажмите кнопку **UP** или **DOWN**, чтобы перейти на экран функции помощи по смене галса.
- 4 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 5 Выберите **Угол галса > Угол**.
- 6 Нажмите кнопку **UP** или **DOWN**, чтобы указать значение.

## **Ввод направления истинного ветра**

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите **Пар. гонки** или **Хождение под парусом**.
- 3 Нажмите кнопку **UP** или **DOWN**, чтобы перейти на экран функции помощи по смене галса.
- 4 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 5 Выберите **Направ.истинн.ветра > Фиксированное значение**.
- 6 Нажмите кнопку **UP** или **DOWN**, чтобы указать значение.

## **Советы по получению наиболее точного расчетного значения подъемной силы**

Для получения наиболее точного расчетного значения подъемной силы при использовании функции помощи по смене галса вы можете воспользоваться следующими рекомендациями. Дополнительную информацию см. в *Ввод направления истинного ветра, стр. 7* и *Калибровка функции помощи по смене галса, стр. 6*.

- Введите фиксированный угол галса и выполните калибровку по левому борту.
- Введите фиксированный угол галса и выполните калибровку по правому борту.
- Сбросьте угол галса и выполните калибровку по левому и по правому борту.

## **Парусные гонки**

Данное устройство может помочь вам пересечь линию старта точно в момент начала гонки. В случае синхронизации гоночного таймера в приложении для парусных гонок с таймером обратного отсчета до официального начала гонки обеспечивается оповещение пользователя о приближении старта с интервалом в одну минуту. Если пользователь устанавливает линию старта, устройство использует данные GPS, чтобы указать вероятность пересечения судном линии старта до, после или точно в момент начала гонки.

## **Установка линии старта**

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите **Пар. гонки**.
- 3 Подождите, пока устройство найдет спутники.
- 4 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 5 Выберите **Настр. лин. старта**.
- 6 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите пункт **Отметить по левому борту**, чтобы отметить линию старта по левому борту при прохождении мимо нее.
  - Выберите пункт **Отметить по правому борту**, чтобы отметить линию старта по правому борту при прохождении мимо нее.
  - Выберите **Отклонение от времени** для включения или выключения данных отклонения от времени на экране данных гоночного таймера.
  - Выберите **Расст. до нач. точ.** для установки расстояния до линии старта, единиц измерения расстояния и длины вашего судна.

## Запуск режима гонки


Для просмотра отклонения от времени необходимо установить линию старта ([Установка линии старта, стр. 7](#)).

1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.

2 Выберите **Пар. гонки**.

3 Подождите, пока часы найдут спутники.

На дисплее отобразится гоночный таймер ① и отклонение от времени ②.



4 При необходимости нажмите и удерживайте кнопку **MENU** и выберите нужную опцию.

- Чтобы установить фиксированный таймер, выберите **Время до старта регаты > Фиксированное значение** и введите время.
- Чтобы установить время начала в течение следующих 24 часов, выберите **Время до старта регаты > GPS** и введите время суток.

5 Нажмите кнопку **START**.

6 Чтобы синхронизировать гоночный таймер с обратным отсчетом до официального начала гонки, используйте кнопки **UP** и **DOWN**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** отрицательное значение отклонения от времени указывает, что судно достигнет линии старта после начала гонки. Положительное значение отклонения от времени указывает, что судно достигнет линии старта раньше начала гонки.

7 Нажмите кнопку **START**, чтобы запустить таймер занятия.

# Приливы

## Просмотр информации о приливах

### ОСТОРОЖНО

Сведения о приливах\отливах приведены исключительно в информационных целях. Вы несете ответственность за соблюдение всех указаний, связанных с условиями на воде, и должны всегда следить за окружающей обстановкой и руководствоваться соображениями безопасности и здравого смысла во время нахождения в море. Несоблюдение данной рекомендации может привести к получению травм или смерти.

Можно просмотреть информацию станций наблюдения за приливами, включая высоту прилива, а также время следующего прилива и отлива. Вы можете сохранить до десяти станций наблюдения за приливами.


1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.

2 Выберите **Приливы**.

3 Выберите один из следующих вариантов:

- Чтобы использовать текущее местоположение рядом со станцией наблюдения за приливами, выберите **Добавить > Текущее местоположение**.
- Чтобы выбрать местоположение на карте, выберите **Добавить > Карта**.
- Чтобы ввести название города, выберите **Добавить > Поиск города**.
- Чтобы выбрать сохраненное местоположение, выберите **Добавить > Сохраненные места** **стоположения**.
- Чтобы ввести координаты местоположения, выберите **Добавить > Координаты**.

Для текущей даты отображается 24-часовой график приливов с текущей высотой прилива **①** и информацией о следующих приливах и отливах **②**.



4 Нажмите **DOWN** для просмотра информации о приливах на ближайшие дни.

5 Нажмите **START** и выберите **В Избранное**, чтобы установить это местоположение в качестве избранной станции наблюдения за приливами.

Избранная станция наблюдения за приливами отображается в верхней части списка в приложении и на мини-виджете.

## Установка оповещения о приливе

- 1 Выберите сохраненную станцию наблюдения за приливами в приложении **Приливы**.
- 2 Нажмите **START** и выберите **Настройка оповещений**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы установить звуковой сигнал перед приливом, выберите **Время до прилива**.
  - Чтобы установить звуковой сигнал перед отливом, выберите **Время до отлива**.

## Водные виды спорта

### Просмотр занятий водными видами спорта

Часы записывают сведения о каждом занятии водным видом спорта с помощью функции автоматического определения. Эта функция автоматически записывает новые занятия на основе движения. Таймер занятия приостанавливается, когда вы перестаете двигаться. Таймер занятия запускается автоматически при увеличении скорости движения. Сведения о заезде можно просмотреть на приостановленном экране или при активном таймере занятия.

- 1 Начните занятие водным видом спорта, например водными лыжами.
  - 2 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
  - 3 Выберите **Просмотреть заезды**.
  - 4 Нажмите кнопку **UP** или **DOWN** для просмотра сведений о последнем или текущем заезде, а также об общем количестве заездов.
- Экраны заезда содержат время, пройденное расстояние, максимальную скорость и среднюю скорость.

## Дистанционное управление MFD

### Сопряжение с картплоттером

Можно выполнить сопряжение часов с совместимым картплоттером Garmin для быстрого доступа к часто используемым функциям, таким как кнопки быстрого доступа и масштабирование карты.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите **MFD Remote**.
- 3 Поместите часы MARQ в пределах 3 м (10 футов) от картплоттера.
- 4 Следуйте инструкциям на экране часов, чтобы перевести картплоттер в режим сопряжения.
- 5 Выберите имя картплоттера на часах.

После сопряжения устройств они автоматически подключаются при включении, при запуске приложения на часах, и если они находятся в зоне действия.

### Использование функции дистанционного управления MFD

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
  - 2 Выберите **MFD Remote**.
  - 3 Используйте сенсорный экран для навигации по меню и функциям сопряженного картплоттера.
- СОВЕТ.** можно нажать кнопку START, чтобы переключиться между панелью направлений картплоттера и ее основными элементами управления.

# Рыбная ловля

## Рыбалка

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите **Рыбалка**.
- 3 Нажмите **START > Начать рыбалку**.
- 4 Нажмите кнопку **START**, а затем выберите нужный вариант.
  - Чтобы добавить ещё одну рыбу к счетчику пойманых рыб, выберите **Регистрац. улова**.
  - Чтобы сохранить текущее местоположение, выберите **Сохранить местопол..**.
  - Чтобы установить интервальный таймер, время окончания или напоминание о времени окончания занятия, выберите **Тайм. рыбалки**.
  - Чтобы вернуться к начальной точке занятия, выберите **Назад к началу** и выберите требуемый вариант.
  - Для просмотра сохраненных местоположений выберите **Сохраненные местоположения**.
  - Чтобы начать навигацию к пункту назначения, выберите **Навигация**, затем выберите требуемую опцию.
  - Чтобы изменить настройки занятия, выберите **Настройки**, а затем выберите требуемый вариант (**Настройки занятий и приложений**, стр. 42).
- 5 После завершения занятия нажмите кнопку **STOP** и выберите **Законч. рыбалку**.

## Якорь

### ОСТОРОЖНО

Функция якоря — это средство контроля за окружающей обстановкой. Оно не может предотвратить посадку на мель или столкновения при всех обстоятельствах. Вы несете ответственность за безопасное и надлежащее управление судном, за внимательное наблюдение за окружающей обстановкой, а также за соблюдение правил техники безопасности при нахождении на воде. Несоблюдение данной рекомендации может привести к повреждению имущества, получению травм или смерти.

### Отметка положения якоря

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите **Якорь**.
- 3 Подождите, пока часы найдут спутники.
- 4 Нажмите **START** и выберите **Отдать якорь**.

### Настройки якоря

В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**, выберите **Якорь**, нажмите и удерживайте кнопку **MENU** и выберите настройки занятия.

**Радиус дрифта:** устанавливает допустимую величину сноса во время стоянки на якоре.

**Интервал обновления:** настройка интервала обновления данных о якоре.

**Сигнал о якоре:** включение или отключение звукового сигнала, если судно выходит за пределы радиуса дрейфа.

**Длительность сигнала о якоре:** позволяет установить длительность сигнала о якоре. Когда сигнал о якоре включен, то оповещение появляется каждый раз, когда судно выходит за пределы радиуса дрейфа во время действия указанного сигнала.

# Автопилот

## ОСТОРОЖНО

Вы несете ответственность за безопасность при навигации и надлежащее управление судном. Автопилот – это прибор, расширяющий возможности управления судном. Его использование не освобождает от ответственности за обеспечение безопасности при управлении судном. Во время навигации избегайте опасных участков и не оставляйте штурвал судна без присмотра.

Всегда будьте готовы быстро выполнить переход на ручное управление судном.

Практикуйтесь в использовании автопилота во время штиля в открытом и безопасном водном пространстве.

Будьте осторожны при использовании автопилота вблизи потенциально опасных участков на воде, например причалов, свай и других судов.

## Сопряжение с автопилотом

- 1 В режиме отображения циферблата выберите **START > Автопилот > START**.
- 2 Поместите устройство MARQ в пределах 3 м (10 футов) от морского устройства.
- 3 Установите совместимый регулятор перекладки руля автопилота Garmin для поиска пульта дистанционного управления.

Подробную информацию см. в руководстве пользователя регулятора перекладки руля автопилота.

После сопряжения устройств они автоматически подключаются при включении, при запуске приложения на часах, и если они находятся в зоне действия. Если необходимо установить сопряжение с другим регулятором перекладки руля автопилота, в приложении автопилота нажмите и удерживайте кнопку **MENU** и выберите **Настройки > Сопряжение с новым датчиком**.

## Управление автопилотом

- 1 В режиме отображения циферблата выберите **START > Автопилот**.
  - 2 Выберите один из следующих вариантов:
    - Чтобы включить автопилот в режиме удержания курса, придерживайтесь стабильного курса, нажмите кнопку **START** и отпустите штурвал.
    - Чтобы изменить курс с включенным автопилотом, нажмите кнопку **UP** для правого борта и **DOWN** для левого.
    - Чтобы изменить режим рулевого управления, нажмите и удерживайте кнопку **MENU**, выберите **Режим рулевого управления** и выберите нужный пункт.
    - Для выполнения шаблона рулевого управления нажмите и удерживайте кнопку **MENU**, выберите **Рулевое управление с помощью шаблона** и выберите шаблон.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** вы можете изменить шаблоны рулевого управления, которые доступны на вашем устройстве MARQ, с экрана автопилота.
- Чтобы взять на себя рулевое управление и перевести автопилот в режим ожидания, нажмите кнопку **STOP**.

# Дистанционное управление троллинговым мотором

## Сопряжение часов с троллинговым мотором

Часы можно подключить к троллинговому мотору Garmin и использовать их в качестве пульта дистанционного управления. Для получения дополнительной информации об использовании дистанционного управления см. руководство пользователя троллингового мотора.

- 1 Включите троллинговый мотор.
  - 2 Переместите часы на расстояние не более 1 м (3 футов) от панели отображения троллингового мотора.
  - 3 На часах нажмите кнопку **START** и выберите **Троллинговый мотор**.
- СОВЕТ.** при необходимости можно выполнить сопряжение часов с другим троллинговым мотором (*Сопряжение с беспроводными датчиками*, стр. 101).
- 4 На панели отображения троллингового мотора трижды нажмите  , чтобы перейти в режим сопряжения.  
При поиске соединения индикатор  на панели отображения троллингового мотора горит синим.
  - 5 На часах нажмите кнопку **START**, чтобы войти в режим сопряжения.
  - 6 Убедитесь, что ключ доступа, отображаемый на пульте дистанционного управления троллингового мотора, совпадает с ключом доступа, отображаемым на часах.
  - 7 На часах нажмите кнопку **START**, чтобы подтвердить ключ доступа.
  - 8 На пульте дистанционного управления троллингового мотора нажмите , чтобы подтвердить ключ доступа.  
При успешном подключении к часам индикатор  на панели отображения троллингового мотора загорается зеленым.

## Данные о судне

### Передача данных о судне

Поддерживается передача полей данных с совместимого картплоттера на устройство MARQ. На устройстве может отображаться до трех полей данных на странице и до шести страниц данных.

- 1 В режиме отображения циферблата выберите **START** > **Данные о судне**.
- 2 Поместите устройство MARQ в пределах 3 м (10 футов) от картплоттера.
- 3 Установите картплоттер в режим сопряжения.  
Подробную информацию см. в руководстве пользователя картплоттера.
- 4 При необходимости на устройстве MARQ нажмите **START**, чтобы изменить страницу данных.

После сопряжения устройств они автоматически подключаются при включении, при запуске приложения на часах, и если они находятся в зоне действия. Если необходимо установить сопряжение с другим картплоттером, нажмите и удерживайте кнопку **MENU** в приложении данных судна и выберите **Сопряжение с новым датчиком**.

### Отметка маршрутной точки на картплоттере

Вы можете отметить маршрутную точку на совместимом картплоттере с помощью устройства MARQ.

- 1 В режиме отображения циферблата выберите **START** > **Данные о судне**.
- 2 Выберите **START** > **Отметить точку на картплоттере**.

## Тренировка гриндера

Ваше устройство поставляется с предварительно загруженными тренировками для гриндера на суше и воде. Тренировка гриндера — это циклическое упражнение на верхнюю часть тела, которое включает в себя поворачивание парусных лебедок, которые управляют мачтой и парусами. Вы можете соединить устройство с совместимым датчиком мощности для отслеживания дополнительных показателей во время выполнения тренировки гриндера, включая мощность и частоту вращения.

## **Начало тренировки гриндера**

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы начать тренировку гриндера на сухе, выберите **Тренировка гриндера на сухе**.
  - Чтобы начать тренировку гриндера на воде, выберите **Тренировка гриндера на воде**.
- 3 ПРИМЕЧАНИЕ. **Тренировка гриндера на воде** записывает те же данные, что и **Тренировка гриндера на сухе**, но также записывает показатели скорости и отображает маршрут на карте.
- 4 Дождитесь, пока устройство получит сигнал GPS (при необходимости).
- 5 Нажмите кнопку **START**, чтобы запустить таймер занятия.

Устройство выполняет запись данных по занятию только при включенном таймере.

## **Начало комплекса тренировок гриндера**

На устройство предустановлен комплекс тренировок гриндера, включающий симуляцию гонки, фитнес-тест и интервальные тренировки. Устройство поможет выполнить все этапы тренировки.

Для измерения мощности и скорости вращения требуется совместимый датчик мощности. В связи с тем, что тренировка ориентирована на руки, для достижения наилучших результатов используйте нагрудный пульсометр.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите тренировку гриндера.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 4 Выберите **Тренировка**.
- 5 Выберите тренировку.
- 6 Выберите **Начать тренировку** (при необходимости).
- 7 Нажмите кнопку **START**, чтобы запустить таймер занятия.

После начала тренировки устройство будет отображать каждый этап тренировки, примечания по этапу (дополнительно), цель (дополнительно) и текущие данные о тренировке.

## **GNT™ 10**

### **Потоковая передача данных GNT 10**

Прежде чем вы сможете передавать поля данных с совместимого приемопередатчика GNT 10 на часы MARQ, необходимо скачать приложение GNT 10 ([Контент Connect IQ, стр. 119](#)).

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите **GNT 10**.
- 3 Поместите часы в пределах 3 м (10 футов) от приемопередатчика.
- 4 Установите приемопередатчик в режим сопряжения.  
Подробную информацию см. в руководстве пользователя приемопередатчика.
- 5 При необходимости на часах нажмите кнопку **START**, чтобы изменить экран данных.

На часах может отображаться до трех полей данных на странице и до шести страниц данных. После сопряжения устройств они автоматически подключаются при включении, при запуске приложения на часах, и если они находятся в зоне действия.

**СОВЕТ.** чтобы выполнить сопряжение часов MARQ с другим приемопередатчиком, в приложении GNT 10 нажмите и удерживайте **MENU** и выберите **Сопряжение с новым датчиком**.

## **Приложение Fusion® Audio**

Можно воспользоваться приложением Fusion Audio на часах MARQ Captain для управления воспроизведением аудио на устройстве Fusion.

## Подключение к стереосистеме Fusion

- 1 Устанавливает режим обнаружения стереосистемы Fusion.  
Подробную информацию см. в руководстве пользователя стереосистемы.
- 2 Поместите часы MARQ в пределах 3 м (10 футов) от стереосистемы.
- 3 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 4 Выберите **Fusion Audio**.

При первом запуске приложения часы автоматически выполняют сопряжение и подключаются к стереоустройству. Если необходимо установить сопряжение с другой стереосистемой, в приложении Fusion Audio выберите **Настройки > Сопряжение с новым датчиком**.

После сопряжения устройств они автоматически подключаются при включении, при запуске приложения на часах, и если они находятся в зоне действия.

## Занятия и приложения

Часы можно использовать для занятий внутри помещений, на открытом воздухе, спортивных упражнений и занятий фитнесом. После начала занятия часы отображают и записывают данные с датчика. Вы можете создать пользовательские занятия или новые занятия на основе занятий по умолчанию ([Создание пользовательского занятия, стр. 41](#)). После завершения занятий вы можете сохранить их и поделиться ими с сообществом Garmin Connect™.

Кроме того, на часы можно установить занятия и приложения Connect IQ™ с помощью приложения Connect IQ ([Контент Connect IQ, стр. 119](#)).

Для получения дополнительной информации об отслеживании активности и точности показателей физической формы перейдите на веб-сайт [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).

## Начало занятия

Если необходимо, в начале занятия GPS включается автоматически.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите занятие из Избранного.
  - Нажмите , затем выберите занятие из расширенного списка занятий.
- 3 Если для занятия требуются сигналы GPS, выйдите на улицу, чтобы обеспечить беспрепятственный обзор неба, и дождитесь готовности часов.  
Часы будут готовы к работе после определения частоты пульса, затем они получают сигналы GPS (при необходимости) и устанавливают подключение с беспроводными датчиками (при необходимости).
- 4 Нажмите кнопку **START**, чтобы запустить таймер занятия.  
Часы выполняют запись данных по занятию только при включенном таймере.

## Советы по записи занятий

- Зарядите часы перед началом занятия ([Зарядка устройства, стр. 140](#)).
- Нажмайте **LAP** для записи кругов, запуска нового подхода или позы, перехода к следующему этапу тренировки.  
Можно выбрать , чтобы удалить круг для определенных занятий ([Как отменить нажатие кнопки записи круга?, стр. 148](#)).
- Чтобы просмотреть дополнительные экраны данных, нажмите кнопку **UP** или **DOWN**.
- Чтобы просмотреть дополнительные экраны данных, проведите пальцем по экрану вверх или вниз ([Включение и выключение сенсорного экрана, стр. 2](#)).
- Нажмите и удерживайте **MENU** и выберите **Режим мощности** для использования необходимого режима питания для продления автономной работы ([Настройка режимов энергопотребления, стр. 135](#)).

## Остановка занятия

- 1 Нажмите **STOP**.
  - 2 Выберите один из следующих вариантов:
    - Чтобы возобновить занятие, выберите **Возобновить**.
    - Чтобы сохранить занятие и просмотреть сведения, выберите **Сохранить**, нажмите кнопку **START** и выберите опцию.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** после сохранения занятия вы можете ввести данные об оценке собственного состояния ([Оценка занятия, стр. 16](#)).
    - Чтобы приостановить занятие и возобновить его позже, выберите **Завершить позже**.
    - Чтобы отметить круг дистанции, выберите **Круг**.

Можно выбрать , чтобы удалить круг для определенных занятий ([Как отменить нажатие кнопки записи круга?, стр. 148](#)).
    - Чтобы вернуться к начальной точке занятия по уже пройденному пути, выберите **Назад к началу > TracBack**.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** эта функция доступна только для занятий с использованием GPS.
- Чтобы вернуться к начальной точке занятия самым коротким маршрутом, выберите **Назад к началу > Маршрут**.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** эта функция доступна только для занятий с использованием GPS.
- Чтобы измерить разницу между ЧСС в конце занятия и ЧСС через две минуты, выберите **ЧП восстановл.** и подождите, пока таймер отсчитывает время.
  - Чтобы удалить занятие, выберите **Отменить**.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** после остановки занятия часы автоматически сохраняют его по прошествии 30 минут.

## Оценка занятия

**ПРИМЕЧАНИЕ.** для некоторых занятий эта функция недоступна.

Можно настроить параметр оценки собственного состояния для определенных занятий ([Настройки занятий и приложений, стр. 42](#)).

- 1 После завершения занятия выберите **Сохранить** ([Остановка занятия, стр. 16](#)).
  - 2 Выберите число, соответствующее вашим воспринимаемым усилиям.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** можно выбрать , чтобы пропустить оценку собственного состояния.
- 3 Выберите вариант, соответствующий вашим ощущениям во время занятия.

С оценками состояния можно ознакомиться в приложении Garmin Connect.

# Бег

## Бег на стадионе

Перед началом забега на стадионе убедитесь, что вы бежите по стандартному треку длиной 400 м.

Вы можете использовать занятие «Бег на стадионе» для записи данных о беге на стадионе, включая расстояние в метрах и разбивку по кругам.

- 1 Выйдите на трек.
- 2 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 3 Выберите **Бег на стад..**
- 4 Подождите, пока часы найдут спутники.
- 5 Если вы бежите по 1-й дорожке, перейдите к шагу 11.
- 6 Нажмите **MENU**.
- 7 Выберите настройки занятия.
- 8 Выберите **Номер дорожки**.
- 9 Выберите номер дорожки.
- 10 Нажмите кнопку **BACK** два раза, чтобы вернуться на экран таймера занятия.
- 11 Нажмите кнопку **START**.
- 12 Бегите по треку.

После того как вы пробежите 3 круга, часы запишут размеры трека и откалибруют расстояние.

- 13 После завершения занятия нажмите кнопку **STOP** и выберите **Сохранить**.

## Советы по записи бега на стадионе

- Подождите, пока часы начнут получать спутниковые сигналы, прежде чем начинать пробежку.
  - Во время первой пробежки на незнакомом стадионе пробегите не менее 3 кругов для калибровки дистанции забега.  
Чтобы завершить круг, пробегите немного дальше начальной точки.
  - Бегите каждый круг по одной и той же дорожке.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** по умолчанию расстояние Auto Lap<sup>®</sup> составляет 1600 м или 4 круга по стадиону.
- Если вы бежите не по 1-й дорожке, установите номер дорожки в настройках занятия.

## Виртуальная пробежка

Вы можете выполнить сопряжение часов с совместимым сторонним приложением для передачи данных о темпе, частоте пульса или частоте шагов.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите **Вирт. проб..**
- 3 На планшете, ноутбуке или смартфоне откройте приложение Zwift™ или другое приложение для виртуальных тренировок.
- 4 Следуйте инструкциям на экране, чтобы начать забег и выполнить сопряжение устройств.
- 5 Нажмите кнопку **START**, чтобы запустить таймер занятия.
- 6 После завершения занятия нажмите кнопку **STOP** и выберите **Сохранить**.

## **Калибровка расстояния для беговой дорожки**

Для более точной записи расстояния во время занятия на беговой дорожке можно выполнить калибровку расстояния для беговой дорожки после выполнения пробежки на расстояние не менее 2,4 км (1,5 мили). При использовании разных беговых дорожек калибровку расстояния для каждой беговой дорожки можно выполнить вручную или после каждого занятия на беговой дорожке.

- 1** Начните занятие на беговой дорожке ([Начало занятия, стр. 15](#)).
- 2** Продолжайте занятие на беговой дорожке, пока часы не зарегистрируют расстояние не менее 2,4 км (1,5 мили).
- 3** По завершении занятия нажмите кнопку **STOP**, чтобы остановить таймер занятия.
- 4** Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы выполнить калибровку расстояния для беговой дорожки в первый раз, выберите **Сохранить**.  
Устройство предложит завершить калибровку на беговой дорожке.
  - Чтобы выполнить повторную калибровку расстояния для беговой дорожки после первой калибровки, выберите **Калибр. и сохр. > Да**.
- 5** Проверьте на дисплее беговой дорожки пройденное расстояние и введите это расстояние на часах.

## **Запись бега на сверхмарафонские дистанции**

- 1** В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2** Выберите **Бег на св.дис.**
- 3** Нажмите **START** для запуска таймера занятия.
- 4** Начните бежать.
- 5** Нажмите **LAP**, чтобы записать круг и запустить таймер отдыха.  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** можно настроить действие Кнопка Lap на запись круга и запуск таймера отдыха, только на запуск таймера отдыха или только на запись круга ([Настройки занятий и приложений, стр. 42](#)).
- 6** После отдыха нажмите **LAP**, чтобы возобновить забег.
- 7** Чтобы просмотреть дополнительные страницы данных, используйте кнопку **UP** или **DOWN** (необязательно).
- 8** После завершения занятия нажмите кнопку **STOP** и выберите **Сохранить**.

## **Запись занятия бегом с препятствиями**

Когда вы участвуете в беге с препятствиями, вы можете использовать занятие Бег с препят. для записи времени прохождения каждого препятствия и времени бега между препятствиями.

- 1** В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2** Выберите **Бег с препят..**
- 3** Нажмите кнопку **START**, чтобы запустить таймер занятия.
- 4** Нажмите кнопку **LAP**, чтобы вручную отметить начало и конец каждого препятствия.  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** можно настроить параметр Отслеживание препятствий на сохранение местоположений препятствий после прохождения первого круга дистанции. Во время повторных прохождений дистанции часы используют сохраненные местоположения для переключения между интервалами препятствий и бега.
- 5** После завершения занятия нажмите кнопку **STOP** и выберите **Сохранить**.

# Плавание

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Данное устройство предназначено для плавания на поверхности. Погружение с устройством в ходе подводного плавания с аквалангом может привести к его повреждению и аннулированию гарантии.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** на часах включена функция измерения частоты пульса на запястье для занятий плаванием. Часы также совместимы с нагрудными пульсометрами, такими как аксессуары серии HRM-Pro™. Если одновременно доступны данные измерения частоты пульса на запястье и данные о частоте пульса нагрудного пульсометра, устройство использует данные о частоте пульса нагрудного пульсометра.

## Термины по плаванию

**Участок:** один заплыв в бассейне.

**Интервал:** один или несколько последовательных участков. Новый интервал начинается после отдыха.

**Гребки:** гребки считаются каждый раз, когда рука, на которую надеты часы, завершает полный цикл.

**Балл Swolf:** баллы Swolf представляют собой сумму времени для одного участка и число гребков для него. Например, если сложить 30 секунд и 15 гребков, получаем балл Swolf равный 45. На открытой воде Swolf учитывается на участках более 25 метров. Swolf – это значение эффективности тренировок в бассейне и, как в гольфе, более низкое значение является лучшим показателем.

**Критическая скорость плавания (КСП):** ваша КСП – это теоретическая скорость, которую вы можете поддерживать постоянно, не истощая силы. Вы можете использовать КСП для контроля темпа во время тренировки и наблюдения за улучшениями.

## Типы гребков

Определение типа гребков поддерживается только при плавании в бассейне. Тип гребков определяется в конце участка. Типы гребков появляются в вашей истории занятий плаванием и в учетной записи Garmin Connect. Тип гребка также можно указать в одном из полей пользовательских данных ([Настройка экранов данных, стр. 41](#)).

| Свободный стиль Вольный стиль                         |   |
|---|---|
| Назад   | На спине  |
| Брасс   | Брасс   |
| Баттерфляй  | Баттерфляй  |
| Смешанный стиль Более одного типа гребков в интервале |   |
| Упражнение  | Используется с функцией записи упражнений ( <a href="#">Тренировка с журналом упражнений, стр. 20</a> ) |

## **Советы по занятиям плаванием**

- Кнопка **LAP** используется для регистрации интервалов во время плавания в открытой воде.
  - Перед началом плавания в бассейне следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать размер бассейна, или введите размер вручную.

Часы измеряют и регистрируют расстояние по пройденным участкам бассейна. Для отображения точного расстояния размер бассейна должен быть указан правильно. При следующем запуске заплыва в бассейне часы используют размер этого бассейна. Чтобы изменить размер бассейна, нажмите и удерживайте кнопку **MENU**, выберите параметры занятия и выберите **Размер бассейна**.
  - Для получения точных результатов проплывите всю длину бассейна и используйте один вид гребков на протяжении всей длины. Ставьте таймер занятия на паузу во время отдыха.
  - Нажмите кнопку **LAP** для записи отдыха во время плавания в бассейне ([Автоматическая пауза и пауза, установленная вручную, стр. 20](#)).
- Часы автоматически регистрируют расстояния и интервалы во время плавания в бассейне.
- Чтобы помочь часам подсчитать расстояние, сделайте сильный толчок от стены и плавное движение перед первым гребком.
  - При выполнении упражнений необходимо либо остановить таймер занятия, либо использовать функцию записи упражнений ([Тренировка с журналом упражнений, стр. 20](#)).

## **Автоматическая пауза и пауза, установленная вручную**

**ПРИМЕЧАНИЕ.** во время отдыха данные о плавании не записываются. Чтобы просмотреть другие экраны данных, нажмите UP или DOWN.

Функция автоматической паузы поддерживается только в бассейне. Часы автоматически определяют, когда вы отдыхаете, и появляется экран ожидания. Если вы отдыхаете более 15 секунд, часы автоматически создают интервал отдыха. При возобновлении плавания часы автоматически начинают новый интервал плавания. Функцию автоматической паузы можно включить в параметрах занятия ([Настройки занятий и приложений, стр. 42](#)).

**СОВЕТ.** для наилучшей работы функции автоматической паузы минимизируйте движения рук во время отдыха.

Во время занятия плаванием в бассейне или в открытой воде вы можете вручную отметить интервал отдыха, нажав кнопку LAP.

## **Тренировка с журналом упражнений**

Функция журнала упражнений поддерживается только в бассейне. Вы можете использовать журнал упражнений, чтобы вручную записывать упражнения для ног, заплывы с одной рукой и любые другие нагрузки, которых нет среди четырех видов гребков.

- Чтобы открыть экран журнала упражнений во время занятия плаванием в бассейне, нажмите кнопку **UP** или **DOWN**.
- Чтобы запустить таймер упражнения, нажмите кнопку **LAP**.
- После завершения интервала тренировки нажмите кнопку **LAP**.

Таймер упражнения остановится, но таймер тренировки продолжит запись общей длительности занятия.
- Укажите дистанцию завершенного упражнения.

Увеличение дистанции рассчитывается на основе длины бассейна, указанного в профиле занятий.
- Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы начать новый интервал упражнения, нажмите кнопку **LAP**.
  - Чтобы начать интервал заплыва, нажмите кнопку **UP** или **DOWN** для перехода к экранам тренировки в бассейне.

## Мультиспорт

Триатлонисты, дуатлонисты и участники других мультитренировок могут воспользоваться преимуществом режима «Мультиспорт», например использовать Триатлон или Кросс/заплыv. В режиме «Мультиспорт» можно переходить между типами деятельности и продолжать просматривать показатели общего времени. Например, можно переключиться между ездой на велосипеде и бегом и просмотреть общее время для заезда и бега на протяжении всей мультитренировки.

Вы можете настроить мультитренировку в соответствии с вашими требованиями или использовать режим «Триатлон» по умолчанию, настроенный для стандартного триатлона.

### Занятия триатлоном

При участии в триатлоне вы можете использовать занятие триатлоном для быстрого перехода к каждому сегменту соревнований, регистрации времени каждого сегмента и сохранения занятия.

1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.

2 Выберите **Триатлон**.

3 Нажмите кнопку **START**, чтобы запустить таймер занятия.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Автоматическая смена вида спорта является параметром по умолчанию для соревнований из нескольких дисциплин ([Настройки занятий и приложений, стр. 42](#)).

4 Если необходимо, нажмите **LAP** при каждой смене вида спорта ([Как отменить нажатие кнопки записи круга?, стр. 148](#)).

Если функция перехода включена по умолчанию, время перехода записывается отдельно от времени занятия. Функцию перехода между сегментами можно включить или выключить в настройках занятия триатлоном. Если переходы выключены, нажмите LAP, чтобы изменить вид спорта.

5 После завершения занятия нажмите кнопку **STOP** и выберите **Сохранить**.

### Создание мультитренировки

1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.

2 Выберите **Добавить > Мультир**.

3 Выберите тип мультитренировки или введите собственное имя.

К дублирующимся именам занятий добавляется номер. Например, «Триатлон(2)».

4 Выберите два или более занятий.

5 Выберите один из следующих вариантов:

- Выберите параметр, чтобы изменить определенные настройки занятия. Например, вы можете выбрать, включать ли переходы.
- Выберите **Готово**, чтобы сохранить и использовать мультитренировку.

6 Выберите **Да**, чтобы добавить занятие в свой список избранного.

### Занятия в помещении

Часы можно использовать для тренировок в помещении, например для занятий на беговой дорожке или велотренажере. Для занятий в помещении функция GPS отключена ([Настройки занятий и приложений, стр. 42](#)).

В время бега или ходьбы с отключенной функцией GPS показатели скорости и расстояния рассчитываются с помощью акселерометра часов. Акселерометр калибруется автоматически.

Точность данных о скорости и расстоянии повышается после нескольких занятий бегом или ходьбой вне помещения с использованием GPS.

**СОВЕТ.** если пользователь держится за поручни во время занятий на беговой дорожке, точность снижается.

В случае отключения функции GPS во время велотренировок данные о скорости и расстоянии будут недоступны, если не используется дополнительный датчик, обеспечивающий передачу данных о скорости и расстоянии на часы (например, датчик скорости или частоты вращения педалей).

## **Health Snapshot™**

Функция Health Snapshot записывает несколько ключевых показателей состояния за две минуты, когда вы не двигаетесь. Дает представление об общем состоянии вашей сердечно-сосудистой системы. Часы записывают такие значения, как средняя ЧСС, уровень стресса и частота дыхания. Функцию Health Snapshot можно добавить в список избранных приложений ([Настройки занятий и приложений, стр. 42](#)).

## **Запись силовых тренировок**

Предусмотрена возможность записи подходов во время силовых тренировок. Подход состоит из нескольких повторений одного упражнения.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите **Сил. трен..**
- 3 Выберите тренировку.
- 4 Нажмите кнопку **DOWN**, чтобы просмотреть список этапов тренировки (необязательно).  
**СОВЕТ.** во время просмотра этапов тренировки можно нажать кнопку START, а затем нажмите кнопку DOWN, чтобы просмотреть анимацию выбранного упражнения (если доступно).
- 5 По завершении просмотра этапов тренировки нажмите кнопку **START** и выберите **Начать тренировку**.
- 6 Нажмите кнопку **START**, а затем выберите **Начать трен..**
- 7 Приступите к выполнению первого подхода.  
Часы обеспечивают подсчет повторений. Количество повторений отображается после выполнения не менее четырех повторений.  
**СОВЕТ.** часы могут выполнять подсчет повторений только одного упражнения для каждого подхода. Если вы хотите выполнить другое упражнение, сначала следует завершить текущий подход и начать новый.
- 8 Нажмите кнопку **LAP**, чтобы завершить подход и перейти к следующему упражнению (если доступно).  
На часах отображается общее число повторений в подходе.
- 9 При необходимости нажмите **UP** или **DOWN**, чтобы изменить количество повторений.  
**СОВЕТ.** также можно добавить использованный вес для подхода.
- 10 При необходимости нажмите **LAP** после отдыха для начала следующего подхода.
- 11 Повторите для каждого подхода силовой тренировки, пока не завершите занятие.
- 12 По завершении последнего подхода нажмите **START** и выберите **Остановить трен..**
- 13 Выберите **Сохранить**.

## Запись занятия ВИИТ

Для записи высокоинтенсивных интервальных тренировок (ВИИТ) можно использовать специальные таймеры.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите **ВИИТ**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Свободная тренировка** для записи свободного занятия ВИИТ.
  - Выберите **Таймеры ВИИТ > AMRAP** для записи как можно большего количества подходов в установленный период времени.
  - Выберите **Таймеры ВИИТ > ЕМОМ**, чтобы записать заданное количество упражнений каждую минуту в течение каждой минуты.
  - Выберите **Таймеры ВИИТ > Табата** для переключения между 20-секундными интервалами максимального усилия с 10-секундным перерывом.
  - Выберите **Таймеры ВИИТ > Ввод вручную**, чтобы установить свое время на упражнение, время отдыха, количество упражнений и подходов.
  - Выберите **Тренировки**, чтобы следовать сохраненной тренировке.
- 4 При необходимости следуйте инструкциям на экране.
- 5 Нажмите **START**, чтобы начать первый подход.  
Часы отображают таймер обратного отсчета и текущую частоту пульса.
- 6 При необходимости нажмите **LAP**, чтобы вручную перейти к следующему подходу или отдыху.
- 7 По завершении занятия нажмите кнопку **STOP**, чтобы остановить таймер занятия.
- 8 Выберите **Сохранить**.

## Использование велотренажера

Перед использованием совместимого велотренажера необходимо выполнить сопряжение велотренажера с часами с помощью технологииANT+® ([Сопряжение с беспроводными датчиками, стр. 101](#)).

Вы можете использовать часы вместе с велотренажером, чтобы имитировать сопротивление во время тренировок, заездов и прохождения дистанций. При использовании велотренажера GPS отключается автоматически.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите **Велотренажер**.
- 3 Нажмите и удерживайте **MENU**.
- 4 Выберите **Парам. умного трен..**.
- 5 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Фрирайд**, чтобы начать заезд.
  - Выберите **След. тренировке**, чтобы выполнить сохраненную тренировку ([Тренировки, стр. 52](#)).
  - Выберите **Следовать по курсу**, чтобы пройти сохраненную дистанцию ([Дистанции, стр. 131](#)).
  - Выберите **Настройка мощности**, чтобы задать целевое значение мощности.
  - Выберите **Установка уклона**, чтобы задать моделируемый уклон.
  - Выберите **Установка сопротивления**, чтобы установить силу сопротивления на тренажере.
- 6 Нажмите кнопку **START**, чтобы запустить таймер занятия.

Велотренажер увеличивает или уменьшает сопротивление в зависимости от информации о высоте в ходе прохождения дистанции или заезда.

## Игры

### Использование приложения Garmin GameOn™

При сопряжении часов с компьютером можно записывать игровые занятия на часы и просматривать метрики производительности в реальном времени на компьютере.

- 1 На компьютере перейдите на веб-сайт [www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin\\_GameOn](http://www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn) и скачайте приложение Garmin GameOn.
- 2 Чтобы завершить установку, следуйте инструкциям на экране.
- 3 Запустите приложение Garmin GameOn.
- 4 Когда приложение Garmin GameOn предложит выполнить сопряжение часов, нажмите кнопку **START** и выберите на часах пункт **Игры**.  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** когда часы подключены к приложению Garmin GameOn, уведомления и другие функции Bluetooth® на часах отключены.
- 5 Выберите **Сопряжение**.
- 6 Выберите часы из списка и следуйте инструкциям на экране.  
**СОВЕТ.** можно нажать  > **Настройки**, чтобы настроить параметры, повторно прочитать руководство или удалить часы. Приложение Garmin GameOn запоминает ваши часы и настройки для следующего открытия приложения. При необходимости можно выполнить сопряжение часов с другим компьютером ([Сопряжение с беспроводными датчиками, стр. 101](#)).
- 7 Выберите один из следующих вариантов:
  - На компьютере запустите поддерживаемую игру, чтобы автоматически начать игровое занятие.
  - На часах запустите игровое занятие вручную ([Запись игрового занятия вручную, стр. 24](#)).Приложение Garmin GameOn отображает метрики производительности в реальном времени. После завершения занятия приложение Garmin GameOn отобразит сводку по игровому занятию и информацию о матче.

### Запись игрового занятия вручную

Вы можете записать игровое занятие на часах и вручную ввести статистику для каждого матча.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите **Игры**.
- 3 Нажмите кнопку **DOWN** и выберите тип игры.
- 4 Нажмите кнопку **START**, чтобы запустить таймер занятия.
- 5 Нажмите кнопку **LAP** в конце матча, чтобы записать результат или положение в рейтинге.
- 6 Нажмите кнопку **LAP**, чтобы начать новый матч.
- 7 После завершения занятия нажмите кнопку **STOP** и выберите **Сохранить**.

# Скалолазание

## Запись занятия скалолазанием в помещении

Вы можете записывать трассы во время скалолазания в помещении. Трасса – это маршрут по стене для скалолазания в помещении.

1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.

2 Выберите **Скал. в пом..**

3 Выберите **Да**, чтобы записать статистику трассы.

4 Выберите систему категорий сложности.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** при следующем запуске занятия скалолазанием в помещении устройство использует эту систему категорий сложности. Чтобы изменить систему категорий сложности, нажмите и удерживайте кнопку MENU, выберите параметры занятия и выберите Система оценок.

5 Выберите уровень сложности для трассы.

6 Нажмите **START**.

7 Начните первую трассу.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** когда таймер трассы работает, устройство автоматически блокирует кнопки для предотвращения их случайного нажатия. Часы можно разблокировать, нажав и удерживая любую кнопку.

8 Спускайтесь на землю по завершении трассы.

Таймер отдыха запускается автоматически, когда вы находитесь на земле.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** при необходимости можно нажать кнопку LAP для завершения трассы.

9 Выберите один из следующих вариантов:

- Чтобы сохранить пройденную трассу, выберите **Завершенные**.
- Чтобы сохранить непройденную трассу, выберите **Опробована**.
- Чтобы удалить трассу, выберите **Отменить**.

10 Введите количество падений на трассе.

11 После отдыха нажмите **LAP**, чтобы начать следующую трассу.

12 Повторяйте эту процедуру для каждой трассы до завершения занятия.

13 Нажмите **STOP**.

14 Выберите **Сохранить**.

## **Запись занятия боулдерингом**

Вы можете записывать трассы во время занятия боулдерингом. Трасса – это маршрут подъема по валуну или небольшой скале.

**1** В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.

**2** Выберите **Боулдеринг**.

**3** Выберите систему категорий сложности.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** при следующем запуске занятия боулдерингом часы используют эту систему категорий сложности. Чтобы изменить систему категорий сложности, нажмите и удерживайте кнопку MENU, выберите параметры занятия и выберите Система оценок.

**4** Выберите уровень сложности для трассы.

**5** Нажмите **START** для запуска таймера трассы.

**6** Начните первую трассу.

**7** Чтобы завершить трассу, нажмите **LAP**.

**8** Выберите один из следующих вариантов:

- Чтобы сохранить пройденную трассу, выберите **Завершенные**.
- Чтобы сохранить непройденную трассу, выберите **Опробована**.
- Чтобы удалить трассу, выберите **Отменить**.

**9** После отдыха нажмите **LAP**, чтобы начать следующую трассу.

**10** Повторяйте эту процедуру для каждой трассы до завершения занятия.

**11** По завершении последней трассы нажмите **STOP**, чтобы остановить таймер трассы.

**12** Выберите **Сохранить**.

## **Запуск режима GPS-трекера**

Для увеличения времени работы от батареи во время записи активности в течение нескольких дней можно использовать **Экспедиция**.

**1** В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.

**2** Выберите **Экспедиция**.

**3** Нажмите кнопку **START**, чтобы запустить таймер занятия.

Устройство переходит в режим пониженного энергопотребления и регистрирует точки GPS-трека один раз в час. Для максимального увеличения времени работы от батареи устройство отключает все датчики и аксессуары, включая подключение к смартфону.

## **Запись точки трека вручную**

В режиме GPS-трекера точки трека записываются автоматически на основе выбранного интервала записи. Вы можете записать точку трека вручную в любое время.

**1** В режиме GPS-трекера нажмите **START**.

**2** Выберите **Добавить точку**.

## **Просмотр сведений о точках трека**

**1** В режиме GPS-трекера нажмите **START**.

**2** Выберите **Просмотр точек**.

**3** Выберите точку трека в списке.

**4** Выберите один из следующих вариантов:

- Чтобы начать навигацию к выбранной точке трека, нажмите **Идти к**.
- Для просмотра дополнительной информации о точке трека выберите **Сведения**.

## Охота

Вы можете сохранять местоположения, актуальные для ваших занятий охотой, и просматривать карту сохраненных местоположений. Во время охоты устройство использует режим GNSS, который позволяет продлить срок службы батареи.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите **Охота**.
- 3 Нажмите кнопку **START**, а затем выберите **Начать охоту**.
- 4 Нажмите кнопку **START**, а затем выберите нужный вариант.
  - Чтобы вернуться к начальной точке занятия, выберите **Назад к началу** и выберите требуемый вариант.
  - Чтобы сохранить текущее местоположение, выберите **Сохранить местопол..**.
  - Для просмотра местоположений, сохраненных во время текущего занятия охотой, выберите **Места для охоты**.
  - Для просмотра всех ранее сохраненных местоположений выберите **Сохраненные ме стоположения**.
  - Чтобы начать навигацию к пункту назначения, выберите **Навигация**, затем выберите требуемую опцию.
- 5 После завершения охоты нажмите кнопку **STOP** и выберите **Завершение охоты**.

## Лыжи и зимние виды спорта

Вы можете добавить заезды на лыжах и сноуборде в свой список занятий ([Настройка занятий и приложений, стр. 40](#)). Можно настраивать экраны данных для каждого занятия ([Настройка экранов данных, стр. 41](#)).

### Просмотр лыжных спусков

Часы записывают сведения о каждом спуске на горных лыжах или сноуборде с помощью функции автозаезда. Эта функция включена по умолчанию для катания на горных лыжах и сноуборде. Она автоматически записывает новые лыжные спуски, когда вы начинаете движение вниз по склону.

- 1 Начните лыжный или сноубордный спуск.
  - 2 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
  - 3 Выберите **Просмотреть заезды**.
  - 4 Нажмите кнопку **UP** или **DOWN** для просмотра сведений о последнем или текущем заезде, а также об общем количестве заездов.
- Экраны спуска содержат время, пройденное расстояние, максимальную скорость, среднюю скорость и общий спуск.

## **Запись занятия внетрассовым катанием на лыжах или сноуборде**

Занятие внетрассовым катанием на лыжах или сноуборде позволяет переключаться между режимами отслеживания подъемов и спусков, что позволяет точно отслеживать статистику. Параметр Отслеживание режима можно настроить на автоматическое или ручное переключение между режимами отслеживания ([Настройки занятий и приложений, стр. 42](#)).

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите **Внтр. лыж.** или **Внетрассовое катание на сноуборде.**
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Если вы начинаете заниматься на подъеме, выберите **Восхождение.**
  - Если вы начинаете занятие на спуске, выберите **Спуск.**
- 4 Нажмите кнопку **START**, чтобы запустить таймер занятия.
- 5 При необходимости нажмите кнопку **LAP** для переключения между режимами отслеживания подъема и спуска.
- 6 После завершения занятия нажмите кнопку **STOP** и выберите **Сохранить.**

## **Данные о мощности во время лыжных гонок**

**ПРИМЕЧАНИЕ.** аксессуар серии HRM-Pro должен быть сопряжен с часами MARQ при помощи технологии ANT+.

Вы можете использовать совместимые часы MARQ в сочетании с аксессуаром серии HRM-Pro, чтобы в режиме реального времени получать информацию о вашей эффективности во время лыжных гонок. Выходная мощность измеряется в ваттах. Факторы, влияющие на мощность, включают скорость, изменения высоты, ветер и состояние снега. Вы можете использовать выходную мощность для измерения и улучшения эффективности вашего катания на лыжах.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** значения мощности при катании на лыжах, как правило, ниже значений мощности при катании на велосипеде. Это нормально и происходит потому, что люди менее эффективны при катании на лыжах, чем при катании на велосипеде. На самом деле при одинаковой интенсивности показатели мощности при лыжных гонках обычно ниже на 30–40%, чем показатели мощности велотренировок.

## Гольф

### Игра в гольф

Перед игрой в гольф необходимо зарядить часы ([Зарядка устройства, стр. 140](#)).

1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.

2 Выберите **Гольф**.

Устройство определяет местоположение спутников, вычисляет ваше местоположение и выбирает поле, если поблизости есть только одно поле.


3 Если есть список полей для гольфа, выберите поле из него.

4 При необходимости задайте дистанцию для драйвера.

5 Выберите , чтобы сохранить результат.

6 Выберите стартовую площадку.

На дисплее часов отобразится экран с информацией о лунке.



|   |  |
|---|--|
| ① | Номер текущей лунки                          |
| ② | Расстояние до задней части грина             |
| ③ | Расстояние до средней части грина            |
| ④ | Расстояние до передней части грина           |
| ⑤ | Пар для лунки                                |
| ⑥ | Карта грина                                  |
| ⑦ | Дистанция для драйвера от стартовой площадки |

**ПРИМЕЧАНИЕ.** в результате изменения местоположения флагков часы измеряют расстояние до передней, средней и задней части грина, но не до самого местоположения флагка.

7 Выберите один из следующих вариантов:

- Коснитесь передней, средней и задней части грина, чтобы просмотреть расстояние PlaysLike ([Значки расстояния PlaysLike, стр. 32](#)).
- Коснитесь карты, чтобы просмотреть более подробные данные или измерить расстояние с помощью сенсорного наведения ([Измерение расстояния при помощи сенсорного наведения, стр. 33](#)).
- Нажмите кнопку **UP** или **DOWN** для просмотра местоположения и расстояния до препятствия или до его передней и задней стороны.
- Нажмите **START**, чтобы открыть меню гольфа ([Меню гольфа, стр. 31](#)).

При переходе к следующей лунке часы выполняют автоматическое переключение для отображения информации о новой лунке.

## Меню гольфа

Чтобы получить доступ к дополнительным функциям в меню гольфа, во время раунда можно нажать кнопку **START**.

**Завершить раунд:** завершение текущего раунда.

**Сменить лунку:** смена лунки вручную.

**Сменить грин:** позволяет сменить грин, если доступно более одного грина для лунки.

**Просмотр грина:** позволяет переместить местоположение флагка для получения более точного измерения расстояния ([Перемещение флагка, стр. 31](#)).

**Виртуальный кэдди:** запрашивает рекомендацию по выбору клюшки от виртуального кэдди ([Виртуальный кэдди, стр. 32](#)).

**PlaysLike:** показывает факторы PlaysLike для лунки ([Значки расстояния PlaysLike, стр. 32](#)).

**Оценка удара:** отображение расстояния предыдущего удара, записанного с помощью функции Garmin AutoShot™ ([Просмотр измерений дальности ударов, стр. 33](#)). Вы также можете записать удар вручную ([Измерение удара вручную, стр. 33](#)).

**Оценочная табл.:** открытие оценочной таблицы для раунда ([Ведение счета, стр. 34](#)).

**Одометр:** отображает записанное время, расстояние и пройденные шаги. Одометр включается и выключается автоматически при запуске или завершении раунда. Показания одометра можно сбросить во время раунда.

**Ветер:** открывает указатель, который показывает скорость и направление ветра относительно флагка ([Просмотр скорости и направления ветра, стр. 35](#)).

**PinPointer:** функция PinPointer – это компас, который помогает выбрать правильное направление, если вы не видите грина. Эта функция поможет вам правильно направить удар, даже если вы оказались в деревьях или песчаной ловушке.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** не используйте функцию PinPointer, находясь в гольф-каре. Помехи от гольф-кара могут повлиять на точность показаний компаса.

**Польз. цели:** сохранение местоположения, например, объекта или препятствия, для текущей лунки ([Сохранение пользовательских отметок, стр. 35](#)).

**Статистика клюшки:** отображение статистики по каждой клюшке для гольфа, например, информации о расстоянии и точности. Появляется при выполнении сопряжения датчиков Approach® CT10 или включения параметра Подсказка по выбору клюшки.

**ВОСХОД И ЗАХОД:** показывает время восхода и заката солнца, а также время наступления сумерек на текущий день.

**Настройки:** настройка параметров игры в гольф ([Настройки занятий и приложений, стр. 42](#)).

## Перемещение флагка

Можно более подробно рассмотреть грин и изменить местоположение флагка.

1 На экране с информацией о лунке нажмите кнопку **START**.

2 Выберите **Просмотр грина**.

3 Коснитесь или перетащите , чтобы переместить местоположение флагка.


**СОВЕТ.** для изменения масштаба нажмайте кнопку START.

4 Нажмите кнопку **BACK**.

Расстояния на экране с информацией о лунке обновляются в соответствии с новым местоположением флагка. Местоположение флагка сохраняется только для текущего раунда.

## Виртуальный кэдди

Для использования функции «Виртуальный кэдди» необходимо провести пять раундов с применением датчиков Approach CT10 или включить функцию Подсказка по выбору клюшки ([Настройки занятий и приложений, стр. 42](#)) и загрузить счетные карточки. Для проведения каждого раунда необходимо установить подключение к сопряженному смартфону с приложением Garmin Golf®. Функция «Виртуальный кэдди» предоставляет рекомендации на основе данных о лунке, ветре и прошлых результатах, полученных с использованием каждой клюшки.



- ① Рекомендация по выбору клюшки или комбинации клюшек для лунки. Вы можете использовать ① < или > для просмотра других вариантов клюшек.
- ② Отображает среднее ожидаемое количество ударов, которые потребуются для прохождения лунки в соответствии с рекомендацией по выбору клюшки.
- ③ Отображает область распределения следующего удара с рекомендацией по выбору клюшки на основе вашей истории ударов этой клюшкой.
- ③ **ПРИМЕЧАНИЕ.** если область распределения удара заходит на грин, шанс попадания на грин будет отображаться в процентах.

## Значки расстояния PlaysLike

Функция для измерения расстояния PlaysLike учитывает перепады высот на поле, скорость и направление ветра, а также плотность воздуха, отображая скорректированное расстояние до грина ([Коэффициенты расстояния PlaysLike, стр. 32](#)). Во время раунда можно нажать на расстояние до грина, чтобы просмотреть расстояние PlaysLike.

**СОВЕТ.** вы можете выбрать, какие данные будут учтены в параметрах PlaysLike в настройках занятия ([Настройки PlaysLike, стр. 33](#)).

- ▲: длительность прохождения расстояния больше ожидаемого.  
■: длительность прохождения расстояния соответствует ожиданию.  
▼: длительность прохождения расстояния меньше ожидаемого.

## Коэффициенты расстояния PlaysLike

Во время игры в гольф вы можете посмотреть, какие изменения расстояния PlaysLike происходят из-за изменения высоты поля, скорости и направления ветра, а также плотности воздуха.

Нажмите кнопку START и выберите PlaysLike.

- ▲: разница в расстоянии из-за перепада высот.  
▲: разница в расстоянии из-за скорости и направления ветра.  
☁: разница в расстоянии из-за плотности воздуха.

## Настройки PlaysLike

Удерживайте MENU и выберите **Занятия и приложения > Гольф > Настройки гольфа > PlaysLike**.

**Ветер:** включает скорость ветра и его направление в настройки расстояния PlaysLike.

**Погода:** включает плотность воздуха в настройки расстояния PlaysLike.

**Погодные условия на избранном поле для гольфа:** позволяет вручную изменять настройки высоты над уровнем моря, температуры и влажности, используемые для плотности воздуха.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** эта настройка может быть полезна для установки погодных условий, соответствующих тому месту, где вы обычно играете. Если они не соответствуют условиям на ваших обычных полях для гольфа, регулировка плотности воздуха может показаться неточной.

## Измерение расстояния при помощи сенсорного наведения

Во время игры в гольф можно использовать сенсорное наведение для измерения расстояния до любой точки на карте.

- 1 Коснитесь карты во время игры в гольф.
- 2 Коснитесь или передвиньте палец, чтобы расположить значок цели . Можно просмотреть расстояние от текущего местоположения до цели, а также от цели до местоположения флагка.
- 3 При необходимости выберите  или  для увеличения или уменьшения масштаба.

## Просмотр измерений дальности ударов

Устройство оснащено функцией автоматического обнаружения и записи удара. Каждый раз, когда вы делаете удар на фервее, устройство записывает дальность удара, чтобы вы могли просмотреть эти данные позже.

**СОВЕТ.** функция автоматического обнаружения удара работает наилучшим образом, если вы носите устройство на запястье ведущей руки и в случае хорошего контакта с мячом. Патты не обнаруживаются.

- 1 Во время игры в гольф нажмите **START**.
  - 2 Выберите **Пред. удары**, чтобы посмотреть все записанные значения дальности ударов.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** расстояние от последнего удара также отображается в верхней части экрана сведений о лунке.

## Измерение удара вручную

Если часы не регистрируют удар, его можно добавить вручную. Удар нужно добавлять из места, где он не зарегистрировался.

- 1 Выполните удар и проследите, куда приземлится мяч.
- 2 На экране с информацией о лунке нажмите кнопку **START**.
- 3 Выберите пункт **Оценка удара**.
- 4 Нажмите кнопку **START**.
- 5 Выберите **Добавить удар > ✓**.
- 6 При необходимости укажите клюшку, которую вы использовали для удара.
- 7 Перейдите к мячу (пешком или на гольф-карте).

При следующем ударе часы автоматически запишут дальность последнего удара. При необходимости можно вручную добавить другой удар.

## **Ведение счета**

1 На экране с информацией о лунке нажмите **START**.

2 Выберите **Оценочная табл.**.

Оценочная таблица появляется, когда вы находитесь на грине.

3 С помощью кнопки **UP** или **DOWN** переключайтесь между лунками.

4 Чтобы выбрать лунку, нажмите **START**.

5 С помощью кнопки **UP** или **DOWN** установите счет.

Производится обновление общего количества баллов.

## **Запись статистики**

Чтобы начать запись статистики, сначала необходимо включить отслеживание статистики ([Настройки подсчета баллов, стр. 34](#)).

1 На странице оценочной таблицы выберите лунку.

2 Введите количество выполненных ударов, включая патты, и нажмите **START**.

3 Установите количество паттов и нажмите **START**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** количество выполненных паттов используется только для отслеживания статистических данных и не увеличивает ваш результат.

4 При необходимости выберите один из вариантов ниже:

**ПРИМЕЧАНИЕ.** если вы на лунке «пар-3», информация о фервее не появляется.

• Если мяч попал на фервей, выберите **Попад. на ферв..**

• Если мяч не попал на фервей, выберите **Отклон. вправо** или **Отклонение влево**.

5 При необходимости введите количество штрафных ударов.

## **Настройки подсчета баллов**

Удерживайте MENU и выберите **Занятия и приложения > Гольф > Настройки гольфа > Подсчет баллов**.

**Метод подсчета:** изменение метода ведения счета, который используется устройством.

**Подсчет гандикапа:** включает подсчет гандикапа.

**Задайте гандикап:** задает гандикап, если подсчет гандикапа включен.

**Показать счет:** отображает ваш общий счет за раунд в верхней части счетной карточки ([Ведение счета, стр. 34](#)).

**Отслеживание статистики:** включение отслеживания статистики: количества паттов, гринов по регламенту и попаданий на фервей во время игры в гольф.

**Штрафы:** позволяет отслеживать штрафные удары во время игры в гольф ([Запись статистики, стр. 34](#)).

**Подсказка:** включение запроса в начале раунда, в котором спрашивается, хотите ли вы сохранить счет.

## Информация о подсчете баллов методом Стейблфорд

При выборе метода Стейблфорд для подсчета баллов ([Настройки занятий и приложений, стр. 42](#)) очки начисляются в соответствии с количеством совершенных ударов для каждой лунки относительно пара. В конце раунда побеждает участник, набравший наибольшее количество очков. Устройство начисляет очки с учетом требований Американской ассоциации гольфа.

В счетной карточке игры Стейблфорд вместо ударов отображаются очки.

| Очки | Количество совершенных ударов для каждой лунки относительно пара |
|------|--|
| 0    | 2 или больше   |
| 1    | На 1 больше  |
| 2    | Пар  |
| 3    | На 1 меньше  |
| 4    | На 2 меньше  |
| 5    | На 3 меньше  |

## Просмотр скорости и направления ветра

Функция «Ветер» – это указатель, который показывает скорость и направление ветра относительно флагка. Для использования функции «Ветер» требуется подключение к приложению Garmin Golf.

**1** Нажмите **START**.

**2** Выберите пункт **Ветер**.

Стрелка указывает направление ветра относительно флагка.

## Просмотр направления к флагку

Функция PinPointer – это компас, который помогает выбрать правильное направление, если вы не видите грина. Эта функция поможет вам правильно направить удар, даже если вы оказались в деревьях или песчаной ловушке.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** не используйте функцию PinPointer, находясь в гольф-каре. Помехи от гольф-кара могут повлиять на точность показаний компаса.

**1** На экране с информацией о лунке нажмите **START**.

**2** Выберите **PinPointer**.

Стрелка указывает направление к местоположению флагка.

## Сохранение пользовательских отметок

Во время раунда можно сохранить до пяти пользовательских отметок для каждой лунки. Сохранение отметки полезно для записи объектов или препятствий, которые не отображаются на карте. Вы можете просматривать расстояния до этих отметок с экрана препятствий ([Игра в гольф, стр. 29](#)).

**1** Встаньте рядом с отметкой, которую необходимо сохранить.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** невозможно сохранить отметку, которая находится далеко от выбранной лунки.

**2** На экране с информацией о лунке нажмите кнопку **START**.

**3** Выберите **Польз. цели**.

**4** Выберите тип отметки.

## Режим крупного шрифта

Можно изменить размер цифр на экране с информацией о лунке.

Удерживая кнопку **MENU**, выберите занятие и нажмите **Крупные цифры**.



- |     |  |
|-----|--|
| (1) | Расстояние до задней части грина                             |
| (2) | Расстояние до середины грина или выбранного положения флагка |
| (3) | Расстояние до передней части грина                           |
| (4) | Номер текущей лунки  |
| (5) | Пар для текущей лунки  |


## Тренировка для отработки темпа выполнения свинга

Занятие Тренировка темпа помогает выполнять свинги более стабильно. Устройство измеряет и отображает ваше время замаха и маха вниз. Также на экране устройства отображается темп выполнения свинга. Темп выполнения свинга – это время замаха, разделенное на время маха вниз, выражющееся в виде отношения. Отношение 3 к 1 (или 3,0) соответствует идеальному темпу выполнения свинга согласно анализу игры профессиональных спортсменов.

## Идеальный темп выполнения свинга

Идеального темпа 3,0 можно добиться при различном времени выполнения свинга, например 0,7 с/0,23 с или 1,2 с/0,4 с. У каждого игрока в гольф может быть уникальный темп выполнения свинга в зависимости от его формы и опыта. Garmin предлагает шесть различных значений времени.

На экране устройства отображается график, указывающий, является ли время замаха или маха вниз слишком коротким, долгим или подходящим для выбранного значения времени.



|  |   |
|--|---|
| (1)  | Варианты значений времени (отношение времени замаха ко времени маха вниз) |
| (2)  | Время замаха  |
| (3)  | Время маха вниз   |
| (4)  | Темп пользователя   |
| <span style="background-color: green; width: 15px; height: 10px; display: inline-block;"></span> | Хорошее время   |
| <span style="background-color: blue; width: 15px; height: 10px; display: inline-block;"></span>  | Слишком медленно  |
| <span style="background-color: red; width: 15px; height: 10px; display: inline-block;"></span>   | Слишком быстро  |

Чтобы найти идеальное время выполнения свинга, следует начать с самого медленного значения времени, попробовав выполнить несколько свингов с его использованием. Когда график темпа будет постоянно отображаться зеленым цветом как для времени замаха, так и для времени маха вниз, можно перейти к следующему значению времени. После определения комфортного значения времени вы можете использовать его для повышения стабильности выполнения свингов и результатов.

## Анализ темпа выполнения свинга

Для просмотра сведений о вашем темпе выполнения свинга необходимо выполнить удар по мячу.

- 1 Нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите **Тренировка темпа**.
- 3 Нажмите кнопку **START**.
- 4 Выберите **Скорость свинга**, а затем выберите требуемый вариант.
- 5 Выполните полный свинг и удар по мячу.

На экране часов отобразится анализ выполнения свинга.

## Просмотр последовательности советов

При использовании функции Тренировка темпа в первый раз на экране часов отображается последовательность советов, поясняющих, как выполняется анализ свинга.

- 1 Нажмите кнопку **START** во время занятия.
- 2 Выберите **Советы**.
- 3 Нажмите кнопку **START**, чтобы посмотреть следующий совет.

## Прыжки с парашютом

### ОСТОРОЖНО

Функция «Прыжки с парашютом» предназначена для использования только опытными парашютистами. Функцию "Прыжки с парашютом" не следует использовать в качестве основного альтиметра. Указание неверных данных о прыжке может привести к получению серьезных травм или смерти.

Функция "Прыжки с парашютом" использует военные правила вычисления точки сбрасывания с большой высоты (HARP). Часы автоматически распознают момент прыжка и начинают навигацию к расчетной точке приземления (DIP) с помощью барометра и электронного компаса.

### Планирование прыжка

- 1 Выберите тип прыжка ([Типы прыжков, стр. 38](#)).
  - 2 Введите информацию о прыжке ([Ввод информации о прыжке, стр. 39](#)).
- Устройство вычислит точку HARP.
- 3 Выберите **Перейти к HARP** для начала навигации к HARP.

### Типы прыжков

В функции "Прыжки с парашютом" можно выбрать один из трех типов прыжков: "НАНО", "HALO" или "Статический". В соответствии с выбранным типом прыжка необходимо задать дополнительные данные. Высота выброски и высота раскрытия парашюта для всех типов прыжков рассчитываются в футах над уровнем грунта (AGL).

**НАНО:** высотный прыжок с раскрытием на большой высоте. Прыжок и раскрытие парашюта выполняются на большой высоте. Необходимо задать расчетную точку приземления (DIP) и высоту выброски не менее 1000 футов (305 метров). Предполагается, что значения высоты выброски и высоты раскрытия парашюта совпадают. Как правило, значение высоты выброски находится в диапазоне от 12 000 до 24 000 футов (от 3658 до 7315 метров) над уровнем грунта (AGL).

**HALO:** высотный затяжной прыжок. Прыжок выполняется на большой высоте, раскрытие парашюта – на малой. Для данного типа прыжка требуется указать те же данные, что и для прыжка НАНО, а также высоту раскрытия парашюта. Высота раскрытия парашюта не должна быть больше высоты выброски. Как правило, значение высоты раскрытия парашюта находится в диапазоне от 2000 до 6000 футов (от 610 до 1829 метров) над уровнем грунта (AGL).

**Статический:** предполагается, что скорость и направление ветра остаются неизменными на протяжении всего прыжка. Высота выброски должна составлять не менее 1000 футов (305 метров).

## **Ввод информации о прыжке**

- 1** Нажмите кнопку **START**.
- 2** Выберите **Парашют**.
- 3** Выберите тип прыжка (*Типы прыжков, стр. 38*).
- 4** Выполните одно или несколько действий для ввода информации о прыжке.
  - Выберите **DIP**, чтобы установить маршрутную точку для расчетной точки приземления.
  - Выберите **Высота выброски** для установки значения высоты выброски AGL (в футах), на которой парашютист выпрыгивает из самолета.
  - Выберите **Выс. раскрытия** для установки значения высоты раскрытия парашюта AGL (в футах), на которой парашютист раскрывает парашют.
  - Выберите **Движение по инерции** для установки пройденного расстояния по горизонтали (в метрах) в зависимости от скорости самолета.
  - Выберите **Курс к точке HARP** для установки направления движения (в градусах) в зависимости от скорости самолета.
  - Выберите **Ветер** для установки данных о ветре: скорости (в узлах) и направления (в градусах).
  - Выберите **Постоянные значения** для установки дополнительной точной информации для запланированного прыжка. В зависимости от типа прыжка для ввода дополнительной информации можно выбрать **Проц.макс.знач**, **Коэффициент безопасности**, **К-открытый**, **К-свободное падение** или **К-статический** (*Постоянные настройки, стр. 40*).
  - Выберите **Авт.нав.к DIP** для включения автоматической навигации к точке DIP после прыжка.
  - Выберите **Перейти к HARP** для начала навигации к HARP.

## **Ввод данных о ветре для прыжков НАНО и HALO**

- 1** Нажмите кнопку **START**.
- 2** Выберите **Парашют**.
- 3** Выберите тип прыжка (*Типы прыжков, стр. 38*).
- 4** Выберите **Ветер > Добавить**.
- 5** Выберите высоту.
- 6** Введите скорость ветра в узлах и выберите **Готово**.
- 7** Введите направление ветра в градусах и выберите **Готово**.  
Значения данных о ветре будут добавлены в список. При вычислении используются только данные о ветре, добавленные в список.
- 8** Повторите шаги с 5 по 7 для каждой доступной высоты.

## **Сброс данных о ветре**

- 1** Нажмите кнопку **START**.
- 2** Выберите **Парашют**.
- 3** Выберите **НАНО** или **HALO**.
- 4** Выберите **Ветер > Сброс**.

Все значения данных о ветре будут удалены из списка.

## **Ввод данных о ветре для статических прыжков**

- 1** Нажмите кнопку **START**.
- 2** Выберите **Парашют > Статический > Ветер**.
- 3** Введите скорость ветра в узлах и выберите **Готово**.
- 4** Введите направление ветра в градусах и выберите **Готово**.

## **Постоянные настройки**

Выберите Парашют, тип прыжка, а затем выберите Постоянныe значения.

**Проц.макс.знач:** установка диапазона прыжка для всех типов прыжков. При установке значения менее 100% величина сноса от точки DIP снижается; при установке значения более 100% величина сноса увеличивается. Более опытные парашютисты могут использовать меньшие значения, тогда как неопытные парашютисты – большие.

**Коэффициент безопасности:** установка допустимой погрешности прыжка (только для НАНО). Как правило, значение коэффициента безопасности представляет собой целое число от двух и выше и определяется парашютистом с учетом характеристик прыжка.

**К-свободное падение:** установка значения аэродинамического сопротивления для парашюта во время свободного падения, исходя из класса купола парашюта (только для HALO). Каждый парашют должен иметь маркировку со значением K.

**К-открытый:** установка значения аэродинамического сопротивления для открытого парашюта, исходя из класса купола парашюта (для НАНО и HALO). Каждый парашют должен иметь маркировку со значением K.

**К-статический:** установка значения аэродинамического сопротивления для парашюта во время статического прыжка, исходя из класса купола парашюта (только для типа прыжка Статический). Каждый парашют должен иметь маркировку со значением K.

## **Настройка занятий и приложений**

Вы можете настроить список занятий и приложений, экраны данных, поля данных и другие параметры.

### **Добавление или удаление занятия из Избранного**

Список избранных занятий отображается при нажатии кнопки **START** в режиме отображения циферблата и обеспечивает быстрый доступ к занятиям, которые вы выполняете наиболее часто. Вы можете в любое время добавить или удалить избранные занятия.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Занятия и приложения**.  
Избранные занятия отображаются в начале списка.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Для добавления в Избранное выберите занятие, а затем выберите **В Избранное**.
  - Чтобы удалить из Избранного, выберите занятие, а затем выберите **Удалить из Избранного**.

### **Изменение позиции занятия в списке приложений**

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Занятия и приложения**.
- 3 Выберите занятие.
- 4 Выберите параметр **Изменить порядок**.
- 5 Нажмите **UP** или **DOWN** для изменения позиции занятия в списке приложений.

## Настройка экранов данных

Для каждого занятия можно отобразить, скрыть и изменить компоновку и содержимое экранов данных.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Занятия и приложения**.
- 3 Выберите занятие для настройки.
- 4 Выберите настройки занятия.
- 5 Выберите **Экраны данных**.
- 6 Выберите экран данных для настройки.
- 7 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Раскладка**, чтобы настроить количество полей данных на экране данных.
  - Выберите **Поля данных** и выберите поле, чтобы изменить отображаемые в нем данные.  
**СОВЕТ.** для получения списка всех доступных полей данных перейдите в раздел **Поля данных**, стр. 150. Не все поля данных доступны для всех типов занятий.
  - Выберите **Изменить порядок**, чтобы изменить позицию экрана данных в ленте.
  - Выберите **Убрать**, чтобы удалить экран данных из ленты.
- 8 При необходимости выберите пункт **Добавить новый элемент**, чтобы добавить экран данных в ленту.  
Вы можете добавить пользовательский экран данных или выбрать один из предварительно заданных экранов данных.

## Добавление карты для занятия

Для отдельного занятия можно добавить карту в цикл экранов данных.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Занятия и приложения**.
- 3 Выберите занятие для настройки.
- 4 Выберите настройки занятия.
- 5 Выберите **Экраны данных** > **Добавить новый элемент** > **Карта**.

## Создание пользовательского занятия

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите **Добавить**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Копиров. занятие**, чтобы создать собственное пользовательское занятие на основе одного из сохраненных занятий.
  - Чтобы создать новое пользовательское занятие, выберите **Другое > Другое**.
- 4 При необходимости выберите тип занятия.
- 5 Выберите имя или введите собственное имя.  
К дублирующимся именам занятий добавляется номер, например: Велотренировка(2).
- 6 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите параметр, чтобы изменить определенные настройки занятия. Например, можно настроить экраны данных или автоматические функции.
  - Выберите **Готово**, чтобы сохранить и использовать пользовательское занятие.
- 7 Выберите **Да**, чтобы добавить занятие в свой список избранного.

## Настройки занятий и приложений

Эти параметры позволяют настроить каждое предварительно загруженное приложение для занятий в соответствии с вашими потребностями. Например, можно настроить страницы данных и включить функции оповещения и тренировок. Для определенных типов занятий некоторые настройки могут быть недоступны.

Удерживая кнопку **MENU**, выберите **Занятия и приложения**. Выберите занятие, а затем выберите настройки занятия.

**3D-расстояние:** функция вычисления пройденного расстояния с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности.

**3D-скорость:** функция вычисления скорости с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности.

**Цвет акцентов:** выбор цвета выделения для каждого занятия, облегчающего определение активных занятий.

**Добавить занятие:** позволяет настраивать мультитренировку.

**Оповещения:** настройка оповещений о тренировке или навигации для занятия ([Оповещения о занятиях, стр. 45](#)).

**Скалолаз.: авто:** активация автоматического определения часами изменения высоты с помощью встроенного альтиметра ([Включение автоматического режима для скалолазания, стр. 48](#)).

**Auto Lap:** автоматическая отметка кругов с помощью функции Auto Lap. Параметр Автомат. настр. расстояния отмечает круги на определенном расстоянии. Параметр Автоматическое позиционирование отмечает круги при прохождении местоположения, где ранее была нажата кнопка LAP. По завершении круга на экране появится настраиваемое сообщение с оповещением о круге. Эта функция полезна при оценке эффективности на разных этапах тренировки.

**Auto Pause:** установка для функции Auto Pause<sup>®</sup> возможностей остановки записи данных при прекращении движения или при снижении скорости ниже указанного уровня. Эта функция может оказаться полезной, когда маршрут вашего занятия включает в себя светофоры или другие места, в которых необходимо остановиться.

**Автоматическая пауза:** позволяет часам автоматически создавать интервал отдыха, когда вы прекращаете движение ([Автоматическая пауза и пауза, установленная вручную, стр. 20](#)).

**Автозаезд:** позволяет часам автоматически определять заезды на лыжах или занятия водными видами спорта с помощью встроенного акселерометра ([Просмотр лыжных спусков, стр. 27](#), [Просмотр занятий водными видами спорта, стр. 10](#)).

**Смена страниц:** настройка автоматического пролистывания всех экранов данных занятия во время работы таймера занятия.

**Автоматическая смена подхода:** автоматическое начало и завершение подходов часами при выполнении упражнений во время силовой тренировки.

**Автоматическая смена вида спорта:** позволяет часам автоматически обнаруживать переход к следующему виду спорта в соревнованиях с несколькими дисциплинами, таких как триатлон.

**Автозапуск:** настройка автоматического запуска занятия мотокроссом или BMX на часах при начале движения.

**Крупные цифры:** изменение размера чисел на экранах данных занятия ([Режим крупного шрифта, стр. 36](#)).

**Транс. данные по ЧП:** включает автоматическую передачу данных о частоте пульса при запуске занятия ([Трансляция данных о частоте пульса, стр. 93](#)).

**Трансляция в GameOn:** включение автоматической передачи биометрических данных в приложение Garmin GameOn при запуске игрового занятия ([Использование приложения Garmin GameOn™, стр. 24](#)).

**ClimbPro:** отображение экранов планирования и отслеживания восхождения во время навигации ([Использование ClimbPro, стр. 48](#)).

**Подсказка по выбору клюшки:** отображение запроса на указание использованной клюшки для гольфа после каждого обнаруженного удара для записи статистики по клюшке ([Запись статистики, стр. 34](#)).

**Запуск обр. отсчета:** включает таймер обратного отсчета для интервалов во время плавания в бассейне.

**Экраны данных:** позволяет настроить экраны данных и добавить новые экраны данных для занятия ([Настройка экранов данных, стр. 41](#)).

**Дистанция для драйвера:** устанавливает среднее расстояние, которое мяч проходит после драйва во время игры в гольф.

**Изменить вес:** позволяет добавлять вес, используемый для подхода во время силовых или кардиотренировок.

**Расст. в гольфе:** указание единицы измерения для расстояния во время игры в гольф.

**Скорость ветра в гольфе:** указание единицы измерения для скорости ветра во время игры в гольф.

**Система оценок:** устанавливает систему категорий сложности для оценки сложности трассы для скалолазания.

**Режим прыжков:** устанавливает целевое значение по времени и количеству повторов для прыжков на скакалке или оставляет неограниченное значение.

**Номер дорожки:** установка номера дорожки для отслеживания вашего забега.

**Кнопка Lap:** включение или отключение кнопки LAP для записи круга или отдыха во время занятия.

**Блокировать устройство:** блокировка сенсорного экрана и кнопок во время мультитренировки для предотвращения случайного нажатия кнопок и сенсорного экрана.

**Карта:** настройка параметров отображения экрана с картографическими данными для занятия ([Настройки карты занятия, стр. 47](#)).

**Метроном:** воспроизводит вибро- и звуковые сигналы с постоянным ритмом, что помогает повысить эффективность тренировок за счет повышения, снижения или поддержания более постоянной частоты. Можно установить количество ударов в минуту (уд./мин.) для частоты, которую вы хотите поддерживать, частоту ударов и настройки звука.

**Отслеживание режима:** включает или отключает автоматическое отслеживание режима подъема или спуска для внетрассового катания на лыжах или сноуборде.

**Отслеживание препятствий:** позволяет часам сохранять местоположения препятствий после прохождения первого круга дистанции. Во время повторных проходов дистанции часы используют сохраненные местоположения для переключения между интервалами препятствий и бега ([Запись занятия бегом с препятствиями, стр. 18](#)).

**PlaysLike:** настройка функции PlaysLike для измерения расстояния, которая обеспечивает отображение скорректированного расстояния до грина во время игры в гольф ([Значки расстояния PlaysLike, стр. 32](#)).

**Размер бассейна:** выбор длины бассейна для заплыков в бассейне.

**Усреднение мощности:** определяет, включают ли часы нулевые значения для измерения мощности во время велотренировок, которые возникают, когда вы не крутите педали.

**Режим мощности:** установка режима питания по умолчанию для занятия.

**Таймаут реж. энергосбер.:** установка длительности таймаута для режима энергосбережения, в течение которого часы остаются в режиме тренировки, например в ожидании начала забега. Параметр Средняя переводит часы в энергосберегающий режим часов после 5 минут бездействия. Параметр Длинное переводит часы в энергосберегающий режим часов после 25 минут бездействия. Продленный режим может сократить время работы от аккумулятора между зарядками.

**Запись занятия:** включение записи файла FIT с данными занятий гольфом. В файлы FIT записываются данные для фитнеса, предназначенные для использования в приложении Garmin Connect.

**Запись после заката:** настройка на часах функции записи точек трека после заката в режиме GPS-трекера.

**Запись температуры:** записывает температуру окружающей среды вокруг часов во время определенных занятий.

**Регистрация VO2 Max.:** включение регистрации VO2 Max. для бега на сверхмарафонские дистанции и бега по пересеченной местности.

**Интервал записи:** настройка частоты записи точек трека в режиме GPS-трекера. По умолчанию точки GPS-трека записываются один раз в час, а после заката они не записываются. Если запись точек GPS-трека выполняется реже, время работы устройства от батареи продлевается.

**Переименовать:** настройка имени занятия.

**Подсчет повторов:** включение или отключение подсчета повторений во время тренировки. Опция Только тренировки позволяет включить подсчет повторений только для тренировок с инструкциями.

**Повтор:** включение функции Повтор для мультитренировок. Например, эту функцию можно использовать для занятий с несколькими переходами, таких как кросс с заплывами.

**Восстановить настройки:** сброс настроек занятия.

**Статистика трассы:** позволяет отслеживать статистику трассы для занятий скалолазанием в помещении.

**Прокладка маршрута:** настройка параметров расчета маршрутов для занятия ([Параметры прокладки маршрута, стр. 47](#)).

**Мощность при беге:** позволяет записывать данные мощности при беге и настраивать параметры ([Настройки мощности при беге, стр. 104](#)).

**Спутники:** установка спутниковой системы для занятия ([Настройки спутников, стр. 49](#)).

**Подсчет баллов:** позволяет задать настройки подсчета баллов, включить отслеживание статистики и ввести гандикап во время игры в гольф ([Настройки подсчета баллов, стр. 34](#)).

**Сегменты:** позволяет просматривать сохраненные сегменты занятия ([Сегменты, стр. 49](#)). Параметр Автоподбор соперника автоматически настраивает целевое время забега для сегмента на основании ваших результатов во время этого сегмента.

**Оповещения по сегменту:** включение подсказок с уведомлением о приближении к сегменту ([Сегменты, стр. 49](#)).

**Оценка собственного состояния:** определяет, как часто вы оцениваете свои воспринимаемые усилия для занятия ([Оценка занятия, стр. 16](#)).

**SpeedPro:** позволяет использовать расширенные показатели скорости для занятий виндсерфингом.

**Определение гребков:** включает определение типа гребков для заплывов в бассейне.

**Автоизм. деят. при кр. с запл.:** позволяет автоматически переключаться между видами спорта (плаванием и бегом) во время кросса с заплывами.

**Сенсорный экран:** включение или отключение сенсорного экрана во время занятия.

**Режим турнира:** отключение функций, которые запрещены во время участия в официальных турнирах.

**Переходы:** включение переходов для мультитренировок.

**Единицы измерения:** установка единиц измерения для занятия.

**Опов. с помощью вibr.:** включает оповещения, которые уведомляют о необходимости вдоха или выдоха во время дыхательного упражнения.

**Виртуальный кэдди:** позволяет настроить автоматическое или ручное управление рекомендациями кэдди по выбору клюшек. Данная функция становится доступной, если вы провели пять раундов игры в гольф, отслеживаете статистику по клюшкам и загружаете данные счетных карточек в приложение Garmin Golf.

**Видео тренировок:** включает анимацию с инструкциями для силовых упражнений, кардиотренировок, йоги или пилатеса. Анимации доступны для предустановленных тренировок и тренировок, загруженных из учетной записи Garmin Connect.

## **Оповещения о занятиях**

Для каждого занятия можно установить оповещения, которые помогут в достижении конкретной задачи, в улучшении осведомленности об окружающей среде и в навигации к пункту назначения. Некоторые оповещения доступны не для всех занятий. Существует три типа оповещений: сигналы событий, оповещения о диапазоне и повторяющиеся оповещения.

**Сигнал события:** сигнал события уведомляет о событии один раз. Событие имеет конкретное значение.

Например, можно установить на часах оповещение при достижении определенного количества сожженных калорий.

**Оповещения о диапазоне:** оповещение о диапазоне поступает каждый раз, когда часы выходят за рамки указанного диапазона значений. Например, можно установить на часах оповещение для ЧСС, которое будет поступать, когда значение ЧСС становится ниже 60 ударов в минуту (уд./мин) и больше 210 уд./мин.

**Повторяющиеся оповещения:** повторяющиеся оповещения поступают каждый раз, когда часы записывают определенное значение или интервал. Например, можно установить на часах оповещение с интервалом 30 минут.

| Название оповещения | Тип оповещения         | Описание   |
|---------------------|------------------------|--|
| Частота шагов       | Диапазон               | Можно установить минимальное и максимальное значения для частоты шагов.  |
| Калории             | Событие, повторяющееся | Можно установить количество калорий.   |
| Расстояние          | Событие, повторяющееся | Можно установить интервал расстояний.  |
| Высота              | Диапазон               | Можно установить минимальное и максимальное значения для высоты.   |
| ЧСС                 | Диапазон               | Можно установить минимальное и максимальное значения частоты пульса или выбрать изменения зон.<br>См. разделы <a href="#">Информация о зонах частоты пульса, стр. 120</a> и <a href="#">Оценка нагрузки в зонах частоты пульса, стр. 122</a> . |
| Темп                | Диапазон               | Можно установить минимальное и максимальное значения для темпа.  |
| Поддержание темпа   | Повторяющееся          | Можно задать целевой темп плавания.  |
| Питание             | Диапазон               | Можно установить высокий или низкий уровень мощности.  |
| Сближение           | Событие                | Из сохраненного местоположения можно задать радиус.  |
| Бег/ходьба          | Повторяющееся          | Можно установить фиксированные перерывы на ходьбу через равные интервалы.  |
| Мощность при беге   | Событие, диапазон      | Можно установить минимальное и максимальное значения для зоны мощности.  |
| Скорость            | Диапазон               | Можно установить минимальное и максимальное значения для скорости.   |
| Частота гребков     | Диапазон               | Можно выбрать высокое или низкое количество гребков в минуту.  |
| Время               | Событие, повторяющееся | Можно установить интервал времени.   |
| Таймер забега       | Повторяющееся          | Можно установить временной интервал для забега в секундах.   |

## Настройка оповещения

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Занятия и приложения**.
- 3 Выберите занятие.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** для некоторых занятий эта функция недоступна.
- 4 Выберите настройки занятия.
- 5 Выберите **Оповещения**.
- 6 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите пункт **Добавить новый элемент**, чтобы добавить новое оповещение для занятия.
  - Выберите имя оповещения, чтобы отредактировать существующее оповещение.
- 7 При необходимости выберите тип оповещения.
- 8 Выберите зону, введите минимальное и максимальное значения или настраиваемое значение для оповещения.
- 9 При необходимости включите оповещение.

Для оповещений о событиях и повторяющихся оповещений сообщение отображается при каждом достижении значения оповещения. Для оповещений о диапазоне сообщение отображается каждый раз, когда значение выходит за рамки указанного диапазона (минимальное и максимальное значения).

## Настройки карты занятия

Можно настроить внешний вид экрана с картографическими данными для каждого занятия.

Удерживая **MENU** выберите **Занятия и приложения**. Выберите занятие, настройки занятия, затем выберите параметр **Карта**.

**Настройка карт:** отображение или скрытие данных установленных карт.

**Тема карты:** установка карты на отображение данных, оптимизированных для вашего типа занятия.

При выборе параметра Система используются значения из настроек системной карты ([Темы карты, стр. 110](#)).

**Исп. настр.сист.:** позволяет часам использовать параметры из настроек системы карт ([Настройки карты, стр. 108](#)). Если этот параметр отключен, вы можете настроить параметры карты для занятия.

**Цветовой режим:** установка белого или черного фона карты для просмотра в дневное или ночное время. Опция Автоматически настраивает цвета карты в зависимости от времени суток.

**Восстановить тему:** позволяет восстановить настройки темы карты по умолчанию или темы, удаленные с часов.

## Параметры прокладки маршрута

Настройки прокладки маршрута можно изменить, чтобы определить способ расчета маршрутов на часах для отдельных занятий.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** не все параметры доступны для всех типов занятий.

Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**, выберите **Занятия и приложения**, выберите занятие, выберите настройки занятия, а затем выберите параметр **Прокладка маршрута**.

**Режим:** выбор действия для оптимизации прокладки маршрутов. Прокладываемые маршруты оптимизируются с учетом типа вашего занятия.

**Составление маршрута по популярности:** расчет маршрутов на основании наиболее популярных пробежек и заездов из Garmin Connect.

**Дистанции:** выбор навигации по дистанциям при использовании часов. Для навигации по дистанции без пересчета используйте параметр Следовать по курсу. Для расчета и перерасчета дистанции по карте с возможностью прокладки маршрута при изменении маршрута выберите параметр Карта.

**Метод расчета:** выбор способа расчета, позволяющего максимально сократить время, расстояние или обеспечить минимальный подъем при прохождении маршрутов.

**Избегать:** выбор типов дорог или способов передвижения, которые не следует включать в маршруты.

**Тип:** настройка вида указателя на экране при прокладке маршрута напрямую.

## Использование ClimbPro

Функция ClimbPro помогает распределять силы на предстоящих подъемах на дистанции. Вы можете просматривать подробную информацию о подъеме, включая уклон, расстояние и увеличение высоты, предварительно или в режиме реального времени во время следования по дистанции. Категории подъема во время велотренировки обозначаются цветом в зависимости от длины и уклона.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Занятия и приложения**.
- 3 Выберите занятие.
- 4 Выберите настройки занятия.
- 5 Выберите **ClimbPro > Состояние > Во время навигации**.
- 6 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Поле данных**, чтобы настроить поле данных, которое отображается на экране ClimbPro.
  - Выберите **Оповещение**, чтобы установить оповещения в начале подъема или на определенном расстоянии от подъема.
  - Выберите **Спуски**, чтобы включить или выключить отображение спусков для беговых занятий.
  - Нажмите **Обнаруж. подъемов**, чтобы выбрать типы подъемов, обнаруженных в ходе велотренировок.
- 7 Просмотрите сведения о подъемах и дистанции ([Просмотр или изменение сведений о дистанции, стр. 133](#)).
- 8 Начните прохождение сохраненной дистанции ([Навигация к пункту назначения, стр. 129](#)).

## Включение автоматического режима для скалолазания

Функция автоматического режима для скалолазания обеспечивает автоматическое определение изменения высоты. Эту функцию можно использовать при занятиях скалолазанием, пешим туризмом, бегом или ездой на велосипеде.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Занятия и приложения**.
- 3 Выберите занятие.  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** для некоторых занятий эта функция недоступна.
- 4 Выберите настройки занятия.
- 5 Выберите **Скалолаз.: авто > Состояние**.
- 6 Выберите **Всегда** или **Не во время навиг..**
- 7 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Экран для бега**, чтобы определить экран данных, который будет отображаться во время пробежки.
  - Выберите **Экран для скалолазания**, чтобы определить экран данных, который будет отображаться во время занятий скалолазанием.
  - Выберите **Инвертировать цвета**, чтобы включить обращение цветов при переключении режимов.
  - Выберите **Вертикальная скорость**, чтобы задать скорость подъема за период времени.
  - Выберите **Перекл. реж.**, чтобы установить скорость переключения режимов устройством.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** параметр **Текущий экран** позволяет автоматически выполнять переход к последнему просмотренному вами экрану перед автоматическим переходом в режим для скалолазания.

## Настройки спутников

Вы можете изменить настройки спутников, чтобы настроить спутниковые системы, используемые для каждого вида занятия. Дополнительные сведения о спутниковых системах см. по адресу: [garmin.com/aboutGPS](http://garmin.com/aboutGPS).

Удерживая кнопку **MENU**, выберите **Занятия и приложения**. Выберите занятие, настройки занятия, затем выберите параметр **Спутники**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** для некоторых занятий эта функция недоступна.

**Выключено:** отключение спутниковых систем для занятия.

**Использовать по умолчанию:** позволяет часам использовать для спутников системные настройки по умолчанию ([Настройки системы, стр. 136](#)).

**Только GPS:** включение спутниковой системы GPS.

**Все системы:** включение нескольких спутниковых систем. Совместное использование нескольких спутниковых систем позволяет повысить производительность и ускорить позиционирование в сложных условиях в отличие от использования только GPS. Однако при использовании нескольких систем заряд аккумуляторов расходуется значительно быстрее, чем при работе только в режиме GPS.

**Все системы и многодиапазонный режим:** включение нескольких спутниковых систем на нескольких частотных диапазонах. В многодиапазонных системах используется несколько частотных диапазонов, что обеспечивает более стабильное ведение путевого журнала, улучшенное позиционирование, уменьшение количества ошибок вследствие использования многолучевого канала и уменьшение количества ошибок по причине атмосферных явлений при использовании часов в сложных условиях.

**Автоматический выбор:** позволяет часам использовать технологию SatIQ™, чтобы в динамическом режиме выбирать оптимальную многодиапазонную систему в зависимости от условий окружающей среды. Параметр Автоматический выбор обеспечивает наилучшую точность позиционирования при сохранении приоритета экономии заряда батареи.

**UltraTrac:** снижение частоты записи точек отслеживания и данных датчиков. Включение функции UltraTrac увеличивает время работы от аккумулятора, однако при этом снижается качество записываемых занятий. Следует использовать функцию UltraTrac для занятий, которые требуют более длительной автономной работы от аккумулятора и имеют низкий приоритет относительно обновления данных с датчика.

## Сегменты

Вы можете отправить сегменты пробежек или велотренировок из учетной записи Garmin Connect на устройство. После того как сегмент будет сохранен на вашем устройстве, вы можете пройти сегмент, попробовав повторить или превзойти собственный рекорд или результаты других участников, которые прошли данный сегмент.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** при загрузке дистанции из учетной записи Garmin Connect можно загрузить все входящие в нее сегменты.

## Сегменты Strava™

На устройство MARQ Captain можно загрузить сегменты Strava. По сегментам Strava можно сравнивать свои результаты с предыдущими заездами, результатами друзей и профессиональных спортсменов, прошедших аналогичный сегмент.

Для регистрации учетной записи Strava откройте меню «Сегменты» в учетной записи Garmin Connect. Дополнительные сведения см. на веб-сайте [www.strava.com](http://www.strava.com).

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, применима как к сегментам Garmin Connect, так и к сегментам Strava.

## **Просмотр сведений о сегменте**

- 1** В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2** Выберите занятие.
- 3** Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 4** Выберите настройки занятия.
- 5** Выберите **Сегменты**.
- 6** Выберите сегмент.
- 7** Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Время гонки**, чтобы просмотреть время и среднюю скорость или темп лидера сегмента.
  - Выберите **Карта**, чтобы просмотреть сегмент на карте.
  - Выберите **Профиль высот**, чтобы просмотреть график изменения высоты для сегмента.

## **Использование сегментов**

Сегменты – это виртуальные гоночные дистанции. После прохождения сегмента можно сравнить свои результаты с предыдущими занятиями, результатами других пользователей, подписанных пользователей в вашей учетной записи Garmin Connect или других участников сообществ, занимающихся бегом или велоспортом. Для просмотра информации о месте, занятом по результатам прохождения сегмента, можно загрузить данные о занятии в учетную запись Garmin Connect.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** если учетная запись Garmin Connect связана с учетной записью Strava, данные о занятии передаются в учетную запись Strava автоматически, что позволяет просмотреть информацию о месте, занятом после прохождения сегмента.

- 1** В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2** Выберите занятие.
- 3** Теперь можно отправляться на велотренировку или пробежку.  
При приближении к сегменту отображается сообщение, и вы можете приступить к его прохождению.
- 4** Начните прохождение сегмента.

По завершении прохождения сегмента отображается сообщение.

## **Тренировка**

### **Объединенный статус тренировки**

При использовании нескольких устройств Garmin с вашей учетной записью Garmin Connect можно выбрать, какое устройство является основным источником данных для повседневного использования и тренировок.

В приложении Garmin Connect выберите **••• > Настройки**.

**Основное устройство для тренировок:** задает источник приоритетных данных для показателей тренировки, таких как статус тренировки и целевая нагрузка.

**Основное портативное устройство:** задает приоритетный источник ежедневных данных о здоровье, таких как количество шагов и сон. Это должны быть часы, которые вы носите чаще всего.

**СОВЕТ.** для получения наиболее точных результатов Garmin рекомендует часто выполнять синхронизацию с учетной записью Garmin Connect.

## **Синхронизация занятий и измерений показателей тренировки**

Вы можете синхронизировать занятия и измерения показателей тренировки с других устройств Garmin с вашими часами MARQ Captain при помощи учетной записи Garmin Connect. Это позволяет часам точнее отражать данные о тренировке и вашу физическую форму. Например, можно записать заезд с помощью велокомпьютера Edge® и просмотреть сведения о занятии и восстановлении на часах MARQ Captain.

Синхронизируйте часы MARQ Captain и другие устройства Garmin с учетной записью Garmin Connect.

**СОВЕТ.** вы можете задать основное устройство для тренировок и основное портативное устройство в приложении Garmin Connect ([Объединенный статус тренировки, стр. 50](#)).

На часах MARQ Captain отображаются последние занятия и показатели эффективности с других устройств Garmin.

## **Тренировка для соревнования**

Ваши часы могут предложить вам ежедневные тренировки, чтобы помочь вам подготовиться к забегу или заезду, если у вас есть расчетное значение показателя VO2 Max. ([О расчетных значениях VO2 Max., стр. 69](#)).

- 1 На смартфоне или компьютере откройте календарь Garmin Connect.
- 2 Выберите день события и добавьте соревнование.  
Можно выполнить поиск события рядом с вами или создать свое собственное событие.
- 3 Добавьте сведения о событии или добавьте дистанцию, если она доступна.
- 4 Синхронизируйте часы с вашей учетной записью Garmin Connect.
- 5 На часах откройте мини-виджет основного события, чтобы увидеть обратный отсчет времени до основного события забега.
- 6 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START** и выберите занятие бегом или заезд.  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** если вы совершили хотя бы 1 пробежку на улице со считыванием данных о частоте пульса или 1 поездку со считыванием данных о частоте пульса и мощности, на ваших часах появятся ежедневные предлагаемые тренировки.

## **Календарь соревнований и основное соревнование**

Когда вы добавляете событие соревнования в календарь Garmin Connect, вы можете просмотреть событие на часах, добавив мини-виджет основного соревнования ([Мини-виджеты, стр. 63](#)). Дата события должна быть не позднее следующих 365 дней. На часах отобразится обратный отсчет времени до события, ваше целевое время или прогнозируемое время финиша (только для забегов), а также метеоданные.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** история метеоданных для местоположения и даты доступна сразу же. Данные о местном прогнозе погоды появляются примерно за 14 дней до события.

Если вы добавляете более одного события забега, вам будет предложено выбрать основное событие.

В зависимости от доступных данных о дистанции для события вы можете просмотреть данные о высоте, карту дистанции, а также добавить план PacePro™ ([Тренировка PacePro, стр. 56](#)).

## Тренировки

Можно создать персонализированные тренировки, которые содержат цели для каждого этапа тренировки и для разных расстояний, времени и калорий. Во время занятия можно просматривать экраны данных о тренировках, которые содержат информацию об этапе тренировки, например расстояние этапа тренировки или текущий темп.

**На часах:** из списка занятий можно открыть приложение с тренировками для отображения всех загруженных на часы тренировок ([Занятия и приложения, стр. 15](#)).

Вы также можете просматривать историю тренировок.

**В приложении:** можно создавать и находить больше тренировок. Также вы можете выбрать план тренировки со встроенными тренировками и передать его на часы ([Выполнение тренировки из Garmin Connect, стр. 53](#)).

Можно делать график тренировок.

Вы можете обновлять и редактировать свои текущие тренировки.

## Начало тренировки

Устройство можно использовать для проведения тренировок с несколькими этапами.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите занятие.
- 3 Удерживайте нажатой кнопку **MENU** и выберите пункт **Тренировка**.
- 4 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы запустить интервальную тренировку или тренировку с установленной целью, выберите **Быстрая тренировка** ([Начало интервальной тренировки, стр. 53, Установка цели тренировки, стр. 55](#)).
  - Чтобы запустить предварительно загруженную или сохраненную тренировку, выберите **Библиотека тренировок** ([Выполнение тренировки из Garmin Connect, стр. 53](#)).
  - Чтобы запустить запланированную в календаре тренировку Garmin Connect, выберите **Календарь тренировок** ([О календаре тренировок, стр. 55](#)).

**ПРИМЕЧАНИЕ.** некоторые параметры доступны только для определенных занятий.

- 5 Выберите тренировку.
- 6 При необходимости выберите **Начать тренировку**.
- 7 Нажмите кнопку **START**, чтобы запустить таймер занятия.

После начала тренировки устройство будет отображать каждый этап тренировки, примечания по этапу (дополнительно), цель (дополнительно) и текущие данные о тренировке. Для силовых упражнений, йоги, кардио или пилатеса появляется анимация с инструкциями по выполнению.

## Результат выполнения тренировки

После завершения тренировки часы отображают результат выполнения тренировки в зависимости от того, насколько точно вы выполнили ее. Например, если для вашей 60-минутной тренировки задан целевой диапазон темпа и вы придерживаетесь его в течение 50 минут, то результат тренировки составит 83%.

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | Хороший результат, от 67 до 100% |
|  | Средний результат, от 34 до 66%  |
|  | Низкий результат, от 0 до 33%    |

## Выполнение тренировки из Garmin Connect

Перед тем как загрузить тренировку из Garmin Connect, необходимо создать учетную запись Garmin Connect ([Garmin Connect, стр. 117](#)).

- 1 Выберите один из следующих вариантов:
  - Откройте приложение Garmin Connect и выберите .
  - Перейдите на веб-сайт [connect.garmin.com](#).
- 2 Выберите **Тренировки и планирование > Тренировки**.
- 3 Найдите тренировку или создайте и сохраните новую тренировку.
- 4 Выберите  или **Отправка на устройство**.
- 5 Следуйте инструкциям на экране.

## Выполнение предлагаемой ежедневной тренировки

Чтобы часы могли предложить ежедневную пробежку или велотренировку, необходимо иметь показатель VO2 Max. для этого занятия ([О расчетных значениях VO2 Max., стр. 69](#)).

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите **Бег** или **Велосипед**.  
Появится предлагаемая ежедневная тренировка.
- 3 Нажмите кнопку **START**, а затем выберите нужный вариант.
  - Чтобы приступить к выполнению тренировки, выберите **Начать тренировку**.
  - Чтобы отменить тренировку, выберите **Закрыть**.
  - Чтобы просмотреть этапы тренировки, выберите **Шаги**.
  - Чтобы просмотреть предложения тренировок на предстоящую неделю, выберите **Возможные варианты**.
  - Для просмотра настроек тренировки, таких как **Тип цели**, выберите **Настройки**.

Предлагаемая тренировка автоматически обновляется в соответствии с изменениями в тренировочных привычках, времени восстановления и показателя VO2 Max.

## Начало интервальной тренировки

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите занятие.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 4 Выберите **Тренировка > Быстрая тренировка > Интервалы**.
- 5 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Неограниченные повторы**, чтобы отметить интервалы и периоды отдыха вручную, нажав кнопку **LAP**.
  - Выберите **Структурированные повторы > Начать тренировку**, чтобы начать интервальную тренировку на основе расстояния или времени.
- 6 При необходимости выберите **Да**, чтобы включить разминку перед тренировкой.
- 7 Нажмите кнопку **START**, чтобы запустить таймер занятия.
- 8 Если в интервальную тренировку входит разминка, нажмите кнопку **LAP**, чтобы начать первый интервал.
- 9 Следуйте инструкциям на экране.
- 10 Чтобы остановить текущую интервальную тренировку или период отдыха и перейти к следующему этапу интервальной тренировки или периоду отдыха (дополнительно), можно в любой момент нажать **LAP**.

После завершения всех интервалов отобразится сообщение.

## **Настройка интервальной тренировки**

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите занятие.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 4 Выберите **Тренировка > Быстрая тренировка > Интервалы > Структурированные повторы > Правка**.
- 5 Выберите один или несколько предлагаемых вариантов.
  - Для настройки типа и длительности интервала выберите **Интервал**.
  - Для настройки типа и продолжительности отдыха выберите **Отдых**.
  - Чтобы установить количество повторов, выберите **Повтор**.
  - Чтобы добавить в тренировку неограниченную по времени разминку, выберите **Разминка > Включено**.
  - Чтобы добавить в тренировку неограниченную по времени заминку, выберите **Заминка > Включено**.
- 6 Нажмите кнопку **BACK**.

Пользовательская интервальная тренировка хранится на часах, пока вы не измените тренировку снова.

## **Запись тестирования критической скорости плавания**

Показатель критической скорости плавания (КСП) является результатом теста на время, который выражается в темпе на 100 метрах. Ваша КСП – это теоретическая скорость, которую вы можете поддерживать постоянно, не истощая силы. Вы можете использовать КСП для контроля темпа во время тренировки и наблюдения за улучшениями.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите **Плав. в бас..**.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 4 Выберите **Тренировка > Библиотека тренировок > Критическая скорость плавания > Вып. проверку кр. скорости плавания**.
- 5 Нажмите кнопку **DOWN**, чтобы просмотреть этапы тренировки (дополнительно).
- 6 Нажмите кнопку **START**.
- 7 Нажмите кнопку **START**, чтобы запустить таймер занятия.
- 8 Следуйте инструкциям на экране.

## **Использование Virtual Partner<sup>®</sup>**

Virtual Partner – это тренировочный инструмент, разработанный, чтобы помочь вам достичь своих целей. Можно задать темп для функции Virtual Partner, чтобы устроить соревнование с виртуальным партнером.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** для некоторых занятий эта функция недоступна.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Занятия и приложения**.
- 3 Выберите занятие.
- 4 Выберите настройки занятия.
- 5 Выберите **Экраны данных > Добавить новый элемент > Virtual Partner**.
- 6 Введите значение темпа или скорости.
- 7 Нажмите кнопку **UP** или **DOWN**, чтобы изменить позицию экрана Virtual Partner (необязательно).
- 8 Начните занятие ([Начало занятия, стр. 15](#)).
- 9 Используйте кнопки **UP** и **DOWN**, чтобы перейти к экрану Virtual Partner для просмотра информации о лидере.

## Установка цели тренировки

Функция цели тренировки используется вместе с функцией Virtual Partner, позволяя ставить цели по дистанции, расстоянию и времени, расстоянию и темпу или расстоянию и скорости. Во время тренировки часы в реальном времени показывают ваш прогресс в достижении поставленной цели.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
  - 2 Выберите занятие.
  - 3 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
  - 4 Выберите **Тренировка**.
  - 5 Выберите один из следующих вариантов:
    - Выберите пункт **Задать цель**.
    - Выберите **Быстрая тренировка**.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** некоторые параметры доступны только для определенных занятий.
- 6 Выберите один из следующих вариантов:
    - Выберите **Только расстояние**, чтобы выбрать одну из дистанций в списке или задать свое целевое значение.
    - Выберите **Расстояние и время**, чтобы задать свое целевое значение дистанции и времени.
    - Выберите **Расстояние и темп** или **Расстояние и скорость**, чтобы задать соответствующие целевые значения.
- Откроется экран цели тренировки с расчетным временем финиша.
- 7 Нажмите кнопку **START**, чтобы запустить таймер занятия.
- СОВЕТ.** чтобы отменить цель тренировки, нажмите и удерживайте кнопку MENU и выберите **Отмена цели**.

## Соревнование с результатами предыдущего занятия

В качестве цели вы можете попытаться побить собственный последний результат (записанный или загруженный). Эта функция используется с функцией Virtual Partner, позволяя увидеть, насколько вы превосходите собственный прошлый результат или отстаете от него.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** для некоторых занятий эта функция недоступна.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
  - 2 Выберите занятие.
  - 3 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
  - 4 Выберите **Тренировка > Гонка с собой**.
  - 5 Выберите один из следующих вариантов:
    - Нажмите **Из журнала**, чтобы выбрать на устройстве результат ранее записанного занятия.
    - Нажмите **Загруженные**, чтобы выбрать занятие, загруженное из вашей учетной записи Garmin Connect.
- 6 Выберите занятие.
- Откроется экран Virtual Partner с расчетным временем завершения.
- 7 Нажмите кнопку **START**, чтобы запустить таймер занятия.
- 8 После завершения занятия нажмите кнопку **STOP** и выберите **Сохранить**.

## О календаре тренировок

Календарь тренировок на часах представляет собой расширение календаря или расписания тренировок, созданного в вашей учетной записи Garmin Connect. После добавления нескольких тренировок в календарь Garmin Connect их можно отправить на устройство. Все запланированные тренировки, отправленные на устройство, отображаются в мини-виджете календаря. Выбрав день в календаре, можно просмотреть или начать тренировку. Запланированная тренировка остается на часах независимо от ее выполнения или пропуска. При отправке запланированных тренировок из Garmin Connect существующий календарь тренировок перезаписывается.

## Использование планов тренировок Garmin Connect

Прежде чем вы сможете загружать и использовать план тренировки вам необходимо создать учетную запись Garmin Connect ([Garmin Connect, стр. 117](#)), а также выполнить сопряжение часов MARQ с совместимым смартфоном.

- 1 В приложении Garmin Connect выберите .
- 2 Выберите **Тренировки и планирование > Планы тренировок**.
- 3 Выберите план тренировки и внесите его в расписание.
- 4 Следуйте инструкциям на экране.
- 5 Перейдите к плану тренировок в календаре.

## Функция Adaptive Training Plans

Ваша учетная запись Garmin Connect обладает функциями Adaptive Training Plan и Garmin Тренер, которые помогут вам достичь поставленных целей. Например, ответив на несколько вопросов, вы сможете найти план, который поможет вам преодолеть забег на 5 км. План адаптируется под вашу текущую физическую форму, тренируя вас и настраивая график, в котором также отмечается дата забега. Когда вы начинаете план, мини-виджет Garmin Тренер добавляется в ленту мини-виджетов на часах MARQ.

## Тренировка PacePro

Многие бегуны во время забега любят носить браслет с пометками темпа, который помогает им достичь своей цели. Функция PacePro позволяет вам создать собственный браслет на основе расстояния и темпа или расстояния и времени. Вы также можете создать браслет с пометками темпа для известной дистанции для оптимизации темпа на основе изменений высоты.

Можно создать план PacePro с помощью приложения Garmin Connect. Перед запуском дистанции можно просмотреть отрезки и график высоты.

## Загрузка плана PacePro из Garmin Connect

Перед тем как загрузить план PacePro из Garmin Connect, необходимо создать учетную запись Garmin Connect ([Garmin Connect, стр. 117](#)).

- 1 Выберите один из следующих вариантов:
  - Откройте приложение Garmin Connect и выберите .
  - Перейдите на веб-сайт [connect.garmin.com](http://connect.garmin.com).
- 2 Выберите **Тренировки и планирование > Стратегии темпа PacePro**.
- 3 Следуйте приведенным на экране инструкциям, чтобы создать и сохранить план PacePro.
- 4 Выберите  или **Отправка на устройство**.

## **Создание плана PacePro на устройстве**

Прежде чем вы сможете создать план PacePro на часах, необходимо создать дистанцию ([Создание дистанции в Garmin Connect, стр. 132](#)).

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите бег вне помещения.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 4 Выберите **Навигация > Дистанции**.
- 5 Выберите дистанцию.
- 6 Выберите **PacePro > Создать**.
- 7 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Целевой темп** и введите значение целевого темпа.
  - Выберите **Целевое время** и введите значение целевого времени.На часах отобразится диапазон по вашему темпу.
- 8 Нажмите кнопку **START**.
- 9 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Принять план**, чтобы начать тренировку.
  - Выберите **Просмотреть отрезки** для предварительного просмотра отрезков.
  - Выберите **Профиль высот**, чтобы просмотреть график изменения высоты на дистанции.
  - Выберите **Карта**, чтобы увидеть дистанцию на карте.
  - Выберите **Убрать**, чтобы удалить тренировку.

## Запуск плана PacePro

Прежде чем начинать план PacePro, его необходимо загрузить из своей учетной записи Garmin Connect.

1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.

2 Выберите бег вне помещения.

3 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.

4 Выберите **Тренировка > Планы PacePro**.

5 Выберите план тренировок.


6 Нажмите кнопку **START**.

**СОВЕТ.** перед тем как принять план PacePro, можно предварительно просмотреть отрезки, график высоты и карту.

7 Выберите **Принять план**, чтобы начать тренировку.

8 При необходимости выберите **Да**, чтобы включить навигацию по дистанции.

9 Нажмите кнопку **START**, чтобы запустить таймер занятия.



① Целевой темп на отрезке

② Текущий темп на отрезке

③ Ход преодоления отрезка

④ Оставшееся расстояние на отрезке

⑤ Общее время опережения или отставания от целевого времени

**СОВЕТ.** удерживая кнопку **MENU**, выберите **Остановить PacePro > Да**, чтобы остановить план PacePro. Таймер занятия продолжает работать.

## Руководство по мощности

Вы можете создать и применить стратегию мощности для планирования темпа по мере прохождения дистанции. Ваше устройство MARQ использует данные ФПМ, высоту дистанции и прогнозируемое время ее прохождения для создания персонализированного руководства по мощности.

Один из самых важных этапов планирования успешной стратегии руководства по мощности — выбор уровня ваших усилий. Если вы установите высокий уровень усилий для дистанции, мы повысим наши рекомендации по мощности, а если выберете более низкий уровень, то мы уменьшим их ([Создание и использование Руководства по мощности, стр. 59](#)). Основная цель руководства по мощности — это помочь в прохождении дистанции согласно вашим способностям, а не целевому времени. Вы можете корректировать уровень усилий по мере прохождения заезда.

Руководства по мощности всегда связаны с дистанцией и не могут использоваться с тренировками или сегментами. В приложении Garmin Connect можно посмотреть и изменить стратегию, а также синхронизировать ее с совместимыми устройствами Garmin. Для этой функции необходим измеритель мощности, который должен быть сопряжен с вашим устройством ([Сопряжение с беспроводными датчиками, стр. 101](#)).

### Создание и использование Руководства по мощности

Перед созданием руководства по мощности необходимо выполнить сопряжение измерителя мощности с вашими часами ([Сопряжение с беспроводными датчиками, стр. 101](#)). Дистанция также должна быть загружена на часы ([Создание дистанции в Garmin Connect, стр. 132](#)).

Вы также можете создать Руководства по мощности в приложении Garmin Connect.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите езду на велосипеде на улице.
- 3 Нажмите и удерживайте **MENU**.
- 4 Выберите **Тренировка > Руководство по мощности > Создать**.
- 5 Выберите дистанцию ([Дистанции, стр. 131](#)).
- 6 Выберите посадку во время езды.
- 7 Выберите вес снаряжения.
- 8 Нажмите кнопку **START** и выберите **Использовать план**.

**СОВЕТ.** можно предварительно просмотреть карту, график высоты, усилие, настройки и сплиты. Можно также настроить усилие, рельеф территории, посадку во время езды и вес снаряжения перед заездом.

## История

В журнале сохранена информация о времени, расстоянии, калориях, средней скорости или темпе, данные о кругах, а также дополнительно информация с датчика.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** после заполнения памяти устройства новые данные записываются на место самых старых данных.

## Использование архива

Архив содержит сохраненные на часах предыдущие занятия.

На часах есть мини-виджет архива для быстрого доступа к данным о занятиях ([Мини-виджеты, стр. 63](#)).

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Архив > Занятия**.
- 3 Выберите занятие.
- 4 Нажмите кнопку **START**.
- 5 Выберите один из следующих вариантов:
  - Для просмотра дополнительной информации о занятии выберите **Вся статистика**.
  - Чтобы просмотреть влияние занятий на вашу аэробную и анаэробную форму, выберите **Эффект тренировки** ([О функции Training Effect, стр. 81](#)).
  - Для просмотра времени в каждой зоне частоты пульса выберите **Частота пульса**.
  - Чтобы выбрать круг и просмотреть дополнительную информацию по каждому кругу, выберите пункт **Круги**.
  - Для выбора заезда на горных лыжах или сноуборде и просмотра дополнительной информации о каждом заезде, выберите **Забеги**.
  - Чтобы выбрать подход при выполнении упражнений и просмотреть дополнительную информацию по каждому подходу, выберите пункт **Подх..**.
  - Чтобы просмотреть занятие на карте, выберите пункт **Карта**.
  - Чтобы просмотреть профиль высот для занятия, выберите **Профиль высот**.
  - Для удаления выбранного занятия выберите **Удалить**.

## История мультитренировок

На устройстве сохраняются суммарные данные мультитренировок, в том числе расстояние, время, калории и данные дополнительных аксессуаров. Данные сегментов в разных видах спорта и переходы при этом разделяются, что позволяет вам сравнивать похожие тренировки и отслеживать скорость переходов. В истории переходов сохраняется расстояние, время, средняя скорость и калории.

## Личные рекорды

По завершении занятия часы отображают любые новые личные рекорды, которые были достигнуты во время тренировки. В личные рекорды входят самое быстрое время для нескольких типовых дистанций, самый большой вес во время силовой тренировки для основных движений и самый длинный пробег, заезд или заплыv.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** для велотренировок также чаще всего записывается максимальный подъем и наилучшая мощность (требуется измеритель мощности).

## Просмотр личных рекордов

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Архив > Рекорды**.
- 3 Выберите вид спорта.
- 4 Выберите рекорд.
- 5 Выберите **Просмотреть рекорд**.

## **Восстановление личных рекордов**

Каждый личный рекорд можно восстановить, заменив его предыдущим записанным рекордом.

- 1** В режиме отображения циферблата нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2** Выберите **Архив > Рекорды**.
- 3** Выберите вид спорта.
- 4** Выберите рекорд для восстановления.
- 5** Выберите **Назад > Да**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** сохраненные занятия при этом не удаляются.

## **Удаление личных рекордов**

- 1** В режиме отображения циферблата нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2** Выберите **Архив > Рекорды**.
- 3** Выберите вид спорта.
- 4** Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы удалить один рекорд, выберите рекорд и нажмите **Удалить рекорд > Да**.
  - Чтобы удалить все рекорды для выбранного вида спорта, нажмите **Удалить все рекорды > Да**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** сохраненные занятия при этом не удаляются.

## **Просмотр общих результатов**

Можно просмотреть общие данные о расстоянии и времени, сохраненные на часах.

- 1** В режиме отображения циферблата нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2** Выберите **Архив > Общие результаты**.
- 3** Выберите занятие.
- 4** Выберите вариант для просмотра результатов по неделям или месяцам.

## **Функция одометра**

Одометр автоматически фиксирует общее пройденное расстояние, набранную высоту и время, затраченное на выполнение занятий.

- 1** В режиме отображения циферблата нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2** Выберите **Архив > Общие результаты > Одометр**.
- 3** Чтобы просмотреть общие результаты, зарегистрированные с помощью одометра, нажмите кнопку **UP** или **DOWN**.

## **Удаление журнала**

- 1** В режиме отображения циферблата нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2** Выберите **Архив > Опции**.
- 3** Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Удалить все занятия** для удаления всех занятий из журнала.
  - Выберите **Сбросить результаты** для сброса всех результатов по расстоянию и времени.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** сохраненные занятия при этом не удаляются.

## **Вид**

Настроить внешний вид циферблата часов и функции быстрого доступа можно в ленте мини-виджетов и в меню элементов управления.

## Настройки циферблата

Внешний вид циферблата можно изменить, выбрав компоновку, цвета и дополнительные данные. Также можно загрузить пользовательские циферблаты из магазина Connect IQ.

### Настройка циферблата

Для активации циферблата Connect IQ его необходимо загрузить из магазина Connect IQ ([Контент Connect IQ, стр. 119](#)).

Можно настроить информацию, отображаемую на циферблате, и его внешний вид или активировать установленный циферблат Connect IQ.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Циферблат**.
- 3 Для предварительного просмотра опций, выбранных для циферблата, используйте кнопку **UP** или **DOWN**.
- 4 Выберите **Добавить новый элемент** для создания пользовательского цифрового или аналогового циферблата часов.
- 5 Нажмите кнопку **START**.
- 6 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы активировать циферблат, нажмите **Применить**.
  - Чтобы изменить стиль цифр, отображаемых на аналоговом циферблате, выберите **Циферблат**.
  - Чтобы изменить стиль стрелок аналогового циферблата, выберите пункт **Стрелки**.
  - Чтобы изменить стиль цифр, отображаемых на цифровом циферблате, выберите пункт **Раскладка**.
  - Чтобы изменить стиль отображения секунд на цифровом циферблате, выберите **Секунды**.
  - Чтобы изменить информацию, отображаемую на циферблете, выберите **Данные**.
  - Чтобы добавить или изменить цвет выделения для циферблата, выберите пункт **Цвет акцентов**.
  - Чтобы изменить цвет данных, отображаемый на циферблете, выберите **Цвет данных**.
  - Для удаления циферблата выберите **Удалить**.

## **Мини-виджеты**

Часы поставляются с предварительно установленными мини-виджетами, которые обеспечивают быстрый доступ к информации ([Просмотр ленты мини-виджетов, стр. 67](#)). Для некоторых мини-виджетов требуется подключение к совместимому смартфону посредством технологии Bluetooth. Некоторые мини-виджеты по умолчанию скрыты. Их можно добавить в ленту вручную ([Настройка ленты мини-виджетов, стр. 67](#)).

| Название                              | Описание  |
|---------------------------------------|---|
| ABC                                   | Отображение данных альтиметра, барометра и компаса.   |
| Дополнительные часовые пояса          | Отображение текущего времени в дополнительных часовых поясах ( <a href="#">Добавление дополнительных часовых поясов, стр. 4</a> ).  |
| Акклиматизация к высоте               | На высоте более 800 м (2625 футов) над уровнем моря отображаются графики со значениями, скорректированными по высоте для усредненного значения пульсоксиметрии, частоты дыхания и ЧСС в состоянии покоя за последние семь дней.   |
| Альтиметр                             | Отображает приблизительную высоту на основе изменений давления.   |
| Барометр                              | Отображает данные атмосферного давления на основе изменений высоты.   |
| Body Battery™                         | При ношении целый день отображает текущий уровень Body Battery и график уровня за последние несколько часов ( <a href="#">Body Battery, стр. 68</a> ).  |
| Календарь                             | Отображение предстоящих встреч из календаря смартфона.  |
| Калории                               | Отображение данных о калориях за текущий день.  |
| Компас                                | Отображение электронного компаса.   |
| Уровень подготовки для велотренировок | Отображает ваш тип участника заезда, аэробную выносливость, аэробную способность и анаэробную способность ( <a href="#">Просмотр уровня подготовки для велотренировок, стр. 85</a> ).   |
| Отслеживание собаки                   | Отображение информации о местоположении собаки при наличии совместного трекера для собак, сопряженного с часами MARQ.   |
| Показатель выносливости               | Отображает показатель, график и краткое описание общего состояния выносливости на основе всех записанных занятий ( <a href="#">Показатель выносливости, стр. 84</a> ).  |
| Прогноз для рыбалки                   | Отображает прогнозы на лучшие дни и время рыбалки в зависимости от вашего местоположения, положения луны, а также времени восхода и заката луны. Вы можете просмотреть оценку за день, а также лучшее и хорошее время кормления.  |
| Этажи подъема                         | Отслеживание пройденных вверх этажей и продвижения к поставленной цели.   |
| Garmin Тренер                         | Отображение запланированных тренировок при выборе адаптивного плана тренировок с Garmin Тренером в вашей учетной записи Garmin Connect. План адаптируется под вашу текущую физическую форму, тренируя вас и настраивая график, в котором также отмечается дата забега.  |
| Гольф                                 | Отображение результатов и статистики последнего раунда игры в гольф.  |
| Health Snapshot                       | Запуск сеанса Health Snapshot на ваших часах и запись значений нескольких ключевых показателей состояния за две минуты, когда вы не двигаетесь. Дает представление об общем состоянии вашей сердечно-сосудистой системы. Часы записывают такие значения, как средняя ЧСС, уровень стресса и частота дыхания.<br>Отображение сводных данных сохраненных сеансов Health Snapshot ( <a href="#">Health Snapshot™, стр. 22</a> ). |
| ЧСС                                   | Отображение текущего значения ЧСС в ударах в минуту (уд./мин) и графика средней ЧСС в состоянии покоя (ЧСС в состоянии покоя).  |

| Название   | Описание   |
|--|--|
| Очки за бег в гору                                     | Отображает показатель, график, соответствующие метрики и краткое описание эффективности подъема в гору на основе записанных данных о беге ( <a href="#">Очки за бег в гору, стр. 84</a> ).   |
| История  | Отображение истории занятий и графика записанных занятий.  |
| Состояние ВСР  | Отображает среднее значение вариабельности сердечного ритма за ночь в течение семи дней ( <a href="#">Состояние вариабельности частоты пульса, стр. 72</a> ).  |
| Время интенсивной активности                           | Прошедшее время умеренной и интенсивной активности, целевое время интенсивной активности на неделю и информация о продвижении к поставленной цели.   |
| Управление inReach®                                    | Позволяет отправлять сообщения на сопряженное устройство inReach ( <a href="#">Использование пульта дистанционного управления inReach, стр. 105</a> ).   |
| Jet Lag Adviser  | Отображает ваши внутренние часы во время поездки и предоставляет указания, которые помогут вам с акклиматизацией к часовому поясу пункта назначения ( <a href="#">Использование Jet Lag Adviser, стр. 86</a> ).                          |
| Последнее занятие                                      | Отображение кратких сводных данных о последнем записанном занятии.   |
| Последний заезд<br>Последний забег<br>Последний заплыv | Отображение кратких сводных данных о последнем записанном занятии и история указанного вида спорта.  |
| Управление музыкой                                     | Средства управления музыкальным плеером на смартфоне или часах.  |
| Перерывы на дневной сон                                | Отображает общее время дневного сна и объем увеличения заряда Body Battery. Вы можете запускать таймер дневного сна и устанавливать будильник ( <a href="#">Настройка режима сна, стр. 138</a> ).  |
| Уведомления  | Оповещения о входящих вызовах, текстовых сообщениях, обновлениях в социальных сетях и др. в соответствии с настройками смартфона ( <a href="#">Включение уведомлений Bluetooth, стр. 114</a> ).  |
| Функциональные возможности                             | Отображение показателей тренировки, которые помогают вам отслеживать и анализировать эффективность занятий и соревнований ( <a href="#">Определение показателей тренировки, стр. 69</a> ).   |
| Основное соревнование                                  | Отображение соревнования, указанного в качестве основного в календаре Garmin Connect ( <a href="#">Календарь соревнований и основное соревнование, стр. 51</a> ).  |
| Пульсоксиметр  | Позволяет выполнять измерения с помощью пульсоксиметра вручную ( <a href="#">Получение показаний пульсоксиметра, стр. 95</a> ). При слишком высокой активности для измерения пульсоксиметрии с помощью часов показатели не записываются. |
| Календарь соревнований                                 | Отображение предстоящих соревнований, установленных в календаре Garmin Connect ( <a href="#">Календарь соревнований и основное соревнование, стр. 51</a> ).  |
| Элементы управления камерой RCT                        | Создание снимков и запись видеоклипов вручную ( <a href="#">Использование элементов управления камерой Varia, стр. 104</a> ).  |
| Дыхание  | Ваша текущая частота дыхания в дыхательных циклах в минуту и среднее значение за семь дней. Вы также можете выполнить дыхательные упражнения, которые могут помочь вам расслабиться.   |


| Название                 | Описание   |
|--------------------------|--|
| Показатель сна           | Отображает общее время сна, показатель сна и информацию о фазах сна для предыдущей ночи.   |
| Рекомендации по сну      | Предоставление рекомендаций по сну на основании истории сна и активности, состояния ВСР и данных о дневном сне.  |
| Шаги                     | Отслеживание количества пройденных за день шагов, цели по количеству шагов и данных за последние дни.  |
| Ценные бумаги            | Отображает настраиваемый список ценных бумаг ( <a href="#">Добавление мини-виджета ценной бумаги, стр. 85</a> ).   |
| Стресс                   | Отображение вашего текущего уровня стресса и графика вашего уровня стресса. Вы также можете выполнить дыхательные упражнения, которые могут помочь вам расслабиться. При слишком высокой активности для измерения уровня стресса с помощью часов показатели не записываются. |
| Восход и заход солнца    | Отображает время восхода, заката, рассвета и сумерек, а также карту текущего положения солнца и график солнечного света.   |
| Температура              | Отображение данных температуры, получаемых с помощью встроенного датчика температуры.  |
| Приливы                  | Отображает информацию станций наблюдения за приливами, включая высоту прилива, а также время следующего прилива и отлива ( <a href="#">Просмотр информации о приливах, стр. 9</a> ).   |
| Готовность к тренировкам | Отображение оценки и короткого сообщения, которое поможет определить вашу ежедневную готовность к тренировке ( <a href="#">Готовность к тренировкам, стр. 83</a> ).  |
| Статус тренировки        | Отображение текущего статуса тренировки и тренировочной нагрузки, которая отражает влияние тренировки на вашу физическую форму и результаты ( <a href="#">Статус тренировки, стр. 78</a> ).  |
| Управление VIRB®         | Предоставление элементов управления камерой при наличии устройства VIRB, сопряженного с часами MARQ ( <a href="#">Дистанционное управление VIRB, стр. 105</a> ).   |
| Погода                   | Отображение текущей температуры и прогноза погоды. Вы также можете просмотреть текущие погодные условия на карте с помощью нескольких наложений данных карты.  |
| Устройство Xero®         | Отображение положения лазера при сопряжении совместимого устройства Xero, сопряженного с часами MARQ ( <a href="#">Настройки расположения лазера Xero, стр. 106</a> ).   |

## Просмотр ленты мини-виджетов

Мини-виджеты обеспечивают быстрый доступ к информации о здоровье, данным о занятиях, встроенным датчикам и многому другому. При сопряжении часов вы можете просматривать данные со своего телефона, такие как уведомления, прогноз погоды и события из вашего календаря.

### 1 Нажмите кнопку **UP** или **DOWN**.

Часы прокручивают ленту мини-виджетов и отображают сводные данные для каждого мини-виджета.



**СОВЕТ.** также можно провести по экрану для просмотра вариантов и нажать для выбора варианта.

### 2 Для просмотра дополнительных сведений нажмите кнопку **START**.

### 3 Выберите один из следующих вариантов:

- Для просмотра информации о мини-виджете нажмите кнопку **DOWN**.
- Нажмите кнопку **START**, чтобы просмотреть дополнительные опции и функции для мини-виджета.

## Настройка ленты мини-виджетов

### 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.

### 2 Выберите **Вид > Мини-виджеты**.

### 3 Выберите один из следующих вариантов:

- Чтобы изменить расположение мини-виджета в ленте, выберите мини-виджет и нажмите кнопку **UP** или **DOWN**.
- Чтобы удалить мини-виджет из ленты, выберите мини-виджет и выберите
- Чтобы добавить мини-виджет в ленту, нажмите **Добавить** и выберите мини-виджет.

**СОВЕТ.** можно выбрать **СОЗДАТЬ ПАПКУ**, чтобы создать папки, содержащие несколько мини-виджетов ([Создание папок с мини-виджетами, стр. 68](#)).

## **Создание папок с мини-виджетами**

Можно настроить ленту мини-виджетов, чтобы объединить мини-виджеты одной тематики в папки.

- 1** Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2** Выберите **Вид > Мини-виджеты > Добавить > СОЗДАТЬ ПАПКУ**.
- 3** Выберите мини-виджеты, которые вы хотите добавить в папку, а затем выберите **Готово**.  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** если мини-виджеты уже находятся в ленте мини-виджетов, вы можете переместить или скопировать их в папку.
- 4** Выберите или введите имя для папки.
- 5** Выберите значок для папки.
- 6** При необходимости выберите один из вариантов ниже:
  - Чтобы изменить папку, откройте ее в ленте мини-виджетов и удерживайте кнопку **MENU**.
  - Чтобы изменить мини-виджеты в папке, откройте папку и выберите **Правка** ([Настройка ленты мини-виджетов, стр. 67](#)).

## **Body Battery**

Часы анализируют вариабельность сердечного ритма, уровень стресса, качество сна и данные об активности, чтобы определить общий уровень Body Battery. Подобно датчику топлива в автомобиле, он указывает количество доступной энергии. Диапазон уровня Body Battery варьируется от 5 до 100, где значения от 5 до 25 соответствуют очень низкому уровню накопленной энергии, значения от 26 до 50 – низкому уровню накопленной энергии, значения от 51 до 75 – среднему, а значения от 76 до 100 – высокому уровню накопленной энергии.

Вы можете синхронизировать часы с учетной записью Garmin Connect, чтобы просмотреть наиболее актуальный уровень Body Battery, долгосрочную тенденцию и дополнительные сведения ([Советы по улучшению данных Body Battery, стр. 68](#)).

### **Советы по улучшению данных Body Battery**

- Для получения более точных результатов носите часы во время сна.
- Хороший сон повышает ваш Body Battery.
- Высокая нагрузка и стресс приводят к снижению Body Battery.
- Прием пищи, а также стимуляторы, такие как кофеин, не влияют на Body Battery.

## Определение показателей тренировки

Показатели тренировки представляют собой расчетные значения, которые помогают вам отслеживать и анализировать эффективность тренировок и соревнований. Для определения показателей требуется проведение нескольких занятий с использованием пульсометра на запястье или совместимого нагрудного пульсометра. Для определения показателей велотренировки требуется пульсометр и измеритель мощности.

Данные расчетные значения разработаны и поддерживаются компанией Firstbeat Analytics™. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт [garmin.com/performance-data/running](http://garmin.com/performance-data/running).

**ПРИМЕЧАНИЕ.** расчетные значения поначалу могут оказаться неточными. Часам необходимы данные нескольких занятий, чтобы определить вашу физическую форму.

**VO2 Max.:** показатель VO2 Max. означает максимальный объем кислорода (в миллилитрах) на килограмм веса, который вы можете усвоить за минуту при максимальной физической нагрузке ([О расчетных значениях VO2 Max., стр. 69](#)).

**Прогнозируемое время забега:** часы используют расчетное значение VO2 Max. и вашу историю тренировок для указания целевого времени забега на основе текущей спортивной формы ([Просмотр прогнозируемого времени пробега, стр. 71](#)).

**Состояние ВЧП:** часы анализируют показатели наручного пульсометра во время сна, чтобы определить состояние вариабельности частоты пульса (ВЧП) на основе ваших долгосрочных средних показателей ВЧП ([Состояние вариабельности частоты пульса, стр. 72](#)).

**Эффективность тренировки:** эффективность тренировки – это оценка активности в реальном времени, выполняемая после 6–20 минут занятия. Этот параметр можно добавить в качестве поля данных, чтобы просматривать показатели эффективности в течение оставшейся части занятия. Он позволяет сравнить ваше текущее состояние с вашим средним уровнем подготовки ([Эффективность тренировки, стр. 73](#)).

**Функциональная пороговая мощность (ФПМ):** часы используют информацию профиля пользователя из первоначальной настройки для определения ФПМ. Для более точной оценки можно выполнить пошаговый тест ([Расчет функциональной пороговой мощности, стр. 74](#)).

**Пороговое значение лактата:** для измерения порогового значения лактата требуется нагрудный пульсометр. Пороговое значение лактата – это показатель, по достижении которого резко ускоряется мышечное утомление. Для измерения порогового значения лактата на часах используются данные о частоте пульса и темпе ([Пороговое значение лактата, стр. 75](#)).

**Выносливость:** часы используют ваше расчетное значение VO2 Max. и данные о частоте пульса для отображения показателей выносливости в реальном времени. Это можно добавить в качестве экрана данных, чтобы вы могли видеть свой потенциал и текущую выносливость во время занятия ([Просмотр показателей выносливости в реальном времени, стр. 77](#)).

**Кривая мощности (велотренировки):** кривая мощности отображает выходную мощность, которую вы можете поддерживать в течение определенного времени. Можно просмотреть кривую мощности за предыдущие месяц, три месяца или двенадцать месяцев ([Просмотр кривой мощности, стр. 77](#)).

### О расчетных значениях VO2 Max.

Показатель VO2 Max. означает максимальный объем кислорода (в миллилитрах) на килограмм веса, который вы можете усвоить за минуту при максимальной физической нагрузке. Другими словами, VO2 Max. – это показатель спортивной подготовки, который должен увеличиваться по мере улучшения физической формы. Для отображения расчетного значения показателя VO2 Max. на устройстве MARQ Captain требуются данные по измеренной на запястье частоте пульса или совместимый нагрудный пульсометр. Для бега и велотренировок в устройстве используются разные расчетные значения VO2 Max. Для получения точного расчетного значения показателя VO2 Max. необходимо совершить пробежку на улице с использованием функции GPS или заезд на велосипеде с использованием совместимого датчика мощности, поддерживая умеренную интенсивность в течение нескольких минут.

На устройстве расчетное значение показателя VO2 Max. отображается с помощью числового значения, описания и положения на цветной шкале. В учетной записи Garmin Connect можно просматривать дополнительные сведения о расчетном значении VO2 Max., например его оценку относительно вашего возраста и пола.



|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| <span style="background-color: #803060; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> | Фиолетовый | Превосходно       |
| <span style="background-color: #0070C0; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> | Синий      | Отлично           |
| <span style="background-color: #4CAF50; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> | Зеленый    | Хорошо            |
| <span style="background-color: #FF9800; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> | Оранжевый  | Удовлетворительно |
| <span style="background-color: #E65100; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> | Красный    | Плохо             |

Данные VO2 Max. предоставляются компанией Firstbeat Analytics. Анализ VO2 Max. предоставляется с разрешения The Cooper Institute®. Дополнительную информацию см. в приложении ([Стандартные рейтинги VO2 Max.](#), стр. 168) и по адресу [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org).

### Получение расчетного значения VO2 Max. для бега

Для этой функции требуется функция измерения частоты пульса на запястье или совместимый нагрудный пульсометр. Если вы используете нагрудный пульсометр, необходимо надеть его и выполнить сопряжение с вашими часами ([Сопряжение с беспроводными датчиками, стр. 101](#)).

Для получения наиболее точного расчетного значения необходимо выполнить настройку пользовательского профиля ([Настройка профиля пользователя, стр. 120](#)), а затем установить максимальную частоту пульса ([Настройка зон ЧСС, стр. 121](#)). Расчетные значения поначалу могут оказаться неточными. Часам необходимы данные нескольких пробежек, чтобы определить характеристики бега. Вы можете отключить регистрацию VO2 Max. для бега на сверхмарафонские дистанции и бега по пересеченной местности, если вы не хотите, чтобы эти типы забегов влияли на показатель VO2 Max. ([Настройки занятий и приложений, стр. 42](#)).

- 1 Начните пробежку.
- 2 Совершите пробежку на открытом воздухе продолжительностью не менее 10 минут.
- 3 После пробежки выберите **Сохранить**.
- 4 Используйте кнопки **UP** и **DOWN** для прокрутки ваших показателей тренировки.

## Получение расчетного значения VO2 Max. для велотренировок

Для этой функции требуется датчик мощности, пульсометр на запястье или совместимый нагрудный пульсометр. Датчик мощности должен быть сопряжен с часами ([Сопряжение с беспроводными датчиками, стр. 101](#)). Если вы используете нагрудный пульсометр, необходимо надеть его и выполнить сопряжение с вашими часами.

Для получения наиболее точного расчетного значения необходимо выполнить настройку пользовательского профиля ([Настройка профиля пользователя, стр. 120](#)), а затем установить максимальную ЧСС ([Настройка зон ЧСС, стр. 121](#)). Расчетные значения поначалу могут оказаться неточными. Часам необходимы данные по нескольким заездам, чтобы определить характеристики велотренировок.

- 1 Начните велотренировку.
- 2 Выполните велосипедную поездку с высокой интенсивностью в течение не менее 20 минут.
- 3 После заезда выберите **Сохранить**.
- 4 Нажмите **UP** или **DOWN** для прокрутки ваших показателей тренировки.

## Просмотр прогнозируемого времени пробега

Для получения наиболее точного расчетного значения необходимо выполнить настройку пользовательского профиля ([Настройка профиля пользователя, стр. 120](#)), а затем установить максимальную частоту пульса ([Настройка зон ЧСС, стр. 121](#)).

Часы используют расчетное значение показателя VO2 Max. и историю тренировок для предоставления данных о целевом времени забега ([О расчетных значениях VO2 Max., стр. 69](#)). Часы анализируют данные о тренировках за несколько недель для более точного расчета времени пробега.

- 1 Чтобы посмотреть мини-виджет результатов, в режиме отображения циферблата нажмите кнопку **UP** или **DOWN**.
- 2 Для просмотра кратких сведений нажмите кнопку **START**.
- 3 Нажмите **UP** или **DOWN** для просмотра прогнозируемого времени забега.




- 4 Нажмите **START** для просмотра прогнозов для других расстояний.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** прогнозы поначалу могут оказаться неточными. Часам необходимы данные нескольких пробежек, чтобы определить характеристики бега.

## Состояние вариабельности частоты пульса

Часы анализируют показания наручного пульсометра во время сна для определения вариабельности частоты пульса (ВЧП). Тренировки, физическая активность, сон, питание и полезные привычки влияют на вариабельность частоты пульса. Значения ВЧП могут серьезно различаться в зависимости от пола, возраста и уровня физической подготовки. Сбалансированное состояние ВЧП может свидетельствовать о признаках хорошего состояния здоровья, таких как хороший баланс между тренировками и восстановлением, хорошее функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и высокая устойчивость к стрессу. Несбалансированное или плохое состояние может быть признаком переутомления, большей потребности в восстановлении или высокого уровня стресса. Для получения наилучших результатов не следует снимать часы на время сна. Для отображения состояния вариабельности частоты пульса часам требуется получать данные о сне на протяжении трех недель.



| Цветовая зона   | Состояние                            | Описание  |
|---|--------------------------------------|---|
| <span style="background-color: #6aa84f; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> | Зеленый<br>Сбалансированная          | Ваш средний показатель ВЧП за неделю находится в пределах базового диапазона.   |
| <span style="background-color: #ff9933; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> | Оранжевый<br>Несбаланси-<br>рованная | Ваш средний показатель ВЧП за неделю находится выше или ниже базового диапазона.  |
| <span style="background-color: #ff4d4d; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> | Красный<br>Низкая                    | Ваш средний показатель ВЧП за неделю находится значи-<br>тельно ниже базового диапазона.  |
| Нет цвета   | Плохо<br>Статус недоступен           | Ваши показатели ВЧП в среднем значительно ниже нормаль-<br>ного диапазона для вашего возраста.<br>«Статус недоступен» означает, что устройству недостаточно<br>данных для получения среднего семидневного значения. |

Часы можно синхронизировать с вашей учетной записью Garmin Connect, чтобы просматривать текущее состояние вариабельности частоты пульса, динамику и уровень развития физической подготовки.

## Вариабельность частоты пульса и уровень стресса

Уровень стресса является результатом трехминутной проверки, в течение которой вы стоите неподвижно, а устройство MARQ анализирует вариабельность частоты пульса для определения общего уровня стресса. Тренировки, сон, питание и нагрузки, которые спортсмен испытывает в повседневной жизни, влияют на его физическую форму. Диапазон уровня стресса варьируется от 1 до 100, где «1» соответствует очень низкому стрессу, а «100» – очень высокому. Уровень стресса может помочь определить, к какому типу тренировки ваш организм готов в настоящий момент: к интенсивной тренировке или йоге.

## **Просмотр вариабельности частоты пульса и уровня стресса**

Для использования этой функции требуется нагрудный пульсометр Garmin. Прежде чем просмотреть показатели вариабельности частоты пульса, основанные на уровне стресса, необходимо надеть пульсометр и установить сопряжение с устройством ([Сопряжение с беспроводными датчиками, стр. 101](#)).

**СОВЕТ.** Garmin рекомендует проводить измерения уровня стресса приблизительно в одно и то же время при одинаковых условиях каждый день.

- 1 При необходимости нажмите кнопку **START** и выберите **Добавить > Стресс ВЧП**, чтобы добавить приложение в список.
- 2 Выберите **Да**, чтобы добавить приложение в свой список избранного.
- 3 В режиме отображения циферблата нажмите **START**, выберите **Стресс ВЧП** и нажмите **START**.
- 4 Стойте неподвижно в течение 3 минут.

## **Эффективность тренировки**

После завершения занятия, например пробежки или велотренировки, функция определения эффективности тренировки анализирует темп, частоту пульса и вариабельность частоты пульса для выполнения оценки и сравнения ваших физических возможностей в реальном времени с вашим средним уровнем подготовки. Это приблизительно соответствует выраженному в процентах отклонению от базового расчетного значения показателя VO2 Max. в реальном времени.

Показатели эффективности тренировки варьируются от -20 до +20. После первых 6–20 минут занятия устройство отображает балл эффективности тренировки. Например, балл «+5» означает, что вы не устали, находитесь в хорошей физической форме и можете провести полноценную велотренировку или пробежку. Параметр эффективности тренировки можно добавить в качестве поля данных на один из экранов тренировки, чтобы контролировать свои физические возможности на протяжении всего занятия. Эффективность тренировки также может служить показателем уровня усталости, особенно в конце длительной пробежки или велотренировки.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** устройству необходимы данные нескольких пробежек или велотренировок с пульсометром, чтобы определить точное расчетное значение VO2 Max. и получить представление о вашей физической подготовленности к бегу или езде на велосипеде ([О расчетных значениях VO2 Max., стр. 69](#)).

## **Просмотр данных об эффективности тренировки**

Для этой функции требуется функция измерения частоты пульса на запястье или совместимый нагрудный пульсометр.

- 1 Добавьте параметр **Спортивное состояние** на экран данных ([Настройка экранов данных, стр. 41](#)).
- 2 Теперь можно отправляться на велотренировку или пробежку.  
После 6–20 минут тренировки на экране отобразятся данные об эффективности тренировки.
- 3 Прокрутите экран данных, чтобы просмотреть данные об эффективности, отображаемые для всей пробежки или велотренировки.

## Расчет функциональной пороговой мощности

Перед расчетом функциональной пороговой мощности (ФПМ) необходимо выполнить сопряжение нагрудного пульсометра и датчика мощности с часами ([Сопряжение с беспроводными датчиками, стр. 101](#)), а также выполнить расчет показателя VO2 Max. ([Получение расчетного значения VO2 Max. для велотренировок, стр. 71](#)).

Для расчета функциональной пороговой мощности (ФПМ) на часах используется информация из профиля пользователя, введенная при начальной настройке, и расчетное значение показателя VO2 Max. Часы обеспечивают автоматическое определение ФПМ во время заездов с постоянной высокой интенсивностью на основе данных о частоте пульса и мощности.

- 1 Чтобы просмотреть мини-виджет эффективности тренировки, используйте кнопку **UP** или **DOWN**.
- 2 Для просмотра кратких сведений нажмите кнопку **START**.
- 3 Чтобы просмотреть свое расчетное значение ФПМ, нажмите кнопку **UP** или **DOWN**.

Отображается рассчитанное значение ФПМ в виде значения, выраженного в ваттах на килограмм, выходной мощности в ваттах и позиции на цветовом датчике.

|  |            |                        |
|--|------------|------------------------|
|  | Фиолетовый | Превосходно            |
|  | Синий      | Отлично                |
|  | Зеленый    | Хорошо                 |
|  | Оранжевый  | Удовлетворительно      |
|  | Красный    | Подготовка отсутствует |

Для получения дополнительной информации см. приложение ([Нормы функциональной пороговой мощности, стр. 169](#)).

**ПРИМЕЧАНИЕ.** при получении уведомления о достижении нового значения ФПМ вы можете выбрать параметр Принять, чтобы сохранить новые параметры ФПМ, или Отклонить, чтобы сохранить текущий показатель ФПМ.

## **Выполнение проверки ФПМ**

Перед выполнением проверки для определения функциональной пороговой мощности (ФПМ) необходимо выполнить сопряжение нагрудного пульсометра и датчика мощности с устройством ([Сопряжение с беспроводными датчиками, стр. 101](#)), а также выполнить расчет показателя VO2 Max ([Получение расчетного значения VO2 Max. для велотренировок, стр. 71](#)).

**ПРИМЕЧАНИЕ.** во время проверки ФПМ вам придется провести сложную тренировку, которая займет приблизительно 30 минут. Следует выбрать удобный маршрут без значительных перепадов высоты, который позволит постепенно увеличивать интенсивность так же, как во время гонки на время.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите велотренировку.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 4 Выберите **Тренировка > Библиотека тренировок > Пошаг. проверка ФПМ**.
- 5 Следуйте инструкциям на экране.

После того как вы начнете поездку на велосипеде, на устройстве будет отображаться продолжительность каждого этапа тренировки, цель и текущие данные о мощности. После окончания проверки будет выведено сообщение.

- 6 После завершения пошаговой проверки выполните заминку, остановите таймер и сохраните данные о занятии.  
Отображается ФПМ в виде значения, выраженного в ваттах на килограмм, выходной мощности в ваттах и позиции на цветовом датчике.
- 7 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Принять**, чтобы сохранить новое значение ФПМ.
  - Выберите **Отклонить**, чтобы продолжить использование текущего значения ФПМ.

## **Пороговое значение лактата**

Пороговое значение лактата – это показатель интенсивности тренировки, при котором начинает повышаться концентрация лактата (молочной кислоты) в кровотоке. При беге этот уровень интенсивности оценивается в виде темпа, частоты пульса или мощности. При превышении спортсменом порогового значения происходит прогрессирующее накопление усталости. У опытных бегунов превышение данного порогового значения происходит приблизительно при достижении 90% от их максимальной частоты пульса и при соответствующем темпе бега на участке от 10 км до полумарафона. Для бегунов со средним уровнем физической подготовки достижение порогового значения лактата в большинстве случаев происходит при частоте пульса, составляющей значительно меньше 90% от максимальной частоты пульса. Зная пороговое значение лактата, можно определить рекомендуемую интенсивность тренировок или наиболее оптимальный момент для повышения темпа бега.

Если вам уже известно значение частоты пульса, соответствующее пороговому значению лактата, вы можете указать его в настройках профиля пользователя ([Настройка зон ЧСС, стр. 121](#)). Можно включить функцию **Автоматическое определение** для автоматической регистрации порогового уровня лактата во время занятия.

## **Выполнение пошаговой проверки для определения порогового значения лактата**

Для использования этой функции требуется нагрудный пульсометр Garmin. Перед выполнением пошаговой проверки необходимо надеть пульсометр и установить сопряжение с часами ([Сопряжение с беспроводными датчиками, стр. 101](#)).

Для расчета порогового уровня лактата на часах используется информация из профиля пользователя, введенная при начальной настройке, и расчетное значение показателя VO2 Max. Часы обеспечивают автоматическое определение порогового уровня лактата во время пробежек с постоянной высокой интенсивностью на основе данных о ЧСС.

**СОВЕТ.** часам необходимы данные нескольких пробежек с нагрудным пульсометром, чтобы определить точную максимальную ЧСС и расчетное значение VO2 Max. При возникновении проблем с расчетом порогового уровня лактата попробуйте вручную установить меньшее значение максимальной частоты пульса.

**1** В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.

**2** Выберите бег вне помещения.

Для выполнения проверки требуется использование GPS.

**3** Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.

**4** Выберите **Тренировка > Библиотека тренировок > Пошаг.prov. порог.ур. лактата**.

**5** Нажмите кнопку **START**, чтобы начать таймер занятия, и следуйте инструкциям на экране.

После того как вы начнете пробежку, на часах будет отображаться продолжительность каждого этапа тренировки, цель и текущие данные о ЧСС. После окончания проверки будет выведено сообщение.


**6** После завершения пошаговой проверки остановите таймер занятия и сохраните данные о занятии.

Если расчет порогового уровня лактата выполняется в первый раз, пользователю предлагается обновить зоны ЧСС в соответствии с ЧСС при пороговом уровне лактата. Для каждого дополнительного расчетного значения порогового уровня лактата на часах выводится запрос о его принятии или отклонении.

## Просмотр показателей выносливости в реальном времени

Часы могут отображать показатели выносливости в реальном времени на основе данных о частоте пульса и расчетного значения VO2 Max. ([О расчетных значениях VO2 Max., стр. 69](#)).

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Занятия и приложения**.
- 3 Выберите пробежку или велосипедный заезд.
- 4 Выберите настройки занятия.
- 5 Выберите **Экраны данных > Добавить новый элемент > Выносливость**.
- 6 Нажмите кнопку **UP** или **DOWN**, чтобы изменить позицию экрана данных (необязательно).
- 7 Нажмите кнопку **START**, чтобы изменить основное поле данных о выносливости (необязательно).
- 8 Начните занятие ([Начало занятия, стр. 15](#)).
- 9 Используйте кнопки **UP** и **DOWN** для перехода на экран данных.



|          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Основное поле данных о выносливости. Показывает текущий процент выносливости, оставшееся расстояние или время.   |
| <b>2</b> | Потенциальная выносливость.  |
| <b>3</b> | Текущая выносливость.<br>Красный: снижение уровня выносливости.<br>Оранжевый: уровень выносливости стабилен.<br>Зеленый: восстановление уровня выносливости. |

## Просмотр кривой мощности

Прежде чем вы сможете просмотреть кривую мощности, вам необходимо зарегистрировать заезд продолжительностью не менее одного часа, используя измеритель мощности в течение последних 90 дней ([Сопряжение с беспроводными датчиками, стр. 101](#)).

Тренировки можно создать в вашей учетной записи Garmin Connect. Кривая мощности отображает выходную мощность, которую вы можете поддерживать в течение определенного времени. Можно просмотреть кривую мощности за предыдущие месяц, три месяца или двенадцать месяцев.

- 1 В приложении Garmin Connect выберите •••.
- 2 Выберите **Статистика показателей > Кривая мощности**.

## Статус тренировки

Эти показатели представляют собой расчетные значения, которые помогают вам отслеживать и анализировать эффективность тренировок. Для определения показателей требуется проведение занятий на протяжении двух недель с использованием пульсометра на запястье или совместимого нагрудного пульсометра. Для определения показателей велотренировки требуется пульсометр и измеритель мощности. Измерения могут показаться неточными в первый раз, когда часы только начали изучать ваши результаты.

Данные расчетные значения разработаны и поддерживаются компанией Firstbeat Analytics. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт [garmin.com/performance-data/running](http://garmin.com/performance-data/running).



**Статус тренировки:** функция «Статус тренировки» показывает, каким образом ваши тренировки влияют на вашу физическую форму и производительность. Для определения статуса тренировки учитываются изменения показателя VO2 Max., острой нагрузки и состояния ВЧП на протяжении длительного периода времени.

**VO2 Max.:** показатель VO2 Max. означает максимальный объем кислорода (в миллилитрах) на килограмм веса, который вы можете усвоить за минуту при максимальной физической нагрузке (*О расчетных значениях VO2 Max., стр. 69*).

**BCP:** вСР – это вариабельность частоты пульса за последние семь дней (*Состояние вариабельности частоты пульса, стр. 72*).

**Острая нагрузка:** острая нагрузка – это взвешенная сумма последних показателей нагрузки во время упражнений с учетом их длительности и интенсивности. (*Острая нагрузка, стр. 80*).

**Целевая тренировочная нагрузка:** ваши часы анализируют и распределяют тренировочную нагрузку по различным категориям в зависимости от интенсивности и структуры каждого записанного занятия. Целевая тренировочная нагрузка включает общую нагрузку, полученную по каждой категории, и цель тренировки. Ваши часы отображают распределение нагрузки за последние 4 недели (*Целевая тренировочная нагрузка, стр. 80*).

**Время восстановления:** время восстановления отображает время, оставшееся до полного восстановления организма перед следующей тяжелой тренировкой (*Время восстановления, стр. 82*).

## Уровни статуса тренировки

В данных о статусе тренировки отражается влияние тренировок на вашу физическую форму и результаты. Для определения статуса тренировки учитываются изменения показателя VO2 Max., острой нагрузки и состояния ВЧП на протяжении длительного периода времени. Информацию о статусе тренировки можно использовать при планировании следующих занятий и улучшения уровня физической подготовки.

**Статус недоступен:** для определения статуса тренировки часам требуется регистрировать различные занятия более двух недель с результатами VO2 Max. во время бега или езды на велосипеде.

**Детренированность:** у вас перерыв в тренировках или вы тренируетесь гораздо меньше, чем обычно, в течение недели или более. Детренированность означает, что вы не в состоянии поддерживать свой уровень физической подготовки. Вы можете попробовать увеличить нагрузку, чтобы улучшить результат.

**Восстановление:** менее интенсивная нагрузка позволяет телу восстановиться, что необходимо во время активной тренировки. При желании вы можете вернуться к более интенсивным нагрузкам.

**Поддержание:** текущая нагрузка достаточна для поддержания хорошего уровня физической подготовки. Чтобы увидеть результат, попробуйте разнообразить нагрузку или увеличить ее объем.

**Производительная:** текущая нагрузка улучшает уровень физической подготовки и производительности. Для поддержания хорошего уровня физической подготовки следует включать в тренировку периоды восстановления.

**Пиковое значение:** вы находитесь в идеальной физической форме. Недавнее сокращение нагрузки позволяет организму восстановиться и компенсировать расход энергии после прошедшей тренировки. Пиковое значение непродолжительно, поэтому необходимо планировать тренировку заранее.

**Высокая нагрузка:** очень высокая и непродуктивная нагрузка. Вашему телу нужен отдых. Необходимо дать организму возможность восстановиться, добавив в тренировку менее интенсивные упражнения.

**Непроизводительная:** нагрузка находится на хорошем уровне, однако вы теряете физическую форму. Сосредоточьте внимание на отдыхе, питании и управлении стрессом.

**Напряжение:** дисбаланс между восстановлением и тренировочной нагрузкой. Это нормальный результат после тяжелой тренировки или крупного события. Вашему телу нужно восстановление, обратите внимание на общее состояние здоровья.

## Советы по получению данных о статусе тренировки

Функция статуса тренировки зависит от обновленных оценок уровня физической подготовки, включая не менее одного измерения VO2 Max. в неделю ([О расчетных значениях VO2 Max., стр. 69](#)). Занятия бегом в помещении не генерируют показатель VO2 Max., чтобы сохранить точность динамики изменения физической подготовки. Вы можете отключить регистрацию VO2 Max. для бега на сверхмарафонские дистанции и бега по пересеченной местности, если вы не хотите, чтобы эти типы забегов влияли на показатель VO2 Max. ([Настройки занятий и приложений, стр. 42](#)).

Для наиболее эффективного применения функции «Статус тренировки» вы можете воспользоваться следующими рекомендациями.

- Устраивайте пробежку или заезд на улице с датчиком мощности не менее одного раза в неделю. Во время занятия достигайте пульса не менее 70% от максимальной частоты пульса и поддерживайте его в течение минимум 10 минут.

После использования часов в течение одной или двух недель информация о статусе тренировки должна стать доступной.

- Записывайте все занятия фитнесом на основное устройство для тренировок, чтобы часы могли узнавать о ваших показателях ([Синхронизация занятий и измерений показателей тренировки, стр. 51](#)).
- Носите часы даже во время сна, чтобы показатель состояния ВЧП всегда оставался актуальным. Наличие актуального показателя состояния ВЧП может помочь определить актуальный статус тренировки, если у вас мало занятий с измерением VO2 Max.

## **Острая нагрузка**

Острая нагрузка — это взвешенная сумма показателей кислородного долга (ЕРОС) за последние несколько дней. Оценка нагрузки показывает, является ли ваша текущая нагрузка низкой, оптимальной, высокой или очень высокой. Оптимальный диапазон определяется на основе индивидуального уровня физической подготовки и истории тренировок. Диапазон меняется в зависимости от увеличения или уменьшения времени и интенсивности тренировки.

## **Целевая тренировочная нагрузка**

Для достижения максимальных результатов и улучшения физической формы занятия должны включать в себя тренировки трех категорий: с низкими аэробными нагрузками, с высокими аэробными нагрузками и анаэробные. Целевая тренировочная нагрузка показывает распределение ваших тренировок по этим трем категориям и предоставляет цели тренировки. Для расчета целевой тренировочной нагрузки с определением ее степени, т.е. низкой, оптимальной или высокой, необходимо минимум 7 дней тренировок. Через 4 недели тренировок расчет тренировочной нагрузки будет содержать более подробную информацию о целевых показателях, с помощью которых вы сможете выстроить сбалансированную программу тренировок.

**Ниже целевых показателей:** тренировочная нагрузка ниже оптимальной нагрузки по всем категориям интенсивности. Попробуйте увеличить продолжительность или частоту тренировок.

**Недостаток низких аэробных нагрузок:** попробуйте включить в программу больше занятий с низкой аэробной нагрузкой для восстановления, чтобы обеспечить оптимальное соотношение занятий с низкой и высокой интенсивностью.

**Недостаток высоких аэробных нагрузок:** попробуйте включить в программу больше занятий с высокой аэробной нагрузкой, чтобы постепенно повысить пороговое значение лактата и показатель VO2 Max.

**Недостаток анаэробных нагрузок:** попробуйте включить в программу еще несколько более интенсивных занятий с анаэробными упражнениями, чтобы постепенно улучшить ваши показатели скорости и анаэробную способность.

**Сбалансированная:** тренировочная нагрузка сбалансирована и обеспечивает всестороннее развитие ваших физических способностей во время тренировок.

**Фокус на низкую аэробную нагрузку:** ваша тренировочная нагрузка включает в себя в основном аэробные упражнение с низкой интенсивностью. Это закладывает прочную основу и подготавливает вас к повышению интенсивности ваших тренировок.

**Фокус на высокую аэробную нагрузку:** ваша тренировочная нагрузка включает в себя в основном аэробные упражнение с высокой интенсивностью. Такие упражнения помогают повышать пороговое значение лактата, показатель VO2 Max. и выносливость.

**Фокус на анаэробную нагрузку:** ваша тренировочная нагрузка включает в себя в основном интенсивные упражнения. Это приводит к быстрому достижению целевых показателей физического развития. Для получения более сбалансированной программы тренировок необходимо включить в нее занятий с низкой аэробной нагрузкой.

**Выше целевых показателей:** ваша тренировочная нагрузка выше оптимальной, поэтому необходимо уменьшить продолжительность и частоту тренировок.

## **Коэффициент нагрузки**

Коэффициент нагрузки — это соотношение вашей острой (краткосрочной) и хронической (долгосрочной) тренировочной нагрузки. Он полезен для отслеживания изменений тренировочной нагрузки.

| Состояние  | Значение      | Описание   |
|--|---------------|--|
| Статус недоступен  | Нет           | Коэффициент нагрузки будет виден через 2 недели тренировок.  |
| <b>Низкая</b>  | Менее 0,8     | Ваша краткосрочная тренировочная нагрузка ниже, чем долгосрочная.  |
| <b>Оптимальная</b>  | От 0,8 до 1,4 | Баланс краткосрочных и долгосрочных тренировочных нагрузок. Оптимальный диапазон определяется на основе индивидуального уровня физической подготовки и истории тренировок. |
| <b>Высокая</b>   | От 1,5 до 1,9 | Ваша краткосрочная тренировочная нагрузка выше, чем долгосрочная.  |
| <b>Очень высокая</b>   | 2,0 или более | Ваша краткосрочная тренировочная нагрузка намного выше, чем долгосрочная.  |

## О функции Training Effect

Функция Training Effect измеряет влияние занятий на вашу аэробную и анаэробную форму. Показатель Training Effect определяется в процессе занятия. В ходе занятия значение показателя Training Effect увеличивается. Показатель Training Effect определяется информацией профиля пользователя, историей тренировок, ЧСС и интенсивностью занятия. Существует семь различных меток Training Effect, которые описывают основное преимущество вашей активности. Каждая метка имеет цветовую кодировку и соответствует целевой тренировочной нагрузке ([Целевая тренировочная нагрузка, стр. 80](#)). Каждая фраза отзыва, например «Значительное влияние на показатель VO2 Max.», содержит соответствующее описание в сведениях о занятии Garmin Connect.

Функция Training Effect для аэробных тренировок использует данные о ЧСС, чтобы определить общую интенсивность аэробной тренировки для вашей спортивной формы и проверить получаемый эффект – поддержание или повышение текущего уровня подготовки. Показатели кислородного долга (EPOC), полученные во время упражнения, сопоставляются с диапазоном значений, которые отвечают за ваш уровень физической подготовки и тренировочных привычек. Постоянные тренировки со средней интенсивностью или тренировки с более длинными интервалами (> 180 с) оказывают положительный эффект на ваш аэробный обмен веществ и позволяют улучшить результаты функции Training Effect для аэробных тренировок.

Функция Training Effect для анаэробных тренировок использует ЧСС и скорости (или мощности), чтобы определить влияние тренировок на способность выполнять упражнения с очень высокой интенсивностью. Значение зависит от анаэробного компонента EPOC и типа занятия. Многократные интервалы выполнения упражнений с высокой интенсивностью от 10 до 120 секунд оказывают значительный положительный эффект на анаэробную способность и позволяют улучшить результаты функции Training Effect для анаэробных тренировок.

Функции Аэробный Training Effect и Анаэробн. Training Effect можно добавить в качестве полей данных на один из экранов тренировки, чтобы контролировать свои показатели на протяжении всего занятия.

| Training Effect | Аэробный эффект   | Анаэробный эффект   |
|-----------------|---|---|
| От 0,0 до 0,9   | Нет эффекта.  | Нет эффекта.  |
| От 1,0 до 1,9   | Незначительное улучшение.   | Незначительное улучшение.   |
| От 2,0 до 2,9   | Поддержание аэробной формы.   | Поддержание анаэробной формы.   |
| От 3,0 до 3,9   | Влияние на аэробную форму.  | Влияние на анаэробную форму.  |
| От 4,0 до 4,9   | Значительное влияние на аэробную форму.   | Значительное влияние на анаэробную форму.   |
| 5,0             | Слишком высокая нагрузка, потенциально опасная без достаточного времени восстановления. | Слишком высокая нагрузка, потенциально опасная без достаточного времени восстановления. |

Технология Training Effect разработана и поддерживается компанией Firstbeat Analytics. Дополнительные сведения см. на веб-сайте [firstbeat.com](http://firstbeat.com).

### Время восстановления

Устройство Garmin, сопряженное с устройством с функцией измерения частоты пульса на запястье или совместимым нагрудным пульсометром, позволяет просматривать время, оставшееся до полного восстановления организма перед следующей тяжелой тренировкой.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** для определения рекомендуемого времени восстановления используется расчетное значение показателя VO2 Max., и поначалу предоставляемые данные могут оказаться неточными. Устройству необходимы данные нескольких занятий, чтобы определить вашу физическую форму.

Время восстановления отображается сразу после занятия. Обратный отсчет времени ведется до тех пор, пока вы не достигнете оптимального состояния для следующей тяжелой тренировки. Устройство обновляет время восстановления в течение дня на основе изменений в состоянии сна, стресса, отдыха и физической активности.

### Частота пульса восстановления

Если вы проводите тренировки с устройством с функцией измерения частоты пульса на запястье или совместимым нагрудным пульсометром, после каждого занятия можно проверить значение частоты пульса восстановления. Частота пульса восстановления — это разница между частотой пульса при выполнении упражнения и частотой пульса через две минуты после его прекращения. Например, вы останавливаете таймер после стандартной беговой тренировки. Частота пульса составляет 140 уд./мин. Через две минуты после прекращения активного движения или выполнения заминки частота пульса составляет 90 уд./мин. Ваша частота пульса восстановления составляет 50 уд./мин (140 - 90). В некоторых исследованиях частота пульса восстановления связывается с состоянием сердечно-сосудистой системы. Более высокие показатели обычно соответствуют лучшему ее состоянию.

**СОВЕТ.** для получения наилучших результатов следует прекратить движение на две минуты, пока устройство рассчитывает значение частоты пульса восстановления.

### Акклиматизация к жаре и высоте во время тренировок

Такие факторы окружающей среды, как высокая температура и высота над уровнем моря, влияют на процесс тренировки и производительность. Например, тренировки на больших высотах могут оказать благоприятный эффект на вашу физподготовку, но вы можете заметить временное снижение VO2 Max., пока занимаетесь на высокогорье. Ваши часы MARQ Captain отображают уведомления об акклиматизации, изменениях показателя VO2 Max. и статусе тренировки, если температура превышает 22°C (72°F), а высота над уровнем моря превышает 800 м (2625 футов). Отслеживать акклиматизацию к жаре и высоте можно в мини-виджете статуса тренировки.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** функция акклиматизации к жаре доступна только для занятий с использованием GPS при наличии метеоданных, передаваемых с подключенного телефона .

## Приостановка и возобновление функции «Статус тренировки»

Если вы получили травму или больны, вы можете приостановить свой статус тренировки. Вы можете продолжать записывать тренировки, но статус тренировки, целевая тренировочная нагрузка, отзыв о восстановлении и рекомендации по тренировкам будут временно отключены.

Вы можете возобновить статус тренировки, когда будете готовы снова начать тренироваться. Для получения наилучших результатов необходимо хотя бы один показатель VO2 Max. каждую неделю ([расчетных значениях VO2 Max., стр. 69](#)).

- 1 Если вы хотите приостановить статус тренировки, выберите один из следующих вариантов.
  - На экране виджета статуса тренировки удерживайте **MENU** и выберите **Опции > Приост. «Статус тренировки»**.
  - В настройках Garmin Connect выберите **Статистика показателей > Статус тренировки > ⋮ > Приостановить действие функции «Статус тренировки»**.
- 2 Синхронизируйте часы с вашей учетной записью Garmin Connect.
- 3 Если вы хотите возобновить статус тренировки, выберите один из следующих вариантов.
  - На экране виджета статуса тренировки удерживайте **MENU** и выберите **Опции > Возобн. «Статус тренировки»**.
  - В настройках Garmin Connect выберите **Статистика показателей > Статус тренировки > ⋮ > Возобновить действие функции «Статус тренировки»**.
- 4 Синхронизируйте часы с вашей учетной записью Garmin Connect.

## Готовность к тренировкам

Готовность к тренировкам – оценка и короткое сообщение, которое поможет определить, насколько вы готовы к ежедневной тренировке. Оценка постоянно рассчитывается и обновляется в течение дня с учетом следующих факторов:

- Показатель сна (прошлая ночь)
- Время восстановления
- Состояние ВЧП
- Острая нагрузка
- История сна (последние 3 ночи)
- История стресса (последние 3 дня)

| Цветовая зона  | Показатель   | Описание                                     |
|--|--------------|--|
|  Фиолетовый | от 95 до 100 | Очень высокий уровень<br>Наилучшее состояние |
|  Синий      | от 75 до 94  | Высокая<br>Готовность к испытаниям           |
|  Зеленый    | от 50 до 74  | Умеренный уровень<br>Можно заниматься        |
|  Оранжевый  | от 25 до 49  | Низкая<br>Не спешите                         |
|  Красный    | от 1 до 24   | Плохо<br>Пусть ваше тело восстановится       |

Динамику готовности к тренировкам за определенный период времени можно просмотреть в учетной записи Garmin Connect.

## Показатель выносливости

Показатель выносливости поможет вам определить общую выносливость на основе всех записанных занятий с данными о частоте пульса. Вы можете просмотреть рекомендации по повышению уровня выносливости и наиболее подходящим для вас видам спорта, которые помогут улучшить показатели.

| Цветовая зона  | Описание                   |
|--|----------------------------|
|  Розовый    | Элита                      |
|  Фиолетовый | Превосходно                |
|  Синий      | Эксперт                    |
|  Зеленый    | Хороший уровень подготовки |
|  Желтый     | Натренированный            |
|  Оранжевый  | Средний                    |
|  Красный    | Рекреационный              |

Для получения дополнительной информации см. приложение ([Оценки показателя выносливости, стр. 170](#)).

## Очки за бег в гору

Ваши очки за бег в гору помогут вам определить свои текущие возможности для бега в гору на основе истории тренировок и показателя VO2 Max. Часы обнаруживают сегменты подъема с уклоном 2% или более во время пробежки на открытом воздухе. Вы можете просмотреть показатели выносливости при беге в гору, эффективности подъема и изменения в набранных баллах с течением времени.

| Цветовая зона  | Показатель   | Описание        |
|--|--------------|-----------------|
|  Розовый    | От 95 до 100 | Элита           |
|  Фиолетовый | От 85 до 94  | Эксперт         |
|  Синий      | От 70 до 84  | Мастер          |
|  Зеленый    | От 50 до 69  | Натренированный |
|  Оранжевый  | От 25 до 49  | Участник        |
|  Красный    | От 1 до 24   | Рекреационный   |

## Просмотр уровня подготовки для велотренировок

Перед просмотром уровня подготовки для велотренировок в вашем профиле пользователя должны быть записаны история тренировок за неделю, значение VO2 Max. ([О расчетных значениях VO2 Max., стр. 69](#)) и данные кривой мощности с подключенного измерителя мощности ([Просмотр кривой мощности, стр. 77](#)).

Уровень подготовки для велотренировок — это показатель тренировок в трех категориях: аэробная выносливость, аэробная способность и анаэробная способность. Уровень подготовки для велотренировок включает текущий тип участника заезда, например покоритель гор. Информация, которую вы вводите в свой профиль пользователя, например масса тела, также помогает определить тип участника заезда ([Настройка профиля пользователя, стр. 120](#)).

- 1 Чтобы просмотреть мини-виджет уровня подготовки для велотренировок, нажмите кнопку **UP** или **DOWN**.  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** возможно, потребуется добавить мини-виджет в ленту мини-виджетов ([Настройка ленты мини-виджетов, стр. 67](#)).
- 2 Нажмите кнопку **START**, чтобы просмотреть текущий тип участника заезда.
- 3 Нажмите кнопку **START**, чтобы просмотреть подробный анализ уровня подготовки для велотренировок (дополнительно).

## Добавление мини-виджета ценной бумаги

Прежде чем настраивать список ценных бумаг, необходимо добавить мини-виджет ценных бумаг в ленту мини-виджетов ([Настройка ленты мини-виджетов, стр. 67](#)).

- 1 Чтобы посмотреть мини-виджет ценных бумаг, в режиме отображения циферблата нажмите кнопку **UP** или **DOWN**.
- 2 Нажмите кнопку **START**.
- 3 Выберите **Добавить ценную бумагу**.
- 4 Введите название компании или биржевой символ ценной бумаги, которую вы хотите добавить, и выберите ✓.  
Часы показывают результаты поиска.
- 5 Выберите ценную бумагу, которую вы хотите добавить.
- 6 Для просмотра подробной информации выберите ценную бумагу.  
**СОВЕТ.** для отображения ценной бумаги в ленте виджетов нажмите START, затем выберите В Избранное.

## Добавление местоположений для погоды

- 1 Чтобы посмотреть мини-виджет погоды, в режиме отображения циферблата нажмите кнопку **UP** или **DOWN**.
- 2 Нажмите кнопку **START**.
- 3 Нажмите кнопку **START** на первом экране мини-виджета.
- 4 Выберите **Добавить местополож.**, после чего выполните поиск местоположения.
- 5 При необходимости повторите шаги 3 и 4, чтобы добавить дополнительные местоположения.
- 6 Нажмите кнопку **START** и выберите местоположение, чтобы отобразить прогноз погоды для данного местоположения.

## Использование Jet Lag Adviser

Прежде чем вы сможете использовать мини-виджет Jet Lag Adviser, необходимо спланировать поездку в приложении Garmin Connect ([Планирование поездки в приложении Garmin Connect, стр. 86](#)).

Мини-виджет Jet Lag Adviser можно использовать во время путешествий для сравнения ваших внутренних часов с местным временем, а также для получения инструкций по снижению эффектов от джетлага.

- 1 Чтобы просмотреть мини-виджет **Jet Lag Adviser**, в режиме отображения циферблата нажмите кнопку **UP** или **DOWN**.
- 2 Нажмите кнопку **START** для отображения сравнения ваших внутренних часов с местным временем и общего уровня джетлага.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Для отображения информационного сообщения о вашем текущем уровне джетлага нажмите кнопку **START**.
  - Для отображения временной шкалы с рекомендуемыми действиями по облегчению симптомов джетлага нажмите кнопку **DOWN**.

## Планирование поездки в приложении Garmin Connect

- 1 В приложении Garmin Connect выберите **•••**.
- 2 Выберите **Тренировки и планирование > Jet Lag Adviser > Добавить сведения о поездке**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране.

## Управление

Меню элементов управления позволяет быстро получить доступ к функциям и возможностям часов. Функции в меню элементов управления можно добавлять, удалять, а также изменять их порядок ([Настройка меню элементов управления, стр. 89](#)).

На любом экране нажмите и удерживайте кнопку **LIGHT**.



| Значок | Название               | Описание   |
|--------|------------------------|--|
|        | ABC                    | Выберите, чтобы открыть приложение альтиметра, барометра и компаса.  |
|        | Режим полета           | Выберите, чтобы включить или отключить режим полета для отключения всей беспроводной связи.  |
|        | Будильник              | Выберите, чтобы добавить или изменить будильник ( <a href="#">Установка будильника, стр. 2</a> ).  |
|        | Альтиметр              | Выберите, чтобы открыть экран альтиметра.  |
|        | Альт. час. пояса       | Выберите для просмотра текущего времени в дополнительных часовых поясах ( <a href="#">Добавление дополнительных часовых поясов, стр. 4</a> ).  |
|        | Помощь                 | Выберите для отправки запроса о помощи ( <a href="#">Запрос о помощи, стр. 125</a> ).  |
|        | Барометр               | Выберите, чтобы открыть экран барометра.   |
|        | Яркость                | Выберите для регулировки яркости экрана ( <a href="#">Изменение настроек экрана, стр. 138</a> ).   |
|        | Транс. данные по ЧП    | Выберите для включения транслирования данных по частоте пульса на сопряженное устройство ( <a href="#">Трансляция данных о частоте пульса, стр. 93</a> ).  |
|        | Календарь              | Выберите для просмотра предстоящих событий из календаря смартфона.   |
|        | Часы                   | Выберите, чтобы открыть приложение Часы и настроить будильник, таймер, секундомер или просмотреть дополнительные часовые пояса ( <a href="#">Часы, стр. 2</a> ).   |
|        | Отображение            | Выключение экрана для оповещений, жестов и режима Всегда включенный дисплей ( <a href="#">Изменение настроек экрана, стр. 138</a> ).   |
|        | Не беспокоить          | Выберите для включения или отключения режима «Не беспокоить», чтобы экран погас и отключились оповещения и уведомления. Например, этот режим можно использовать во время просмотра фильмов.  |
|        | Где мой телефон?       | Выберите для воспроизведения звукового сигнала на сопряженном смартфоне в случае, если он находится в зоне действия сигнала Bluetooth. Мощность сигнала Bluetooth отображается на экране часов MARQ и увеличивается по мере приближения к смартфону. |
|        | Фонарик                | Выберите для включения экрана и использования часов в качестве фонарика.   |
|        | Архив                  | Выберите для просмотра истории занятий, рекордов и общей статистики.   |
|        | Блокировать устройство | Выберите, чтобы заблокировать кнопки и сенсорный экран для предотвращения случайных нажатий и проведений по экрану.  |
|        | Управл.музыкой         | Выберите для управления воспроизведением музыки на часах или смартфоне.  |

| Значок | Название              | Описание   |
|--------|-----------------------|--|
|        | Оповещения            | Выберите для просмотра вызовов, текстовых сообщений, обновлений в социальных сетях и др. в соответствии с настройками смартфона ( <a href="#">Включение уведомлений Bluetooth, стр. 114</a> ). |
|        | Телефон               | Выберите для включения или отключения технологии Bluetooth и подключения к сопряженному смартфону.   |
|        | Выключить питание     | Выберите, чтобы выключить часы.  |
|        | Пульсоксиметр         | Выберите, чтобы открыть приложение пульсоксиметра ( <a href="#">Пульсоксиметр, стр. 94</a> ).  |
|        | Красное смещение      | Выберите, чтобы изменить оттенки экрана на оттенки красного для использования часов в условиях слабого освещения.  |
|        | Оп. для навиг.        | Выберите, чтобы задать ориентир для навигации ( <a href="#">Установка ориентира для навигации, стр. 128</a> ).   |
|        | Сохранить местопол.   | Выберите, чтобы сохранить текущее местоположение и вернуться в него позднее.   |
|        | Режим сна             | Выберите, чтобы включить или отключить Режим сна ( <a href="#">Настройка режима сна, стр. 138</a> ).   |
|        | Секундомер            | Выберите, чтобы использовать секундомер ( <a href="#">Использование секундомера, стр. 4</a> ).   |
|        | ВОСХОД И ЗАХОД        | Выберите для просмотра восхода и заката солнца, а также времени наступления сумерек.   |
|        | Синхронизация         | Выберите для синхронизации часов с сопряженным смартфоном.   |
|        | Синхронизация времени | Выберите для синхронизации часов с временем на смартфоне или с помощью спутников.  |
|        | Таймеры               | Выберите для установки таймера обратного отсчета ( <a href="#">Запуск таймера обратного отсчета, стр. 3</a> ).   |
|        | Сенсорный экран       | Выберите, чтобы включить или отключить элементы управления на сенсорном экране.  |
|        | Кошелек               | Выберите, чтобы открыть кошелек Garmin Pay™ и оплатить покупку с помощью часов ( <a href="#">Garmin Pay, стр. 89</a> ).  |
|        | Погода                | Выберите для просмотра текущих погодных условий и прогноза погоды.   |
|        | Wi-Fi                 | Выберите для включения или отключения связи Wi-Fi®.  |

## Настройка меню элементов управления

В меню элементов управления можно добавлять, удалять и менять порядок пунктов меню быстрого доступа ([Управление, стр. 86](#)).

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Вид > Управление**.
- 3 Выберите ярлык для настройки.
- 4 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Изменить порядок**, чтобы изменить позицию ярлыка в меню элементов управления.
  - Выберите **Убрать** для удаления ярлыка из меню элементов управления.
- 5 При необходимости выберите пункт **Добавить новый элемент**, чтобы добавить ярлык в меню элементов управления.

## Использование экрана в качестве фонарика

Применение фонарика приводит к быстрому расходованию заряда элементов питания. Для увеличения времени работы от батареи можно уменьшить яркость.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **LIGHT**.
- 2 Выберите .
- 3 С помощью клавиш **UP** и **DOWN** отрегулируйте яркость и цвет.  
**СОВЕТ.** вы можете быстро нажать кнопку LIGHT дважды, чтобы включить фонарик с выбранной настройкой в будущем.

## Garmin Pay

Функция Garmin Pay позволяет использовать часы для оплаты покупок в магазинах-партнерах с помощью кредитных или дебетовых карт, выданных финансовыми учреждениями, участвующими в программе.

### Настройка кошелька Garmin Pay

Можно добавить одну или несколько кредитных и дебетовых карт, участвующих в программе, в ваш кошелек Garmin Pay. Перейдите по ссылке [garmin.com/garminpay/banks](http://garmin.com/garminpay/banks) для ознакомления с финансовыми учреждениями, участвующими в программе.

- 1 В приложении Garmin Connect выберите **•••**.
- 2 Выберите **Garmin Pay > Начать работу**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране.

## Оплата покупки с помощью часов

Прежде чем вы сможете использовать часы для оплаты покупок, необходимо указать по крайней мере одну платежную карту.

Вы можете использовать часы для оплаты покупок в магазине-партнере.

1 Нажмите и удерживайте кнопку **LIGHT**.

2 Выберите .

3 Введите четырехзначный пароль.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** после трехкратного неправильного ввода пароля кошелек будет заблокирован, и вам потребуется выполнить сброс пароля в приложении Garmin Connect.

Отобразятся недавно использованные платежные карты.

4 Если вы добавили несколько карт в кошелек Garmin Pay, проведите пальцем по экрану, чтобы выбрать другую карту (необязательно).

5 Если вы добавили несколько карт в кошелек Garmin Pay, нажмите **DOWN**, чтобы выбрать другую карту (необязательно).

6 В течение 60 секунд удерживайте часы вблизи считывателя платежных карт так, чтобы дисплей часов был повернут к считывателю.

Часы подадут вибросигнал, и на дисплее появится галочка после завершения обмена данными со считывателем.

7 При необходимости следуйте инструкциям, приведенным в руководстве по работе со считывателем, для завершения транзакции.

**СОВЕТ.** после успешного ввода пароля вы можете совершать платежи без дополнительного ввода пароля в течение 24 часов, пока вы носите часы. Если вы снимете часы с запястья или отключите пульсометр, необходимо будет снова ввести пароль перед совершением платежа.

## Добавление карты в кошелек Garmin Pay

Можно добавить до 10 кредитных или дебетовых карт в ваш кошелек Garmin Pay.

1 В приложении Garmin Connect выберите .

2 Выберите **Garmin Pay** >  > **Добавить карту**.

3 Следуйте инструкциям на экране.

После добавления карты вы сможете выбирать ее на часах при совершении платежа.

## Управление картами Garmin Pay

Вы можете временно приостановить действие карты или удалить ее.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** в некоторых странах сопричастные финансовые учреждения могут ограничить работу функций Garmin Pay.

1 В приложении Garmin Connect выберите .

2 Выберите **Garmin Pay**.

3 Выберите карту.

4 Выберите один из следующих вариантов:

- Чтобы временно приостановить или возобновить действие карты, выберите **Приостановить действие карты**.

Для оплаты покупок с помощью часов MARQ Captain карта должна быть активной.

- Чтобы удалить карту, выберите .

## Изменение пароля Garmin Pay

Необходимо знать текущий пароль, чтобы изменить его. Если вы забыли свой пароль, необходимо сбросить приложение Garmin Pay для часов MARQ Captain, создать новый пароль и повторно ввести данные вашей карты.

1 В приложении Garmin Connect выберите •••.

2 Выберите **Garmin Pay > Изменить пароль.**

3 Следуйте инструкциям на экране.

В следующий раз при оплате покупки с помощью часов MARQ Captain необходимо будет ввести новый пароль.

## Утренний отчет

На часах можно посмотреть утренний отчет, основанный на вашем обычном времени пробуждения.

Нажмите кнопку **DOWN** для просмотра отчета, в который входят следующие данные: погода, сон, вариабельность частоты пульса во время сна и многое другое ([Настройка утреннего отчета, стр. 91](#)).

## Настройка утреннего отчета

**ПРИМЕЧАНИЕ.** эти настройки можно изменить на часах или в учетной записи Garmin Connect.

1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.

2 Выберите **Вид > Утренний отчет.**

3 Выберите один из следующих вариантов:

- Выберите **Показать отчет**, чтобы включить или выключить утренний отчет.
- Выберите **Редактировать отчет**, чтобы изменить порядок и тип данных, которые отображаются в вашем утреннем отчете.

## Датчики и аксессуары

Часы MARQ Captain имеют несколько внутренних датчиков, и вы можете подключить к ним дополнительные беспроводные датчики для своих занятий.

## ЧП на запястье

Часы оснащены наручным пульсометром, и вы можете просматривать данные о частоте пульса с помощью мини-виджета частоты пульса ([Просмотр ленты мини-виджетов, стр. 67](#)).

Часы также совместимы с нагрудными пульсометрами. Если в начале занятия одновременно доступны данные измерения частоты пульса на запястье и данные о частоте пульса нагрудного пульсометра, часы используют данные о частоте пульса нагрудного пульсометра.


## Ношение часов

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Некоторые пользователи могут испытывать раздражение кожи после длительного использования часов, особенно если у пользователя чувствительная кожа или подвержена аллергии. При появлении раздражения кожи снимите часы и дайте коже время на заживление. Во избежание раздражения кожи убедитесь, что часы чистые и сухие, и не затягивайте их на запястье слишком сильно. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт [garmin.com/fitandcare](http://garmin.com/fitandcare).

- Часы следует носить выше запястья.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** часы должны плотно прилегать к руке, но не причинять дискомфорта. Для более точного измерения частоты пульса часы не должны смещаться во время бега или выполнения упражнений. При выполнении пульсоксиметрии необходимо оставаться неподвижным.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** оптический датчик расположен с обратной стороны часов.

- См. раздел [Советы по повышению точности данных о частоте пульса](#), стр. 92 для получения дополнительной информации об измерении частоты пульса на запястье.
- См. раздел [Советы по повышению точности показаний пульсоксиметра](#), стр. 95 для получения дополнительной информации о датчике пульсоксиметра.
- Для получения дополнительной информации о точности данных перейдите на веб-сайт [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).
- Для получения дополнительной информации о ношении и уходе за часами перейдите по ссылке [garmin.com/fitandcare](http://garmin.com/fitandcare).

### Советы по повышению точности данных о частоте пульса

Если данные по частоте пульса неточны или не отображаются, воспользуйтесь следующими советами.

- Перед тем как надеть часы, вымойте и высушите руки (включая предплечья).
- Не наносите на кожу под устройством крем от загара, лосьон и средство от насекомых.
- Оберегайте датчик частоты пульса, расположенный с обратной стороны часов, от царапин.
- Часы следует носить выше запястья. Часы должны плотно прилегать к руке, но не причинять дискомфорта.
- Перед началом занятия дождитесь, когда значок перестанет мигать.
- Перед началом занятия следует провести разминку в течение 5–10 минут и снять показания частоты пульса.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** при низкой температуре воздуха разминку следует проводить в помещении.

- После каждой тренировки необходимо промывать часы чистой водой.

## Настройки наручного пульсометра

Нажмите и удерживайте кнопку **MENU** и выберите **Датчики и аксессуары > ЧП на запястье**.

**Состояние:** включение или отключение наручного пульсометра. По умолчанию установлено значение Автоматически, которое автоматически использует наручный пульсометр, если не было выполнено сопряжение с внешним пульсометром.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** при отключении наручного пульсометра также отключается датчик наручного пульсоксиметра. Вы можете вручную выполнить измерение пульсоксиметра в мини-виджете пульсоксиметра.

**Во время плавания:** включение или отключение наручного пульсометра во время плавания.

**Оповещ. об аном.** ЧП: оповещение от часов, когда частота пульса превышает целевое значение или опускается ниже него ([Настройка оповещений об аномальной частоте пульса, стр. 93](#)).

**Транс. данные по ЧП:** начало трансляции данных о частоте пульса на сопряженное устройство ([Трансляция данных о частоте пульса, стр. 93](#)).

## Настройка оповещений об аномальной частоте пульса

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Эта функция предупреждает о том, что ЧСС превышает или падает ниже определенного количества ударов в минуту, выбранного пользователем, после определенного периода бездействия. Эта функция не уведомляет вас, когда ЧСС падает ниже выбранного порогового значения во время выбранного окна сна, настроенного в приложении Garmin Connect. Эта функция не уведомляет вас о потенциальном состоянии сердца и не предназначена для лечения или диагностики какого-либо заболевания или состояния. При возникновении каких-либо проблем, связанных с сердцем, обратитесь к врачу.

Можно задать пороговое значение частоты пульса.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Датчики и аксессуары > ЧП на запястье > Оповещ. об аном. ЧП**.
- 3 Выберите **Сигнал при превышении** или **Сигнал при понижении**.
- 4 Задайте пороговое значение частоты пульса.

В случае выхода частоты пульса за пределы порогового значения на часах будет отображаться сообщение и будет подаваться вибросигнал.

## Трансляция данных о частоте пульса

Предусмотрена возможность трансляции данных о частоте пульса с часов для их просмотра на сопряженных устройствах. Передача данных о частоте пульса приводит к сокращению времени работы от батареи.

**СОВЕТ.** вы можете настроить параметры занятия для автоматической трансляции данных о частоте пульса во время начала занятия ([Настройки занятий и приложений, стр. 42](#)). Например, во время велотренировки можно передавать данные о частоте пульса на устройство Edge.

- 1 Выберите один из следующих вариантов:
  - Нажмите и удерживайте кнопку **MENU** и выберите **Датчики и аксессуары > ЧП на запястье > Транс. данные по ЧП**.
  - Удерживайте кнопку **LIGHT**, чтобы открыть меню элементов управления, и выберите .

**ПРИМЕЧАНИЕ.** вы можете добавлять функции в меню элементов управления ([Настройка меню элементов управления, стр. 89](#)).

- 2 Нажмите кнопку **START**.Часы начнут трансляцию данных о частоте пульса.
- 3 Выполните сопряжение часов с совместимым устройством.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** инструкции по выполнению сопряжения различаются для устройств, совместимых с Garmin. См. руководство пользователя.

- 4 Нажмите кнопку **STOP**, чтобы остановить трансляцию данных о частоте пульса.


## Пульсоксиметр

Часы оснащены наручным пульсоксиметром, который отслеживает уровень периферической насыщенности крови кислородом (SpO<sub>2</sub>). По мере подъема на большую высоту уровень насыщенности крови кислородом может снижаться. Данные об уровне насыщенности кислородом помогут вам определить, как ваше тело адаптируется к большим высотам во время занятий альпинизмом и походов.

Вы можете вручную начать измерение пульсоксиметра, открыв мини-виджет пульсоксиметра ([Получение показаний пульсоксиметра, стр. 95](#)). Также можно включить считывание показаний в течение всего дня ([Настройка режима пульсоксиметра, стр. 95](#)). Когда вы не двигаетесь и смотрите показания пульсоксиметра, ваши часы анализируют текущую высоту и уровень насыщенности кислородом. Показатели высоты помогают определить изменения в показаниях пульсоксиметра в соответствии с текущей высотой.

На часах показания пульсоксиметра отображаются в виде процента насыщенности кислородом и соответствующего цвета на графике. В учетной записи Garmin Connect можно просмотреть дополнительные сведения о расчетном значении пульсоксиметра, включая тенденции к изменениям за несколько дней.

Для получения дополнительной информации о точности измерений пульсоксиметра перейдите на веб-сайт [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).



- |          |  |
|----------|--|
| <b>①</b> | Шкала высоты.  |
| <b>②</b> | График средних показателей насыщенности кислородом за последние 24 часа. |
| <b>③</b> | Последний показатель насыщенности кислородом.                            |
| <b>④</b> | Процентная шкала насыщенности кислородом.                                |
| <b>⑤</b> | График показателей высоты за последние 24 часа.                          |

## **Получение показаний пульсоксиметра**

Вы можете вручную начать измерение пульсоксиметра, открыв мини-виджет пульсоксиметра. В мини-виджете отображается процент насыщенности крови кислородом с последнего измерения, график средних ежечасных показателей за последние 24 часа, а также график изменения высоты за последние 24 часа.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** при открытии мини-виджета пульсоксиметра в первый раз часам необходимо установить связь со спутниками, чтобы определить высоту. Выйтите на улицу и дождитесь, когда часы найдут спутники.

- 1** Когда вы сидите или не тренируетесь, нажмите **UP** или **DOWN**, чтобы отобразить мини-виджет пульсоксиметра.
- 2** Нажмите **START**, чтобы просмотреть сведения о мини-виджете и начать измерение с помощью пульсоксиметра.
- 3** Не двигайтесь в течение 30 секунд.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** при слишком высокой активности для измерения пульсоксиметрии с помощью часов на экране вместо показателей появится соответствующее сообщение. Вы можете повторить проверку через несколько минут бездействия. Для получения лучших результатов удерживайте руку, на которой вы носите часы, на уровне сердца, когда часы считывают показатели насыщенности крови кислородом.

- 4** Нажмите **DOWN**, чтобы отобразить график показаний пульсоксиметра за последние семь дней.

## **Настройка режима пульсоксиметра**

- 1** Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2** Выберите **Датчики и аксессуары > Пульсоксиметр > Режим пульсоксиметра**.
- 3** Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы отключить автоматические измерения, выберите **Ручная проверка**.
  - Чтобы включить непрерывные измерения во время сна, выберите **Во время сна**.  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** необычное положение во время сна может привести к аномально низким значениям SpO2.
  - Чтобы включить измерения в течение всего дня, даже если вы не тренируетесь, выберите **Весь день**.  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** включение режима отслеживания **Весь день** снижает время работы от батареи.

## **Советы по повышению точности показаний пульсоксиметра**

Если показания пульсоксиметра неточны или не отображаются, воспользуйтесь следующими советами.

- Не двигайтесь, когда часы считывают показатели насыщенности крови кислородом.
- Часы следует носить выше запястья. Часы должны плотно прилегать к руке, но не причинять дискомфорта.
- Удерживайте руку, на которой вы носите часы, на уровне сердца, когда часы считывают показатели насыщенности крови кислородом.
- Используйте силиконовый или нейлоновый ремешок.
- Перед тем как надеть часы, вымойте и высушите руки (включая предплечья).
- Не наносите на кожу под устройством крем от загара, лосьон и средство от насекомых.
- Оберегайте оптический датчик, расположенный с обратной стороны часов, от царапин.
- После каждой тренировки необходимо промывать часы чистой водой.

## Компас

Часы оснащены трехкоординатным компасом с автоматической калибровкой. Внешний вид и функции компаса меняются в зависимости от ваших занятий, при включении режима GPS или во время навигации к пункту назначения. Настройки компаса можно изменить вручную ([Настройки компаса, стр. 96](#)).

### Настройка курса по компасу

- 1 В мини-виджете компаса нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите пункт **Заблокировать курс**.
- 3 Наведите верхнюю часть часов в сторону вашего курса и нажмите кнопку **START**.  
При отклонении от курса компас отображает направление от курса и градус отклонения.

### Настройки компаса

Удерживая нажатой кнопку **MENU**, выберите **Датчики и аксессуары > Компас**.

**Калибровать**: позволяет вручную калибровать датчик компаса ([Калибровка компаса вручную, стр. 96](#)).

**Отображение**: выбор способа отображения направления по компасу: буквы, градусы или миллирадианы.

**Северный полюс**: выбор направления на север для компаса ([Настройка направления на север, стр. 96](#)).

**Режим**: выбор режима использования данных компасом: только данные с электронного датчика (Включено), сочетание данных GPS и данных электронного датчика во время движения (Автоматически) или только данные GPS (Выключено).

### Калибровка компаса вручную

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

Калибровку электронного компаса нужно проводить вне помещения. Для более высокой точности не стойте близко к объектам, влияющим на магнитное поле, например транспортным средствам, зданиям и линиям электропередач.

Часы изначально были откалиброваны на заводе, и по умолчанию используется автокалибровка. Если компас периодически дает сбой, например, после перемещения на большие расстояния или резкого перепада температур, можно откалибровать компас вручную.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Датчики и аксессуары > Компас > Калибровать > Запустить**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране.

### Настройка направления на север

Вы можете установить исходное направление, которое будет использоваться при расчете курса.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Датчики и аксессуары > Компас > Северный полюс**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы установить географический север в качестве начала отсчета курса, выберите **Истинный**.
  - Чтобы установить автоматическую настройку магнитного склонения для текущего местоположения, выберите **Магнитный**.
  - Чтобы установить условный север (000°) в качестве начала отсчета курса, выберите **По сетке**.
  - Чтобы настроить значение магнитного склонения вручную, выберите **Пользовательское > Магнитное склонение**, введите магнитное склонение и выберите **Готово**.

## Альтиметр и барометр

Часы содержат внутренний альтиметр и барометр. Часы постоянно регистрируют данные о высоте и давлении, даже в энергосберегающем режиме. Альтиметр отображает приблизительную высоту на основе изменений давления. Барометр отображает данные атмосферного давления на основе фиксированной высоты, на которой недавно был откалиброван альтиметр ([Настройки альтиметра, стр. 97](#)).

### Настройки альтиметра

Удерживая нажатой кнопку **MENU**, выберите **Датчики и аксессуары > Альтиметр**.

**Калибровать:** включает функцию ручной калибровки датчика альтиметра.

**Автокалибровка:** автоматическая калибровка альтиметра при каждом использовании спутниковых систем.

**Режим датчика:** установка режима для датчика. Параметр Автоматически использует альтиметр и барометр в соответствии с вашими движениями. Вы можете использовать опцию Только альтиметр, если занятия подразумевают изменения высоты, или опцию Только барометр, если занятия не предполагают изменения высоты.

**Высота:** выбирает единицы измерения для высоты.

### Калибровка барометрического альтиметра

Часы изначально были откалиброваны на заводе, и по умолчанию используется автокалибровка в начальной точке GPS. Если вам известна точная высота местности, калибровку барометрического альтиметра можно выполнить вручную.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Датчики и аксессуары > Альтиметр**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы выполнить калибровку автоматически из начальной точки GPS, выберите **Автокалибровка**.
  - Чтобы ввести текущую высоту вручную, выберите **Калибровать > Ввести вручную**.
  - Чтобы ввести текущую высоту из цифровой модели рельефа (DEM), выберите **Калибровать > Использ. DEM**.
  - Чтобы ввести текущую высоту из вашего местоположения по GPS, выберите **Калибровать > Использ. GPS**.

### Настройки барометра

Удерживая нажатой кнопку **MENU**, выберите **Датчики и аксессуары > Барометр**.

**Калибровать:** включает функцию ручной калибровки датчика барометра.

**График изменения:** установка шкалы времени для графика в мини-виджете барометра.

**Опов.о штурме:** настройка скорости изменения барометрического давления, приводящей к передаче оповещения о штурме.

**Режим датчика:** установка режима для датчика. Параметр Автоматически использует альтиметр и барометр в соответствии с вашими движениями. Вы можете использовать опцию Только альтиметр, если занятия подразумевают изменения высоты, или опцию Только барометр, если занятия не предполагают изменения высоты.

**Давление:** настройка отображения часами данных о давлении.

## Калибровка барометра

Часы изначально были откалиброваны на заводе, и по умолчанию используется автокалибровка в начальной точке GPS. Если вам известна точная высота местности или точное давление на уровне моря, вы можете выполнить калибровку барометра вручную.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Датчики и аксессуары > Барометр > Калибровать**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы ввести текущую высоту и давление на уровне моря (необязательно), выберите **Ввести вручную**.
  - Для автоматической калибровки из цифровой модели рельефа (DEM) выберите **Использ. DEM**.
  - Для автоматической калибровки из начальной точки GPS выберите **Использ. GPS**.

## Настройка оповещения о шторме

### ОСТОРОЖНО

Это оповещение является информационным и не предназначено для использования в качестве основного источника для отслеживания изменений погоды. Просматривать метеорологические отчеты и условия, следить за окружающей обстановкой и принимать безопасные решения, особенно в случае неблагоприятных погодных условий, — это ваша обязанность. Несоблюдение данной рекомендации может привести к получению травм или смерти.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Уведомления и оповещения > Оповещения системы > Барометр > Опов.о шторме > Включено**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Состояние**, чтобы включить или отключить оповещение.
  - Выберите **Калибр. компаса** для изменения частоты измерения барометрического давления, приводящей к передаче оповещения о шторме.

## **Беспроводные датчики**

Можно выполнить сопряжение часов и использовать их с беспроводными датчиками с помощью ANT+ или технологии Bluetooth ([Сопряжение с беспроводными датчиками, стр. 101](#)). После сопряжения устройств можно настроить дополнительные поля данных ([Настройка экранов данных, стр. 41](#)). Если датчик входит в комплект поставки часов, их сопряжение было выполнено предварительно.

Для получения информации о совместимости конкретного датчика Garmin, его покупки или для просмотра руководства пользователя перейдите на сайт [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com).

| Тип датчика               | Описание   |
|---------------------------|--|
| Датчики клюшки            | Вы можете использовать датчики клюшек для гольфа Approach CT10 для автоматического отслеживания ударов, включая данные о местоположении, расстоянии и типе клюшки.   |
| DogTrack                  | Позволяет получать данные от совместимого пульта управления устройством для собачьего ошейника.  |
| eBike                     | Часы можно использовать с электровелосипедом eBike и просматривать данные о нем, такие как состояние батареи и переключение передач, во время поездок.   |
| Дополнительный дисплей    | Вы можете использовать режим Дополнительный дисплей для отображения экранов данных с часов MARQ Captain на совместимом велокомпьютере Edge во время заезда или занятия триатлоном.   |
| Внешний пульсометр        | Можно использовать внешний датчик, например пульсометр серии HRM-Pro или HRM-Fit™, и просматривать данные о ЧСС во время занятий. Некоторые внешние пульсометры также могут сохранять данные и предоставлять расширенные показатели бега ( <a href="#">Динамические характеристики бега, стр. 102</a> ) ( <a href="#">Мощность при беге, стр. 104</a> ).                                   |
| Шагомер                   | Вы можете использовать шагомер для записи темпа и расстояния вместо использования GPS, если вы тренируетесь в помещении или если сигнал GPS слишком слабый.  |
| Наушники                  | Для прослушивания музыки, загруженной на часы MARQ Captain, можно использовать наушникиBluetooth ( <a href="#">Подключение наушников Bluetooth, стр. 113</a> ).  |
| inReach                   | Функция дистанционного управления inReach позволяет управлять спутниковым коммуникатором inReach с помощью часов MARQ ( <a href="#">Использование пульта дистанционного управления inReach, стр. 105</a> ).  |
| Освещение                 | Можно использовать интеллектуальную систему управления велосипедными фонарями Varia™ для улучшения контроля за окружающей обстановкой.   |
| Насыщение мышц кислородом | Датчик насыщения мышц кислородом можно использовать для просмотра данных об уровне гемоглобина и насыщении мышц кислородом во время тренировки.  |
| ПК                        | Можно играть в видеоигры на компьютере и просматривать статистику в реальном времени на устройстве ( <a href="#">Использование приложения Garmin GameOn™, стр. 24</a> ).   |
| Мощность                  | Для просмотра о мощности на часах можно использовать педали с датчиком мощности Rally™ или Vector™. Можно настроить зоны мощности в соответствии со своими целями и возможностями ( <a href="#">Настройка зон мощности, стр. 122</a> ) или использовать оповещения о диапазонах, чтобы узнавать о достижении определенной зоны мощности ( <a href="#">Настройка оповещения, стр. 47</a> ). |
| Радар                     | Можно использовать радар заднего обзора Varia для улучшения контроля за окружающей обстановкой и отправки оповещений о приближающихся автомобилях. С помощью заднего фонаря с радаром и камерой Varia можно также делать снимки и записывать видео во время заезда ( <a href="#">Использование элементов управления камерой Varia, стр. 104</a> ).   |
| Датчик RD Pod             | Можно использовать Running Dynamics Pod для записи данных о динамике бега и просмотра их на часах ( <a href="#">Динамические характеристики бега, стр. 102</a> ).  |
| Переключение передач      | Можно использовать электронные переключатели передач для отображения информации о переключении передач во время езды. Когда датчик находится в   |

| Тип датчика                | Описание   |
|----------------------------|--|
|                            | режиме настройки, на часах MARQ Captain отображаются текущие регулировочные значения.  |
| Shimano Di2                | Можно использовать электронные переключатели передач Shimano® Di2™ для отображения информации о переключении передач во время езды. Когда датчик находится в режиме настройки, на часах MARQ Captain отображаются текущие регулировочные значения. |
| Умный тренажер             | Часы можно использовать с умным велотренажером, чтобы имитировать сопротивление во время тренировок, заездов или прохождения дистанций ( <a href="#">Использование велотренажера, стр. 23</a> ).   |
| Скорость/ частота вращения | Датчики скорости или частоты вращения педалей можно установить на велотренажер и просматривать данные во время тренировки. Если необходимо, можно вручную ввести длину окружности колеса ( <a href="#">Размер и окружность колеса, стр. 171</a> ). |
| Tempe                      | Датчик температуры tempe™ можно расположить на открытом воздухе, зафиксировав при помощи петли или ремешка крепления, и использовать в качестве постоянного источника достоверных данных о температуре.  |
| Троллинговый мотор         | Устройство можно использовать в качестве пульта дистанционного управления для троллингового мотора Garmin ( <a href="#">Сопряжение часов с троллинговым мотором, стр. 13</a> ).  |
| VIRB                       | Функция пульта дистанционного управления VIRB позволяет удаленно управлять камерой VIRB с помощью часов ( <a href="#">Дистанционное управление VIRB, стр. 105</a> ).   |
| Лазерные местоп. XERO      | Можно просматривать и передавать информацию о положении лазера с устройства Xero ( <a href="#">Настройки расположения лазера Xero, стр. 106</a> ).   |

## Сопряжение с беспроводными датчиками

Прежде чем выполнять сопряжение, необходимо надеть пульсометр или установить датчик.

При первом подключении беспроводного датчика к часам с помощью технологии ANT+ или Bluetooth необходимо выполнить сопряжение часов с датчиком. Если датчик использует обе технологии ANT+ и Bluetooth, Garmin рекомендуется выполнить сопряжение с помощью технологии ANT+. После сопряжения часы автоматически подключаются к датчику, когда вы начинаете занятие, если датчик включен и находится в пределах диапазона действия.

**1** Поместите часы в пределах 3 м (10 футов) от датчика.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** во время сопряжения расстояние до других беспроводных датчиков должно быть более 10 м (33 фута).

**2** Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.

**3** Выберите **Датчики и аксессуары > Добавить новый элемент**.

**СОВЕТ.** при начале занятия с включенной функцией Автоматическое обнаружение часы автоматически выполняют поиск ближайших датчиков и запрашивают их сопряжение.

**4** Выберите один из следующих вариантов:

- Выберите **Поиск по всем датчикам**.
- Выберите тип датчика.

После сопряжения с часами статус датчика меняется со значения **Поиск на Соед. устан..** Данные с датчика отображаются на экране данных или в пользовательском поле данных. Можно настроить дополнительные поля данных ([Настройка экранов данных, стр. 41](#)).

## **Расчет темпа бега и расстояния с помощью пульсометра**

Аксессуары HRM-Fit и серии HRM-Pro рассчитывают темп бега и расстояние на основе профиля пользователя и движения, которое измеряется датчиком после каждого шага. Пульсометр предоставляет данные о темпе бега и расстоянии, когда GPS недоступен, как, например, во время бега на беговой дорожке. Темп бега и расстояние можно просмотреть на совместимых часах MARQ при подключении по технологии ANT+. Данные показатели также можно просмотреть в сторонних приложениях для тренировок при подключении по технологии Bluetooth.

Точность измерения темпа и расстояния улучшается при калибровке.

**Автоматическая калибровка:** для ваших часов по умолчанию установлен параметр **Автокалибровка**.

Калибровка пульсометра осуществляется каждый раз, когда вы совершаете пробежку на улице и аксессуар подключен к совместимым часам MARQ.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** автоматическая калибровка не работает для профилей занятий в помещении, профилей занятий бегом по пересеченной местности и бегом на сверхмарафонские дистанции ([Советы по записи темпа бега и расстояния, стр. 102](#)).

**Ручная калибровка:** выберите **Калибр. и сохр.** после пробежки на беговой дорожке с подключенным пульсометром ([Калибровка расстояния для беговой дорожки, стр. 18](#)).

### **Советы по записи темпа бега и расстояния**

- Обновите программное обеспечение часов MARQ ([Обновления продукта, стр. 145](#)).
- Совершите несколько пробежек на улице с включенной функцией GPS и подключенным аксессуаром HRM-Fit или серии HRM-Pro. Важно, чтобы ваш диапазон темпа бега на улице соответствовал нашему диапазону темпа бега на беговой дорожке.
- Если вы бежите по песку или по глубокому снегу, перейдите к настройкам датчика и выключите функцию **Автокалибровка**.
- Если вы ранее подключили совместимый шагомер с помощью технологии ANT+, установите состояние для шагомера **Выключено** или удалите его из списка подключенных датчиков.
- Совершите пробежку на беговой дорожке, выполнив ручную калибровку ([Калибровка расстояния для беговой дорожки, стр. 18](#)).
- Если автоматическая и ручная калибровки не кажутся точными, перейдите к настройкам датчика и выберите **Темп и расстоян. для пульсометра > Сброс данных калибровки**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** можно выключить **Автокалибровка**, а затем снова выполнить калибровку вручную ([Калибровка расстояния для беговой дорожки, стр. 18](#)).

## **Динамические характеристики бега**

Динамические характеристики бега — это информация о вашей беговой форме в реальном времени. Ваш часы MARQ оснащены акселерометром для расчета пяти показателей беговой формы. Для всех шести показателей беговой формы необходимо выполнить сопряжение часов MARQ с аксессуаром HRM-Fit, серии HRM-Pro или другим аксессуаром для динамических характеристик бега, который измеряет движения туловища. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт [garmin.com/performance-data/running](http://garmin.com/performance-data/running).

| Метрические                                    | Тип датчика                    | Описание  |
|--|--------------------------------|---|
| <b>Частота шагов</b>                           | Часы или совместимый аксессуар | Частота шагов — это число шагов в минуту. Этот показатель отображает общее количество шагов (для правой и левой ноги вместе).   |
| <b>Вертикальное колебание</b>                  | Часы или совместимый аксессуар | Вертикальное колебание представляет собой отскок от земли во время бега. Оно отображает вертикальное движение торса, измеряется в сантиметрах.  |
| <b>Время контакта с землей</b>                 | Часы или совместимый аксессуар | Время контакта с землей представляет собой период времени, в течение которого ваши ноги соприкасаются с поверхностью во время бега. Измеряется в миллисекундах.<br><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> время контакта с землей и распределение времени контакта с землей недоступны во время ходьбы. |
| <b>Распределение времени контакта с землей</b> | Только совместимый аксессуар   | Распределение времени контакта с землей указывает распределение времени контакта с землей между левой и правой ногой во время бега. Отображается в процентах. Например, «53,2» со стрелкой, указывающей влево или вправо.   |
| <b>Длина шага</b>                              | Часы или совместимый аксессуар | Длина шага — расстояние между ступнями в рамках одного шага. Измеряется в метрах.   |
| <b>Вертикальное соотношение</b>                | Часы или совместимый аксессуар | Вертикальное соотношение — это отношение вертикального колебания к длине шага. Отображается в процентах. Меньшее соотношение обычно указывает лучшую беговую форму.   |

## Советы при отсутствии данных о динамических характеристиках бега

В этом разделе приведены советы по использованию совместимого аксессуара для просмотра динамических характеристик бега. Если аксессуар не подключен к часам, они автоматически используют данные о динамических характеристиках бега, полученные от датчиков на запястье.

- Убедитесь, что у вас есть аксессуар для просмотра динамических характеристик бега, например аксессуар HRM-Fit или серии HRM-Pro.
- Повторно установите сопряжение аксессуара для просмотра динамических характеристик бега с часами в соответствии с инструкциями.
- При использовании аксессуара HRM-Fit или серии HRM-Pro подключите его к часам с помощью технологии ANT+, а не Bluetooth.
- Если на экране динамических характеристик бега отображаются нулевые значения, убедитесь, что пульсометр надет правильно.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** время контакта с землей и распределение времени контакта с землей отображаются только при беге. При ходьбе эти показатели не вычисляются.

**ПОМНИТЕ:** распределение времени контакта с землей не рассчитывается для данных о динамических характеристиках бега, полученных от датчиков на запястье.

## Мощность при беге

Мощность при беге Garmin рассчитывается с использованием информации о динамических характеристиках бега, массе пользователя, погодных данных и других данных датчика. Данные мощности рассчитываются на основе количества мощности, которое используется бегуном при соприкосновении с поверхностью дороги. Данный показатель отображается в ваттах. Использование мощности при беге в качестве показателя усилия может быть более удобным для некоторых бегунов, чем использование темпа или частоты пульса. Мощность при беге может определять уровень усилия лучше, чем частота пульса, так как она учитывает бег в гору, бег с горы, ветер, что не делается при измерении темпа. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке: [garmin.com/performance-data/running](http://garmin.com/performance-data/running).

Мощность при беге можно измерить с помощью совместимого аксессуара для просмотра динамических характеристик бега или датчиков часов. Можно настроить поля данных мощности при беге, чтобы просмотреть вашу выходную мощность и внести изменения в ваши тренировки ([Поля данных, стр. 150](#)). Можно настроить оповещения о мощности, чтобы узнавать о достижении определенной зоны мощности ([Оповещения о занятиях, стр. 45](#)).

Зоны мощности при беге аналогичны зонам мощности для велотренировок. Для зон используются значения по умолчанию, установленные в зависимости от пола, веса и средних возможностей. Они могут не соответствовать вашим возможностям. Зоны можно скорректировать вручную на часах или с помощью своей учетной записи Garmin Connect ([Настройка зон мощности, стр. 122](#)).

## Настройки мощности при беге

Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**, выберите **Занятия и приложения**, выберите занятие бегом, выберите настройки занятия, а затем выберите параметр **Мощность при беге**.

**Состояние:** включает или выключает запись данных мощности при беге Garmin. Этот параметр можно использовать, если вы предпочитаете использовать данные о мощности при беге сторонних производителей.

**Источник:** позволяет выбрать устройство для записи данных о мощности при беге. Интеллектуальный режим автоматически обнаруживает и использует аксессуар для просмотра динамических характеристик бега, когда он доступен. Часы используют датчики измерения мощности при беге на запястье, когда аксессуар не подключен.

**Учет ветра:** включает или выключает использование данных о ветре при расчете мощности при беге. Данные о ветре – это сочетание данных о скорости, направлении и барометрических данных с часов и доступных данных о ветре со смартфона.

## Использование элементов управления камерой Varia

### УВЕДОМЛЕНИЕ

В некоторых странах могут запрещать или регулировать запись аудио и видео, а также съемку фотографий, либо все стороны должны знать о записи и дать свое согласие на ее осуществление. Вы несете ответственность за знание и соблюдение всех законов и остальных ограничений в тех странах и на тех территориях, где вы планируете использовать данное устройство.

Перед использованием элементов управления камераю Varia необходимо выполнить сопряжение аксессуара с часами ([Сопряжение с беспроводными датчиками, стр. 101](#)).

- 1 Добавьте мини-виджет **Камера RCT** на часы ([Мини-виджеты, стр. 63](#)).
- 2 В мини-виджете **Камера RCT** выберите один из вариантов:
  - Выберите для просмотра настроек камеры.
  - Выберите , чтобы сделать снимок.
  - Выберите , чтобы сохранить клип.

## Дистанционное управление inReach

Функция дистанционного управления inReach позволяет удаленно управлять совместимым спутниковым коммуникатором inReach с помощью ваших часов MARQ. Подробнее о совместимых устройствах см. по адресу [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com).

## Использование пульта дистанционного управления inReach

Прежде чем использовать функцию дистанционного использования inReach, необходимо добавить мини-виджет inReach в ленту мини-виджетов ([Настройка ленты мини-виджетов, стр. 67](#)).

- 1 Включите спутниковый коммуникатор inReach.
- 2 На часах MARQ нажмите кнопку **UP** или **DOWN** в режиме отображения циферблата, чтобы перейти к мини-виджету inReach.
- 3 Нажмите кнопку **START** для поиска спутникового коммуникатора inReach.
- 4 Нажмите кнопку **START** для сопряжения спутникового коммуникатора inReach.
- 5 Нажмите кнопку **START**, а затем выберите нужный вариант.
  - Чтобы отправить экстренное сообщение, выберите **Запуск сигнала SOS**.  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** функцию отправки экстренных сообщений следует использовать только в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
  - Чтобы отправить текстовое сообщение, выберите **Сообщения > Новое сообщение**, затем выберите получателей сообщения из списка контактов и введите текст сообщения или выберите одно из заданных текстовых сообщений.
  - Чтобы отправить предустановленное сообщение, выберите **Отпр. предустан.**, затем выберите сообщение из списка.
  - Для просмотра таймера и расстояния, пройденного в ходе выполнения занятия, выберите **Отслеживание**.

## Дистанционное управление VIRB

Функция пульта дистанционного управления VIRB позволяет удаленно управлять камерой VIRB с помощью вашего устройства.

### Управление экшн-камерой VIRB

Прежде чем воспользоваться функцией дистанционного управления VIRB, необходимо настроить удаленный доступ на камере VIRB. Дополнительную информацию см. в [руководстве пользователя устройств серии VIRB](#).

- 1 Включите камеру VIRB.
- 2 Выполните сопряжение камеры VIRB с часами MARQ watch ([Сопряжение с беспроводными датчиками, стр. 101](#)).  
Мини-виджет VIRB автоматически добавлен в ленту мини-виджетов.
- 3 Нажмите на часах кнопку **UP** или **DOWN** в режиме отображения циферблата, чтобы перейти к мини-виджету VIRB.
- 4 При необходимости дождитесь подключения часов к камере.
- 5 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы записать видео, выберите **Начать запись**.  
На экране MARQ отобразится счетчик времени видеозаписи.
  - Чтобы сделать фотографию во время записи видео, нажмите кнопку **DOWN**.
  - Чтобы остановить запись видео, нажмите кнопку **STOP**.
  - Чтобы сделать фотографию, выберите **Сделать снимок**.
  - Чтобы сделать несколько фотографий в режиме серийной съемки, выберите **Серийная съемка**.
  - Чтобы перевести камеру в спящий режим, выберите **Спящий режим камеры**.
  - Чтобы вывести камеру из спящего режима, выберите **Активировать камеру**.
  - Чтобы изменить настройки видео- и фотосъемки, выберите **Настройки**.

## Управление экшн-камерой VIRB во время занятия

Прежде чем воспользоваться функцией дистанционного управления VIRB, необходимо настроить удаленный доступ на камере VIRB. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя устройств серии VIRB.

- 1 Включите камеру VIRB.
  - 2 Выполните сопряжение камеры VIRB с часами MARQ ([Сопряжение с беспроводными датчиками, стр. 101](#)).
- Когда камера сопряжена, экран данных VIRB автоматически добавляется в занятия.
- 3 Чтобы просмотреть экран данных VIRB, во время занятия нажмите кнопку **UP** или **DOWN**.
  - 4 При необходимости дождитесь подключения часов к камере.
  - 5 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
  - 6 Выберите **VIRB**.
  - 7 Выберите один из следующих вариантов:
    - Для управления камерой с помощью таймера занятия выберите **Настройки > Режим записи > Зап./ост. тайм..**
- ПРИМЕЧАНИЕ.** запись видео включается и выключается автоматически в начале и по завершении занятия.
- Для управления камерой с помощью пунктов меню выберите **Настройки > Режим записи > Вручную**.
  - Чтобы записать видео в ручном режиме, выберите **Начать запись**.  
На экране MARQ отобразится счетчик времени видеозаписи.
  - Чтобы сделать фотографию во время записи видео, нажмите кнопку **DOWN**.
  - Чтобы остановить запись видео в ручном режиме, нажмите кнопку **STOP**.
  - Чтобы сделать несколько фотографий в режиме серийной съемки, выберите **Серийная съемка**.
  - Чтобы перевести камеру в спящий режим, выберите **Спящий режим камеры**.
  - Чтобы вывести камеру из спящего режима, выберите **Активировать камеру**.

## Настройки расположения лазера Xero

Перед настройкой параметров местоположения лазера необходимо выполнить сопряжение совместимого устройства Xero ([Сопряжение с беспроводными датчиками, стр. 101](#)).

Удерживая нажатой кнопку **MENU**, выберите **Датчики и аксессуары > Лазерные местоп. XERO > Лазерн. местопол..**

**Во время занятия:** позволяет отображать информацию о положении лазера, полученную с совместимого сопряженного устройства Xero, во время занятия.

**Режим передачи:** позволяет предоставлять общий доступ к информации о положении лазера или передавать ее только определенным пользователям.

## Карта

Часы могут отображать различные типы картографических данных Garmin, включая линии рельефа, объекты поблизости, лыжные трассы и поля для гольфа. Диспетчер карт используется для загрузки дополнительных карт и управления пространством для хранения карт.

Для приобретения дополнительных картографических данных и просмотра информации о совместимости посетите веб-сайт [garmin.com/maps](http://garmin.com/maps).

▲ обозначает ваше местоположение на карте. При навигации к месту назначения маршрут обозначается на карте линией.

## Просмотр карты

- 1 Выберите функцию открытия карты.
  - Нажмите кнопку **START**, затем выберите **Карта**, чтобы просмотреть карту, не начиная занятие.
  - Выдите на улицу и запустите занятие с использованием GPS (*Начало занятия, стр. 15*), затем нажмите кнопку **UP** или **DOWN** для перехода на экран карты.
- 2 При необходимости подождите, пока часы найдут спутники.
- 3 Выберите способ панорамирования и масштабирования карты:
  - При использовании сенсорного экрана коснитесь карты и перетащите перекрестье, затем нажмите кнопку **UP** или **DOWN** для изменения масштаба.
  - При использовании кнопок нажмите и удерживайте кнопку **MENU**, выберите **Прокр./масштаб** и нажмите кнопку **UP** или **DOWN** для изменения масштаба.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** для переключения между режимами прокрутки вверх/вниз, влево/вправо или изменения масштаба можно нажать кнопку **START**.
- 4 Нажмите и удерживайте кнопку **START**, чтобы выбрать точку, на которую указывает перекрестье.

## Сохранение местоположения и навигация к местоположению на карте

Можно выбрать любое местоположение на карте. Местоположение можно сохранить или начать навигацию к нему.

- 1 На странице карты выберите один из вариантов:
  - При использовании сенсорного экрана коснитесь карты и перетащите перекрестье, затем нажмите кнопку **UP** или **DOWN** для изменения масштаба.
  - При использовании кнопок нажмите и удерживайте кнопку **MENU**, выберите **Прокр./масштаб** и нажмите кнопку **UP** или **DOWN** для изменения масштаба.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** для переключения между режимами прокрутки вверх/вниз, влево/вправо или изменения масштаба можно нажать кнопку **START**.



- 2 Воспользуйтесь функциями панорамирования и масштабирования, чтобы поместить местоположение в центр перекрестья.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **START**, чтобы выбрать точку, на которую указывает перекрестье.
- 4 При необходимости выберите близлежащий объект.
- 5 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы начать навигацию к выбранному местоположению, нажмите **Старт**.
  - Чтобы сохранить местоположение, выберите **Сохранить местопол..**
  - Чтобы просмотреть информацию о местоположении, выберите **Обзор**.

## Навигация при помощи функции «Вокруг меня»

Вы можете использовать функцию «Вокруг меня», чтобы выполнить навигацию к ближайшим объектам и маршрутным точкам.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** в картографических данных, установленных на ваших часах, должны содержаться объекты, к которым можно выполнить навигацию.

1 На странице карты нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.

2 Выберите **Вокруг меня**.

На карте отобразятся значки, указывающие на объекты, а также маршрутные точки.

3 Нажмите кнопку **UP** или **DOWN**, чтобы выбрать сегмент карты.

4 Нажмите кнопку **START**.

В выделенном сегменте карты отобразится список объектов и маршрутных точек.

5 Выберите нужное местоположение.

6 Выберите один из следующих вариантов:

- Чтобы начать навигацию к выбранному местоположению, нажмите **Старт**.
- Чтобы просмотреть местоположение на карте, выберите **Карта**.
- Чтобы сохранить местоположение, выберите **Сохранить местопол..**
- Чтобы просмотреть информацию о местоположении, выберите **Обзор**.

## Настройки карты

Предусмотрена возможность настройки режима отображения карты в приложении карты и на экранах данных.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** при необходимости предусмотрена возможность настройки карты для занятий отдельными видами спорта вместо использования настроек системы ([Настройки карты занятия, стр. 47](#)).

Удерживайте нажатой кнопку **MENU** и выберите пункт **Карта**.

**Диспетчер карт:** отображение версий загруженных карт и загрузка дополнительных карт ([Управление картами, стр. 109](#)).

**Тема карты:** установка карты на отображение данных, оптимизированных для вашего типа занятия ([Темы карты, стр. 110](#)).

**Цветовой режим:** установка белого или черного фона карты для просмотра в дневное или ночное время. Опция Автоматически настраивает цвета карты в зависимости от времени суток.

**Ориентация:** выбор ориентации карты. Опция Север наверху обеспечивает отображение севера в верхней части экрана. Опция По треку обеспечивает ориентацию верхней части экрана по направлению движения.

**Местоположения пользователя:** отображение или скрытие сохраненных местоположений на карте.

**Сегменты:** отображение или скрытие сегментов в виде цветной линии на карте.

**Изолинии глубины:** отображение или скрытие изолиний глубины на карте.

**Путевой журнал:** отображение или скрытие журнала трека или пройденного пути на карте в виде цветной линии.

**Цвет трека:** изменение цвета журнала трека.

**Автомасштаб:** автоматический выбор масштаба для удобства просмотра карты. Когда эта функция отключена, изменение масштаба выполняется вручную.

**Привязка к дороге:** фиксация значка текущего местоположения на ближайшей дороге.

**Детализация:** выбор степени детализации данных на карте. На отображение карты с большей детализацией требуется больше времени (при обновлении изображения).

**Тени рельефа:** отображение или скрытие затенения рельефа для трехмерного вида топографии карты.

**Морская:** настройка отображения данных на карте в судовом режиме ([Настройки морских карт, стр. 110](#)).

**Восстановить тему:** позволяет восстановить настройки темы карты по умолчанию или темы, удаленные с часов.

## Управление картами

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Карта > Диспетчер карт**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Карты для ориентирования+** для скачивания карт премиум-класса и активации подписки на Outdoor Maps+ на этом устройстве (*Скачивание карт с подпиской Outdoor Maps+, стр. 109*).
  - Для скачивания карт TopoActive выберите **Карты TopoActive** (*Загрузка карт TopoActive, стр. 109*).

## Скачивание карт с подпиской Outdoor Maps+

Для скачивания карт на ваше устройство необходимо сначала выполнить подключение к беспроводной сети (*Подключение к сети Wi-Fi, стр. 117*).

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Карта > Диспетчер карт > Карты для ориентирования+**.
- 3 При необходимости нажмите кнопку **START** и выберите **Проверить подписку**, чтобы активировать подписку Outdoor Maps+ на этих часах.  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** для получения информации о приобретении подписки перейдите по ссылке: [garmin.com/outdoormaps](http://garmin.com/outdoormaps).
- 4 Выберите **Добавить карту** и выберите местоположение.  
Откроется предварительный просмотр карты региона.
- 5 На экране карты выполните одно или несколько действий:
  - Переместите карту, чтобы просмотреть другие области.
  - Свейте или разведите два пальца на сенсорном экране, чтобы увеличить или уменьшить масштаб карты.
  - С помощью и увеличивайте или уменьшайте масштаб карты.
- 6 Нажмите кнопку **BACK** и выберите .
- 7 Выберите .
- 8 Выберите один из следующих вариантов:
  - Для изменения названия карты выберите **Название**.
  - Для выбора других слоев карты для скачивания выберите **Слои**.  
**СОВЕТ.** можно нажать для просмотра сведений о слоях карты.
  - Чтобы изменить регион карты, выберите **Выбранная область**.
- 9 Выберите , чтобы скачать карту.  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** для предотвращения разрядки батареи часы добавляют загрузку карты в очередь, и загрузка начинается при подключении часов к внешнему источнику питания.

## Загрузка карт TopoActive

Для скачивания карт на ваше устройство необходимо сначала выполнить подключение к беспроводной сети (*Подключение к сети Wi-Fi, стр. 117*).

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Карта > Диспетчер карт > Карты TopoActive > Добавить карту**.
- 3 Выберите карту.
- 4 Нажмите кнопку **START** и выберите **Загрузить**.  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** для предотвращения разрядки батареи часы добавляют загрузку карты в очередь, и загрузка начинается при подключении часов к внешнему источнику питания.

## **Удаление карт**

Карты можно удалить с устройства, чтобы увеличить доступное пространство для хранения данных.

- 1** Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2** Выберите **Карта > Диспетчер карт**.
- 3** Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Карты ТороActive**, выберите карту, нажмите кнопку **START** и выберите **Удалить**.
  - Выберите **Карты для ориентирования+**, выберите карту, нажмите кнопку **START** и выберите **Удалить**.

## **Темы карты**

Можно изменить тему карты, чтобы отобразить данные, оптимизированные для вашего типа занятия.

Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**, выберите **Карта > Тема карты**.

**Нет:** использует настройки из системных параметров карты без применения дополнительной темы.

**Морская:** настройка отображения данных на карте в судовом режиме.

**Высокая контрастность:** устанавливает карту на отображение данных с более высокой контрастностью для лучшей видимости в сложных условиях.

**Темная:** настройка карты для отображения данных на темном фоне для лучшей видимости в ночное время.

**Популярность:** выделение наиболее популярных дорог или трейлов на карте.

**Горнолыжный курорт:** настройка карты для отображения наиболее актуальных данных по лыжным гонкам.

**Авиация:** настройка отображения данных на карте в режиме авиации.

## **Настройки морских карт**

Карта может отображаться в судовом режиме.

Нажмите и удерживайте кнопку **MENU** и выберите **Карта > Морская**.

**Промеры глубины:** отображение глубины на карте.

**Секторы света:** отображение и настройка отображения секторов маяков на карте.

**Набор символов:** настройка картографических символов, используемых в судовом режиме.

Опция NOAA обеспечивает отображение картографических символов, принятых Национальным управлением океанических и атмосферных исследований. Опция Международная обеспечивает отображение картографических символов, принятых Международной ассоциацией маячных служб.

## **Отображение и скрытие картографических данных**

Если на устройстве установлено несколько карт, можно выбрать картографические данные, которые должны отображаться на карте.

- 1** В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2** Выберите пункт **Карта**.
- 3** Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 4** Выберите настройки карты.
- 5** Выберите **Карта > Настройка карт**.
- 6** Выберите карту для активации переключателя, обеспечивающего отображение или скрытие картографических данных.

# Музыка

**ПРИМЕЧАНИЕ.** доступны три возможности воспроизведения музыки на часах MARQ Captain.

- Сторонний источник музыки
- Личные аудиоматериалы
- Музыка, хранящаяся на смартфоне

На часы MARQ Captain можно загружать музыкальные файлы с компьютера или из сторонних источников. Таким образом, вы можете слушать музыку, даже если рядом нет смартфона. Для прослушивания музыкальных файлов на часах можно подключить наушники Bluetooth.

## Подключение к сторонним источникам

Перед загрузкой музыки и иных аудиофайлов на ваши часы из стороннего источника необходимо подключить источник к вашим часам.

Некоторые варианты сторонних источников музыки уже установлены на ваших часах.

Для получения доступа к дополнительным вариантам можно загрузить приложение Connect IQ на ваш смартфон ([Загрузка функций Connect IQ, стр. 119](#)).

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите **Магазин Connect IQ™**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить сторонний источник музыки.
- 4 На любом экране нажмите и удерживайте кнопку **DOWN**, чтобы открыть средства управления музыкой.
- 5 Выберите источники музыки.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** если вы хотите выбрать другой источник, нажмите и удерживайте **MENU**, выберите Источники музыки и следуйте инструкциям на экране.

## Загрузка аудиоматериалов из стороннего источника

Перед загрузкой аудиоматериалов из стороннего источника необходимо подключиться к сети Wi-Fi ([Подключение к сети Wi-Fi, стр. 117](#)).

- 1 На любом экране нажмите и удерживайте кнопку **DOWN**, чтобы открыть средства управления музыкой.
- 2 Нажмите и удерживайте **MENU**.
- 3 Выберите **Источники музыки**.
- 4 Выберите подключенный источник или выберите **Добавить источник музыки**, чтобы добавить источник музыки из магазина Connect IQ.
- 5 Выберите список воспроизведения или другой элемент для загрузки на часы.
- 6 При необходимости нажмите **BACK**, пока вам не будет предложено выполнить синхронизацию со службой.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** загрузка аудиоматериалов может привести к быстрому разряду батареи. При низком уровне заряда батареи может потребоваться подключение часов к внешнему источнику питания.

## Загрузка личных аудиоматериалов

Перед загрузкой личной музыки на часы на компьютере необходимо установить приложение Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

Вы можете загружать аудиофайлы форматов .mp3 и .m4a на часы MARQ Captain прямо с компьютера. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт [garmin.com/musicfiles](http://garmin.com/musicfiles).

- 1 Подключите часы к компьютеру с помощью кабеля USB из комплекта поставки.
- 2 На компьютере откройте приложение Garmin Express, выберите ваши часы и выберите пункт **Музыка**.

**СОВЕТ.** на компьютерах с ОС Windows® нажмите  и перейдите к папке с вашими аудиофайлами. На компьютерах Apple® приложение Garmin Express использует вашу библиотеку iTunes®.

- 3 В списке **Моя музыка** или **Библиотека iTunes** выберите категорию аудиофайлов, например песни или списки воспроизведения.
- 4 Установите флажки возле аудиофайлов, а затем выберите **Отправка на устройство**.
- 5 При возникновении необходимости удалить аудиофайлы в списке MARQ Captain выберите категорию, установите флажки напротив нужных файлов и выберите **Удалить с устройства**.

## Прослушивание музыки

- 1 На любом экране нажмите и удерживайте кнопку **DOWN**, чтобы открыть средства управления музыкой.
- 2 При необходимости подключите наушники Bluetooth ([Подключение наушников Bluetooth, стр. 113](#)).
- 3 Нажмите и удерживайте **MENU**.
- 4 Выберите **Источники музыки** и выберите требуемый вариант:
  - Для прослушивания музыки, загруженной на часы с компьютера, выберите **Моя музыка** ([Загрузка личных аудиоматериалов, стр. 112](#)).
  - Для управления воспроизведением музыки на смартфоне выберите **Управление телефоном**.
  - Для прослушивания музыки из стороннего источника выберите имя источника и плейлист.
- 5 Нажмите ►.

## Управление воспроизведением музыки

**ПРИМЕЧАНИЕ.** элементы управления воспроизведением музыки могут отличаться в зависимости от выбранного источника музыки.

|  |   |
|--|---|
|  | Выберите, чтобы просмотреть дополнительные элементы управления воспроизведением музыки.   |
|  | Выберите, чтобы найти аудиофайлы и списки воспроизведения для выбранного источника.   |
|  | Нажмите для регулировки громкости звука.  |
|  | Выберите, чтобы приостановить/возобновить воспроизведение текущего аудиофайла.  |
|  | Выберите, чтобы перейти к следующему аудиофайлу в списке воспроизведения.<br>Удерживайте для перемотки вперед текущего аудиофайла.  |
|  | Выберите, чтобы повторно воспроизвести текущий аудиофайл.<br>Дважды нажмите, чтобы вернуться к предыдущему аудиофайлу в списке воспроизведения.<br>Удерживайте для перемотки назад текущего аудиофайла. |
|  | Выберите, чтобы изменить параметры повторного воспроизведения.  |
|  | Выберите, чтобы изменить параметры воспроизведения в случайном порядке.   |

## Подключение наушников Bluetooth

Для прослушивания музыки, загруженной на часы MARQ Captain, необходимо подключить к ним наушники Bluetooth.

- 1 Расположите наушники на расстоянии не более 2 м (6,6 фута) от часов.
- 2 Активируйте на наушниках режим сопряжения.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 4 Выберите **Муз. > Наушники > Добавить новый элемент**.
- 5 Выберите ваши наушники, чтобы завершить процесс сопряжения.

## Изменение режима звука

Можно изменить режим воспроизведения музыки со стерео на моно.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Муз. > Звук**.
- 3 Выберите один из вариантов.

## Возможности подключения

Функции с подключением доступны для часов, если вы выполните сопряжение с совместимым телефоном ([Сопряжение смартфона, стр. 114](#)). Дополнительные функции будут доступны при подключении часов к сети Wi-Fi ([Подключение к сети Wi-Fi, стр. 117](#)).

## Функции с подключением через смартфон

Функции с подключением через смартфон доступны для часов MARQ, если вы выполните сопряжение с помощью приложения Garmin Connect ([Сопряжение смартфона, стр. 114](#)).

- Функции приложения в приложении Garmin Connect, в приложении Connect IQ и др. ([Приложения телефона и компьютера, стр. 117](#))
- Мини-виджеты ([Мини-виджеты, стр. 63](#))
- Функции меню элементов управления ([Управление, стр. 86](#))
- Функции отслеживания и безопасности ([Функции отслеживания и безопасности, стр. 123](#))
- Взаимодействия со смартфоном, например, уведомления ([Включение уведомлений Bluetooth, стр. 114](#))

## Сопряжение смартфона

Для использования подключаемых функций на часах необходимо выполнить их сопряжение непосредственно через приложение Garmin Connect, а не через настройки Bluetooth на смартфоне.

- 1 Во время начальной настройки на часах выберите при появлении запроса на сопряжение со смартфоном.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** если вы ранее пропустили процедуру сопряжения, нажмите и удерживайте кнопку **MENU** и выберите **Возможности подключения > Телефон > Сопряжен. с телефон..**
- 2 Отсканируйте QR-код с помощью смартфона и следуйте инструкциям на экране для завершения процесса сопряжения и настройки.

## Включение уведомлений Bluetooth

Для включения уведомлений необходимо выполнить сопряжение часов с совместимым смартфоном ([Сопряжение смартфона, стр. 114](#)).

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Возможности подключения > Телефон > Умные уведомления > Состояние > Включено.**
- 3 Выберите **Во время занятия или Общее использование.**
- 4 Выберите тип уведомлений.
- 5 Выберите настройки состояния, сигнала и вибрации.
- 6 Нажмите кнопку **BACK**.
- 7 Выберите настройки конфиденциальности и времени ожидания.
- 8 Нажмите кнопку **BACK**.
- 9 Выберите **Подпись** для добавления подписи к ответам на текстовые сообщения.

## Просмотр уведомлений

- 1 Чтобы просмотреть мини-виджет уведомлений, в режиме отображения циферблата нажмите кнопку **UP** или **DOWN**.
- 2 Нажмите кнопку **START**.
- 3 Выберите уведомление.
- 4 Нажмите кнопку **START**, чтобы перейти к дополнительным опциям.
- 5 Нажмите кнопку **BACK**, чтобы вернуться на предыдущий экран.

## Прием входящего телефонного вызова

При приеме телефонного вызова на подключенном смартфоне часы MARQ отображают имя или номер телефоназывающего абонента.

- Чтобы принять вызов, нажмите .

**ПРИМЕЧАНИЕ.** для разговора с вызывающим абонентом необходимо использовать подключенный смартфон.

- Чтобы отклонить вызов, нажмите .
- Чтобы отклонить вызов и незамедлительно отправить ответное текстовое сообщение, нажмите **Ответить** и выберите соответствующее сообщение из списка.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** чтобы отправить ответ в виде текстового сообщения, необходимо подключиться к совместимому смартфону Android™ с помощью технологии Bluetooth.

## Ответ на текстовое сообщение

**ПРИМЕЧАНИЕ.** эта функция доступна только для совместимых смартфонов Android.

При получении уведомления о текстовом сообщении на часы можно отправить быстрый ответ, выбрав подходящий вариант из списка сообщений. Сообщения можно редактировать в приложении Garmin Connect.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** эта функция позволяет отправлять текстовые сообщения с помощью смартфона.

Использование данной функции может привести к расходованию месячного объема интернет-трафика, либо ваш поставщик услуг связи может взимать за это плату в соответствии с вашим тарифным планом. Обратитесь к вашему оператору мобильной связи для получения дополнительной информации о плате и ограничениях, действующих в отношении обмена текстовыми сообщениями.

- Чтобы просмотреть мини-виджет уведомлений, в режиме отображения циферблата нажмите кнопку **UP** или **DOWN**.
- Нажмите кнопку **START** и выберите уведомление о текстовом сообщении.
- Нажмите кнопку **START**.
- Выберите **Ответить**.
- Выберите сообщение из списка.

Телефон отправит выбранное сообщение как текстовое SMS-сообщение.

## Управление уведомлениями

Уведомлениями, отображающимися на часах MARQ Captain, можно управлять с помощью совместимого смартфона.

Выберите один из следующих вариантов:

- Если вы используете часы iPhone®, перейдите к настройкам уведомлений iOS® для выбора уведомлений, которые следует отображать на часах.
- Если вы используете смартфон с Android, в приложении Garmin Connect выберите **••• > Настройки > Уведомления**.

## Отключение подключения телефона на базе технологии Bluetooth

Подключение к телефону по Bluetooth можно отключить в меню элементов управления.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** вы можете добавлять функции в меню элементов управления ([Настройка меню элементов управления, стр. 89](#)).

- Нажмите и удерживайте **LIGHT** для просмотра меню элементов управления.
- Выберите , чтобы отключить подключение телефона по Bluetooth на часах MARQ.

Для отключения технологии Bluetooth на телефоне см. руководство пользователя телефона.

## **Включение и выключение оповещений о подключении телефона**

На часах MARQ Captain можно настроить оповещение о подключении и отключении сопряженного телефона на базе технологии связи Bluetooth.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** по умолчанию оповещения о подключении телефона выключены.

**1** Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.

**2** Выберите **Возможности подключения > Телефон > Оповещения**.

## **Голосовые подсказки во время занятия**

Вы можете активировать мотивирующие оповещения на часах MARQ Captain, которые будут воспроизводиться во время бега или иных занятий. Голосовые подсказки при возможности будут воспроизводиться через наушники Bluetooth. В иных случаях голосовые подсказки будут воспроизводиться через смартфон, сопряженный посредством приложения Garmin Connect. На время подсказки громкость воспроизведения музыки на смартфоне или часах будет уменьшена.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** для некоторых занятий эта функция недоступна.

**1** Нажмите и удерживайте **MENU**.

**2** Выберите **Голосовые подсказки**.

**3** Выберите один из следующих вариантов:

- Чтобы активировать оповещения о каждом пройденном круге, выберите **Оповещение о круге**.
- Чтобы настроить подсказки о темпе и скорости, выберите **Оповещение о темпе/скорости**.
- Чтобы настроить подсказки о ЧСС, выберите **Оповещение о частоте пульса**.
- Чтобы настроить подсказки о данных мощности, выберите **Оповещение о мощности**.
- Чтобы активировать подсказки при включении и отключении таймера занятия, включая функцию Auto Pause, выберите **Оповещения таймера**.
- Чтобы включить воспроизведение оповещений о тренировках в виде голосовых подсказок, выберите **Оповещения о тренировках**.
- Чтобы включить воспроизведение оповещений о занятиях в виде голосовых подсказок, выберите **Оповещения о занятиях** (*Оповещения о занятиях, стр. 45*).
- Чтобы включить воспроизведение звука непосредственно перед звуковым сигналом или подсказкой, выберите **Звуковые сигналы**.
- Чтобы изменить язык или диалект для голосовых подсказок, выберите **Язык**.
- Чтобы изменить голос подсказок на мужской или женский, выберите **Голос**.

## **Функции с подключением через Wi-Fi**

**Загрузка занятий в учетную запись Garmin Connect:** позволяет автоматически отправлять данные по вашим занятиям в учетную запись Garmin Connect после завершения их записи.

**Аудиоматериалы:** позволяет синхронизировать аудиоматериалы сторонних поставщиков.

**Обновления полей для гольфа:** позволяет скачивать и устанавливать обновления полей для гольфа.

**Загрузки карт:** позволяет скачивать и устанавливать карты.

**Обновления ПО:** вы можете загрузить и обновить актуальные обновления программного обеспечения.

**Тренировки и планы тренировок:** вы можете выполнять поиск и выбирать тренировки и планы тренировок на веб-сайте Garmin Connect. В следующий раз при наличии подключения к сети Wi-Fi файлы будут переданы на часы.

## Подключение к сети Wi-Fi

Перед подключением к сети Wi-Fi необходимо подключить часы к приложению Garmin Connect на смартфоне или к приложению Garmin Express на компьютере.

1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.

2 Выберите **Возможности подключения > Wi-Fi > Мои сети > Добавить сеть**.

На экране часов отобразится список доступных сетей Wi-Fi.

3 Выберите сеть.

4 При необходимости введите пароль для сети.

Часы подключаются к сети, а сеть добавляется в список сохраненных сетей. Часы подключаются к этой сети автоматически, когда оказываются в пределах зоны действия.

## Приложения телефона и компьютера

Часы можно подключить к множеству приложений Garmin для телефона и компьютера с помощью одной учетной записи Garmin.

### Garmin Connect

В приложении Garmin Connect можно установить контакт с друзьями. Приложение Garmin Connect предоставляет инструменты для отслеживания, анализа, публикации ваших данных и поддержки других пользователей. Регистрируйте события вашей насыщенной жизни, включая пробежки, прогулки, заезды, заплывы, пешие походы, занятия триатлоном и многое другое. Чтобы зарегистрировать бесплатную учетную запись, можно скачать приложение из магазина приложений на смартфон ([garmin.com/connectapp](http://garmin.com/connectapp)) или посетить веб-сайт [connect.garmin.com](http://connect.garmin.com).

**Сохраняйте занятия:** по завершении и сохранении занятия на часах можно загрузить его в учетную запись Garmin Connect и хранить в течение необходимого времени.

**Анализируйте данные:** можно просматривать подробную информацию о занятии, включая время, расстояние, высоту, частоту пульса, количество сожженных калорий, частоту шагов или вращения педалей, динамические характеристики бега, вид карты сверху, графики темпа и скорости, а также настраиваемые отчеты.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** для получения некоторых данных требуется дополнительный аксессуар, например пульсометр.



**Планирование тренировки:** можно выбрать спортивную цель и загрузить один из тренировочных планов на каждый день.

**Отслеживайте свои достижения:** можно отслеживать количество пройденных шагов за день, устроить соревнование с друзьями и контролировать достижение поставленных целей.

**Делитесь своими спортивными достижениями с другими пользователями:** можно устанавливать контакты с друзьями для отслеживания занятий друга или передачи ссылок на свои занятия.

**Управляйте настройками:** в учетной записи Garmin Connect можно настроить часы и определить пользовательские настройки.

## Использование приложения Garmin Connect

После выполнения сопряжения часов с телефоном ([Сопряжение смартфона, стр. 114](#)) вы сможете использовать приложение Garmin Connect для загрузки всех данных о ваших занятиях в вашу учетную запись Garmin Connect.

- 1 Убедитесь, что на телефоне запущено приложение Garmin Connect.
- 2 Поместите часы в пределах 10 м (33 футов) от телефона.

Часы автоматически выполняют синхронизацию данных с приложением Garmin Connect и вашей учетной записью Garmin Connect.

## Обновление программного обеспечения с помощью приложения Garmin Connect

Для обновления программного обеспечения на часах с помощью приложения Garmin Connect требуется учетная запись Garmin Connect, а часы должны быть сопряжены с совместимым смартфоном ([Сопряжение смартфона, стр. 114](#)).

Выполните синхронизацию часов с приложением Garmin Connect ([Использование приложения Garmin Connect, стр. 118](#)).

Когда обновление программного обеспечения станет доступным, приложение Garmin Connect автоматически отправит его на устройство.

## Использование Garmin Connect на компьютере

Приложение Garmin Express позволяет подключать ваши часы к вашей учетной записи Garmin Connect с помощью компьютера. Приложение Garmin Express можно использовать для загрузки данных о занятиях в вашу учетную запись Garmin Connect и отправки данных, например тренировок или планов тренировок, с веб-сайта Garmin Connect на ваши часы. Вы можете скачать музыку на ваши часы ([Загрузка личных аудиоматериалов, стр. 112](#)). Вы также можете устанавливать обновления программного обеспечения и управлять приложениями Connect IQ.

- 1 Подключите часы к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 Перейдите на веб-страницу [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Загрузите и установите приложение Garmin Express.
- 4 Откройте приложение Garmin Express и выберите **Добавить устройство**.
- 5 Следуйте инструкциям на экране.

## Обновление программного обеспечения с помощью Garmin Express

Для обновления программного обеспечения на устройстве требуется учетная запись Garmin Connect, а также должно быть загружено приложение Garmin Express.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- Когда появится обновление программного обеспечения, приложение Garmin Express отправит его на устройство.
- 2 Следуйте инструкциям на экране.
- 3 Не отсоединяйте устройство от компьютера во время обновления.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** если вы уже настроили подключение Wi-Fi на устройстве, Garmin Connect может автоматически загружать доступные обновления программного обеспечения на устройство при подключении по Wi-Fi.

## Синхронизация данных с помощью Garmin Connect вручную

**ПРИМЕЧАНИЕ.** вы можете добавлять функции в меню элементов управления ([Настройка меню элементов управления, стр. 89](#)).

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **LIGHT** для просмотра меню элементов управления.
- 2 Выберите **Синхронизация**.

## **Контент Connect IQ**

Вы можете добавить в часы Connect IQ приложения, поля данных, мини-виджеты, источники музыки и циферблаты, используя магазин Connect IQ на часах или смартфоне ([garmin.com/connectiqapp](http://garmin.com/connectiqapp)).

**Циферблаты:** настройка внешнего вида часов.

**Приложения для устройства:** добавление интерактивных функций в часы, таких как мини-виджеты, новые типы занятий на открытом воздухе и занятий фитнесом.

**Поля данных:** скачивайте новые поля данных, обеспечивающие новое представление данных датчиков, занятий и архива. Поля данных Connect IQ можно добавлять для встроенных функций и страниц.

**Музыка:** добавьте источники музыки в часы.

### **Загрузка функций Connect IQ**

Для загрузки функций из приложения Connect IQ необходимо выполнить сопряжение часов MARQ Captain с телефоном ([Сопряжение смартфона, стр. 114](#)).

- 1 Установите на телефон приложение Connect IQ через магазин приложений, после чего откройте его.
- 2 При необходимости выберите свои часы.
- 3 Выберите функцию Connect IQ.
- 4 Следуйте инструкциям на экране.

### **Загрузка функций Connect IQ с помощью компьютера**

- 1 Подключите часы к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 Перейдите на веб-сайт [apps.garmin.com](http://apps.garmin.com) и выполните вход в систему.
- 3 Выберите функцию Connect IQ и загрузите ее.
- 4 Следуйте инструкциям на экране.

## **Garmin Explore™**

Сайт и приложение Garmin Explore позволяют вам создавать дистанции, маршрутные точки, коллекции, планировать поездки и использовать облачное хранилище. Они позволяют планировать все детали как онлайн, так и в автономном режиме, а также публиковать и синхронизировать данные с совместимым устройством Garmin. Вы можете использовать приложение для скачивания карт для доступа к ним в автономном режиме и навигации без использования сети сотовой связи.

Приложение Garmin Explore можно скачать из магазина приложений на смартфоне ([garmin.com/exploreapp](http://garmin.com/exploreapp)) или на сайте [explore.garmin.com](http://explore.garmin.com).

## **Приложение Garmin Golf**

С помощью приложения Garmin Golf можно загружать счетные карточки с устройства MARQ Captain для просмотра подробной статистики и анализа ударов. Приложение Garmin Golf позволяет гольфистам соревноваться друг с другом на разных полях для гольфа. Более чем на 43 000 полей есть таблицы лидеров, и каждый может к ним присоединиться. Вы можете организовать соревнование и пригласить в него игроков. Благодаря программе Garmin Golf вы можете просмотреть данные об изолиниях грина на смартфоне или устройстве MARQ Captain.

Приложение Garmin Golf синхронизирует данные с вашей учетной записью Garmin Connect. Приложение Garmin Golf можно скачать из магазина приложений на телефоне ([garmin.com/golfapp](http://garmin.com/golfapp)).

## **Профиль пользоват.**

Вы можете обновить профиль пользователя на часах или в приложении Garmin Connect.

## Настройка профиля пользователя

Вы можете изменить пол, дату рождения, рост, вес, запястье, зону частоты пульса, зону мощности и настройки критической скорости плавания (КСП). Часы используют эту информацию для вычисления точных данных о тренировках.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Профиль пользоват..**
- 3 Выберите один из вариантов.

## Настройки пола

При первой настройке часов необходимо выбрать пол. Большинство алгоритмов для фитнеса и тренировок основаны на двух полах. Для получения наиболее точных результатов Garmin рекомендует указывать ваш пол при рождении. После первоначальной настройки можно изменить параметры профиля в учетной записи Garmin Connect.

**Профиль и конфиденциальность:** позволяет настроить данные в открытом профиле.

**Настройки пользователя:** выбор пола. При выборе Не указано алгоритмы, для которых требуется двоичный ввод, будут использовать пол, указанный при первоначальной настройке часов.

## Просмотр фитнес-возраста

Фитнес-в возраст позволяет сравнить свою физическую форму с физической формой людей одного с вами пола. Ваши часы используют такую информацию, как ваш возраст, индекс массы тела (ИМТ), данные о частоте пульса в состоянии покоя и историю занятий, чтобы сообщить ваш фитнес-в возраст. Если у вас есть весы Garmin Index™, ваши часы используют показатель процента жира в организме вместо ИМТ, чтобы определить ваш фитнес-в возраст. Физические упражнения и изменения образа жизни могут оказать эффект на ваш фитнес-в возраст.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** для получения наиболее точного фитнес-в возраста завершите настройку профиля пользователя ([Настройка профиля пользователя, стр. 120](#)).

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Профиль пользоват. > Фитнес-в возраст**.

## Информация о зонах частоты пульса

Многие спортсмены используют зоны частоты пульса для оценки состояния и укрепления сердечно-сосудистой системы, а также для повышения общего уровня подготовки. Зона частоты пульса – диапазон частоты пульса за минутный отрезок времени. Зоны частоты пульса пронумерованы от 1 до 5 по нарастанию интенсивности. Обычно зоны частоты пульса рассчитываются на основе процентного значения максимальной частоты пульса.

## Спортивные цели

Знание зон частоты пульса помогает оценить и улучшить общую подготовку с помощью следующих принципов.

- Частота пульса – надежный показатель интенсивности тренировки.
- Тренировка в определенных зонах частоты пульса позволяет улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Зная максимальную частоту пульса, вы можете использовать таблицу ([Оценка нагрузки в зонах частоты пульса, стр. 122](#)) для определения оптимальной зоны частоты пульса и достижения поставленных спортивных целей.

Если максимальная частота пульса вам неизвестна, вы можете воспользоваться соответствующим калькулятором в сети Интернет. В некоторых тренажерных залах и фитнес-центрах можно пройти тест и определить максимальную частоту пульса. Максимальный пульс по умолчанию равен 220 ударам в минуту минус возраст.

## Настройка зон ЧСС

Часы используют информацию профиля пользователя из первоначальной настройки для определения зон ЧСС по умолчанию. Вы можете установить отдельные зоны ЧСС для спортивных профилей, например для бега, велоспорта и плавания. Для получения более точных данных о калориях во время занятия установите свое максимальное значение ЧСС. Также можно вручную установить каждую зону ЧСС и ввести ЧСС в состоянии покоя. Зоны можно скорректировать вручную на часах или с помощью своей учетной записи Garmin Connect.

1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.

2 Выберите **Профиль пользов.** > **Частота пульса и зоны мощности** > **Частота пульса**.

3 Выберите **Максимальная частота пульса** и введите максимальную ЧСС.

Можно воспользоваться функцией Автоматическое определение для автоматической регистрации максимальной ЧСС во время занятия ([Автоматическое определение показателей тренировки, стр. 123](#)).

4 Выберите **ЧП при пороговом значении лактата** и укажите значение ЧСС, соответствующее пороговому значению лактата.

Вы можете выполнить пошаговую проверку для определения порогового значения лактата ([Пороговое значение лактата, стр. 75](#)). Можно воспользоваться функцией Автоматическое определение для автоматической регистрации порогового уровня лактата во время занятия ([Автоматическое определение показателей тренировки, стр. 123](#)).

5 Выберите **ЧП на отдыхе** > **Задать польз. настр.** и укажите ЧСС в состоянии покоя.

Вы можете использовать средние значения ЧСС, измеренные часами, или указать точные значения сердечных сокращений в состоянии покоя.

6 Выберите **Зоны** > **Расчет по**.

7 Выберите один из следующих вариантов:

- Выберите **ЧП %максимум** для просмотра и изменения зон на основе процентного значения максимальной ЧСС.
- Выберите **%РЧП** для просмотра и изменения зон на основе процентного значения резерва ЧСС (максимальная ЧСС минус ЧСС в состоянии покоя).
- Выберите **%ЧП при порог. зн. лакт.** для просмотра и изменения зон на основе процентного значения ЧСС при пороговом значении лактата.

8 Выберите зону и укажите значение для каждой зоны.

9 Выберите **ЧП по в. спорта** и выберите спортивный профиль, чтобы добавить отдельные зоны ЧСС (дополнительно).

10 Повторите шаги, чтобы добавить отдельные зоны ЧСС для занятий спортом (дополнительно).

## Установка зон частоты пульса с помощью часов

Настройки по умолчанию позволяют часам определять максимальную частоту пульса и устанавливать зоны частоты пульса на основе процентного значения максимальной частоты пульса.

- Проверьте правильность настроек вашего профиля пользователя ([Настройка профиля пользователя, стр. 120](#)).
- Регулярно выполняйте пробежки с совместимым наручным или нагрудным пульсометром.
- Попробуйте несколько планов кардиотренировок, доступных в вашей учетной записи Garmin Connect.
- Просмотрите тенденции изменения частоты пульса и время в зонах в вашей учетной записи Garmin Connect.

## Оценка нагрузки в зонах частоты пульса

| Зона | Максимальная частота пульса в процентах | Нагрузка  | Преимущества   |
|------|---|---|--|
| 1    | 50–60 %                                 | Расслабленный низкий темп, ритмичное дыхание  | Аэробная тренировка начального уровня, борьба со стрессом                          |
| 2    | 60–70 %                                 | Комфортный темп, чуть более глубокое дыхание, можно разговаривать                         | Общая тренировка сердечно-сосудистой системы, хороший темп восстановления          |
| 3    | 70–80 %                                 | Средний темп, разговаривать становится труднее  | Повышение аэробной способности, оптимальная тренировка сердечно-сосудистой системы |
| 4    | 80–90 %                                 | Быстрый, слегка некомфортный темп, затрудненное дыхание                                   | Повышение аэробной способности и порога, улучшение показателей скорости            |
| 5    | 90–100 %                                | Максимальный темп, приемлемый только для коротких промежутков времени, стесненное дыхание | Повышение аэробной и мышечной выносливости, тренировка силы                        |

## Настройка зон мощности

Для зон мощности используются значения по умолчанию, установленные в зависимости от пола, веса и средних возможностей. Они могут не соответствовать вашим возможностям. Если вы знаете свое значение функциональной пороговой мощности (ФПМ) или значение пороговой мощности (ПМ), вы можете ввести его и позволить программному обеспечению рассчитывать зоны мощности для вас автоматически. Зоны можно скорректировать вручную на часах или с помощью своей учетной записи Garmin Connect.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Профиль пользоват.** > **Частота пульса и зоны мощности** > **Мощность**.
- 3 Выберите занятие.
- 4 Выберите **Расчет по**.
- 5 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Ватты** для просмотра и изменения зон в ваттах.
  - Выберите **% ФПМ** или **% ПМ** для просмотра и изменения зон на основе процентного значения пороговой мощности.
- 6 Выберите **ФПМ** или **Пороговая мощность** и введите значение.  
Можно воспользоваться функцией Автоматическое определение для автоматической регистрации пороговой мощности во время занятия ([Автоматическое определение показателей тренировки, стр. 123](#)).
- 7 Выберите зону и укажите значение для каждой зоны.
- 8 При необходимости выберите **Минимум** и введите минимальное значение мощности.

## Автоматическое определение показателей тренировки

Функция Автоматическое определение включается по умолчанию. Часы поддерживают автоматическое определение максимальной частоты пульса и порогового уровня лактата во время занятия. При подключении к совместимому датчику мощности часы могут автоматически определять функциональную пороговую мощность (ФПМ) во время занятия.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Профиль пользователя > Частота пульса и зоны мощности > Автоматическое определение**.
- 3 Выберите один из вариантов.

## Функции отслеживания и безопасности

### ВНИМАНИЕ

Функции отслеживания и безопасности – это вспомогательные функции, которые не следует использовать в качестве основного средства для получения экстренной помощи. Приложение Garmin Connect не обеспечивает оповещение экстренных служб от вашего лица.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Для использования функций безопасности и отслеживания необходимо подключить часы MARQ Captain к приложению Garmin Connect с помощью технологии Bluetooth. На сопряженном смартфоне должен быть активен тарифный план, и он должен находиться в зоне покрытия сети, где доступна передача данных. Контакты для связи в чрезвычайных ситуациях можно указать в учетной записи Garmin Connect.

Для получения дополнительной информации о функциях отслеживания и безопасности перейдите по ссылке: [garmin.com/safety](http://garmin.com/safety).

**Помощь:** позволяет отправить сообщение с указанием вашего имени, ссылки LiveTrack и местоположения по GPS (если доступно) вашим контактам для связи в чрезвычайных ситуациях.

**Регистрация происшествий:** когда часы MARQ Captain обнаруживают происшествие во время определенного занятия на свежем воздухе, они отправляют автоматическое сообщение, ссылку LiveTrack и местоположение по GPS (если доступно) вашим контактам для связи в чрезвычайных ситуациях.

**LiveTrack:** позволяет друзьям и близким следить за вашими пробежками и тренировками в режиме реального времени. Отслеживающих пользователей можно пригласить по электронной почте или через социальные сети, и они смогут просматривать ваши достижения в режиме реального времени на веб-странице.

**Live Event Sharing:** позволяет отправлять сообщения друзьям и близким во время занятия, предоставляя обновления в реальном времени.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** эта функция доступна, только если устройство подключено к совместимому смартфону с помощью технологии Android.

**GroupTrack:** позволяет отслеживать подключенных пользователей с помощью LiveTrack прямо на экране в режиме реального времени.

## Добавление контактов для связи в чрезвычайных ситуациях

Номера телефонов контактов для связи в чрезвычайных ситуациях используются функциями отслеживания и безопасности.

- 1 В приложении Garmin Connect выберите •••.
- 2 Выберите **Отслеживание и безопасность > Функции безопасности > Контакты для связи в чрезвычайных ситуациях > Добавить контакты для связи в чрезвычайных ситуациях.**
- 3 Следуйте инструкциям на экране.

Ваши контакты для связи в чрезвычайных ситуациях получают уведомление, если вы их добавляете в качестве контактов для связи в чрезвычайных ситуациях, и они могут принять или отклонить ваш запрос. Если контакт отклоняет ваш запрос, вам необходимо выбрать другой контакт в качестве контакта для связи в чрезвычайных ситуациях.

## Добавление контактов

В приложении Garmin Connect можно добавить до 50 контактов. Адреса электронной почты контактов можно использовать с функцией LiveTrack. Три контакта из этого списка можно использовать в качестве контактов для связи в чрезвычайных ситуациях ([Добавление контактов для связи в чрезвычайных ситуациях, стр. 124](#)).

- 1 В приложении Garmin Connect выберите •••.
- 2 Выберите **Контакты.**
- 3 Следуйте инструкциям на экране.

После добавления контактов необходимо синхронизировать данные, чтобы применить изменения на устройстве MARQ Captain ([Использование приложения Garmin Connect, стр. 118](#)).

## Включение и выключение регистрации происшествий

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Регистрация происшествий – это вспомогательная функция, доступная только для определенных занятий на открытом воздухе. Регистрацию происшествий не следует использовать в качестве основного средства получения экстренной помощи. Приложение Garmin Connect не обеспечивает оповещение экстренных служб от вашего лица.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Перед включением функции регистрации происшествий на часах необходимо настроить контакты для связи в чрезвычайной ситуации в приложении Garmin Connect ([Добавление контактов для связи в чрезвычайных ситуациях, стр. 124](#)). На сопряженном смартфоне должен быть активен тарифный план, и он должен находиться в зоне покрытия сети, где доступна передача данных. Ваши контакты для связи в чрезвычайных ситуациях должны иметь возможность получать электронную почту или текстовые сообщения (могут применяться стандартные тарифы за обмен текстовыми сообщениями).

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку MENU.
- 2 Выберите **Отслеживание и безопасность > Регистрация происшествий.**
- 3 Выберите занятие с использованием GPS.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** функция регистрации происшествий доступна только для определенных занятий на открытом воздухе.

Если в момент регистрации происшествия к часам MARQ Captain был подключен смартфон, приложение Garmin Connect сможет отправить автоматическое текстовое сообщение и сообщение электронной почты с указанием вашего имени и местоположения по GPS (если доступно) вашим контактам для связи в чрезвычайных ситуациях. На устройстве и подключенном смартфоне появится уведомление о том, что по истечении 15 секунд ваши контакты будут проинформированы о происшествии. Если помочь не требуется, автоматическую отправку сообщения можно отменить.

## Запрос о помощи

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Помощь — это вспомогательная функция, которую не следует использовать в качестве основного средства для получения экстренной помощи. Приложение Garmin Connect не обеспечивает оповещение экстренных служб от вашего лица.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Для получения возможности отправки запросов о помощи необходимо настроить контакты для связи в чрезвычайных ситуациях в приложении Garmin Connect ([Добавление контактов для связи в чрезвычайных ситуациях, стр. 124](#)). На сопряженном смартфоне должен быть активен тарифный план, и он должен находиться в зоне покрытия сети, где доступна передача данных. Ваши контакты для связи в чрезвычайных ситуациях должны иметь возможность получать электронную почту или текстовые сообщения (могут применяться стандартные тарифы за обмен текстовыми сообщениями).

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **LIGHT**.
- 2 После того как устройство подаст три вибросигнала, отпустите кнопку, чтобы активировать функцию отправки запроса о помощи.

Появится экран с таймером обратного отсчета.

**СОВЕТ.** отправку сообщения можно отменить до завершения обратного отсчета времени. Для этого выберите **Отмена**.

## Начало сеанса GroupTrack

### УВЕДОМЛЕНИЕ

На сопряженном смартфоне должен быть активен тарифный план, и он должен находиться в зоне покрытия сети, где доступна передача данных.

Перед запуском сеанса GroupTrack необходимо выполнить сопряжение часов с совместимым смартфоном ([Сопряжение смартфона, стр. 114](#)).

Эти инструкции предназначены для запуска сеанса GroupTrack на часах MARQ Captain. При возможности подключения других совместимых устройств они отобразятся на карте. Другие устройства могут не поддерживать отображение водителей GroupTrack на карте.

- 1 На часах MARQ Captain, удерживая кнопку  **MENU**, выберите **Отслеживание и безопасность > GroupTrack > На карте**, чтобы включить просмотр подписчиков на экране карты.
- 2 В приложении Garmin Connect выберите **••• > Отслеживание и безопасность > LiveTrack > ⋮ > Настройки > GroupTrack**.
- 3 Выберите **Все подписчики** или **Только по приглашению** и выберите своих подписчиков.
- 4 Выберите **Запустить LiveTrack**.
- 5 Запустите режим занятия на свежем воздухе на часах.
- 6 Прокрутите карту, чтобы просмотреть всех подписанных пользователей.

**СОВЕТ.** на карте нажмите и удерживайте кнопку  **MENU**, выберите **Устройства поблизости**, чтобы просмотреть расстояние, направление и темп или скорость для других подписчиков в рамках сеанса GroupTrack.

## **Рекомендации для сеансов GroupTrack**

Функция GroupTrack позволяет следить за другими подписчиками вашей группы с помощью LiveTrack непосредственно на экране. Все участники группы должны быть подписчиками в вашей учетной записи Garmin Connect.

- Начните занятие на открытом воздухе, используя GPS.
- Выполните сопряжение устройства MARQ Captain со смартфоном с помощью технологии Bluetooth.
- В приложении Garmin Connect выберите **••• > Подписчики** для обновления списка подписчиков для сеанса GroupTrack.
- Убедитесь, что все подписчики выполнили сопряжение со смартфонами и запустили сеанс LiveTrack в приложении Garmin Connect.
- Убедитесь, что все подписчики находятся в зоне действия (40 км или 25 миль).
- Во время сеанса GroupTrack откройте карту, чтобы просмотреть информацию о подписанных пользователях ([Добавление карты для занятия, стр. 41](#)).

## **Настройки GroupTrack**

Удерживая кнопку MENU, выберите **Отслеживание и безопасность > GroupTrack**.

**На карте:** позволяет просматривать подписанных пользователей на экране карты во время сеанса GroupTrack.

**Типы занятий:** позволяет выбирать, какие типы занятий отображаются на экране карты во время сеанса GroupTrack.

## **Настройка отображения данных о здоровье и самочувствии**

Нажмите и удерживайте кнопку MENU, затем выберите **Здоровье и благополучие**.

**Частота пульса:** настройка параметров наручного пульсометра ([Настройки наручного пульсометра, стр. 93](#)).

**Режим пульсоксиметра:** выбор режима пульсоксиметра ([Настройка режима пульсоксиметра, стр. 95](#)).

**Ежедневная сводка:** включение ежедневной сводки Body Battery, которая отображается за несколько часов до начала времени сна. В ежедневной сводке содержится информация о том, какое влияние ежедневные занятия и стресс оказали на уровень заряда Body Battery ([Body Battery, стр. 68](#)).

**Оповещения о стрессе:** оповещают вас, когда периоды стресса расходуют ваш заряд Body Battery.

**Оповещения об отдыхе:** оповещают вас, когда прошел период отдыха и как он повлиял на заряд Body Battery.

**Оповещение о движении:** включение или отключение функции Оповещение о движении ([Напоминание о движении, стр. 127](#)).

**Опов. о цели:** позволяет включать и выключать оповещения по достижению цели или выключать оповещения только на время проведения занятий. Оповещения о достижении цели появляются при достижении цели по количеству пройденных шагов, этажей и времени интенсивной активности за неделю.

**Move IQ:** позволяет включать и выключать оповещения о событиях Move IQ®. При совпадении движений с известными моделями упражнений функция Move IQ автоматически определяет событие и отображает его в хронике. События Move IQ отображают тип и продолжительность занятия, но они не отображаются в списке занятий или в ленте новостей. Для получения более подробной и точной информации можно воспользоваться функцией регистрации хронометрируемых занятий на устройстве.

## **Автоподбор цели**

Ваше устройство автоматически рассчитывает, сколько шагов вам нужно пройти за день, основываясь на имеющихся показателях активности. По мере движения в течение дня устройство отображает ваш прогресс выполнения цели на день.

Вместо автоматического расчета цели вы можете задать свою цель в учетной записи Garmin Connect.

## **Напоминание о движении**

Длительное сидение может привести к нежелательному замедлению обмена веществ. Напоминание о движении поможет вам чаще двигаться. После часа бездействия на экране появляется напоминание Вперед! и отображается полоса движения. Через каждые 15 минут бездействия на экране появляются дополнительные сегменты шкалы. Также устройство воспроизводит сигнал или вибрирует, если звуковые сигналы включены ([Настройки системы, стр. 136](#)).

Чтобы сбросить напоминание, пройдитесь хотя бы пару минут.

## **Время интенсивной активности**

Согласно рекомендациям таких организаций, как Всемирная организация здравоохранения, для укрепления здоровья продолжительность умеренной активности, например быстрой ходьбы, должна составлять не менее 150 минут в неделю, а продолжительность интенсивной активности, например бега, – 75 минут в неделю.

Часы контролируют интенсивность активности и отслеживает время, затраченное на умеренную и интенсивную активность (для определения интенсивности активности требуются данные о частоте пульса). Часы суммируют время умеренной и интенсивной активности. При этом время интенсивной активности удваивается.

## **Подсчет времени интенсивной активности**

Подсчет времени интенсивной активности на часах MARQ Captain производится путем сравнения данных о частоте пульса с данными о средней частоте пульса в состоянии покоя. Если функция отслеживания частоты пульса выключена, на часах выполняется расчет времени умеренной активности путем анализа количества шагов в минуту.

- Чтобы обеспечить максимальную точность расчета времени интенсивной активности, следует запустить регистрацию хронометрируемого занятия.
- Для получения наиболее точных данных о частоте пульса в состоянии покоя часы следует носить круглосуточно.

## **Мониторинг сна**

Во время сна часы автоматически отслеживают ваш сон и обеспечивают мониторинг движений. Вы можете установить обычное время сна в приложении Garmin Connect или в настройках часов ([Настройка режима сна, стр. 138](#)). Статистические данные по сну включают в себя общее время сна, фазы сна, информацию о движении во сне и показатели сна. В меню рекомендаций по сну представлены рекомендации по сну на основании истории сна и активности, состояния ВСР и данных о дневном сне ([Мини-виджеты, стр. 63](#)). Данные о дневном сне добавляются к статистике сна, а также могут влиять на восстановление. Подробные статистические данные о сне можно просмотреть в учетной записи Garmin Connect.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Режим «Не беспокоить» можно использовать для выключения уведомлений и оповещений, за исключением сигналов будильника ([Управление, стр. 86](#)).

## **Использование функции автоматического отслеживания сна**

- Наденьте часы перед сном.
- Данные по отслеживанию сна можно загрузить на веб-сайт Garmin Connect ([Использование приложения Garmin Connect, стр. 118](#)).

Статистические данные о сне можно просмотреть в учетной записи Garmin Connect.

Информацию о сне за предыдущую ночь можно просмотреть на часах MARQ Captain ([Мини-виджеты, стр. 63](#)).

# Навигация

## Просмотр и редактирование сохраненных местоположений

**СОВЕТ.** местоположение можно сохранить из меню элементов управления ([Управление, стр. 86](#)).

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите **Навигация > Сохраненные местоположения**.
- 3 Выберите сохраненное местоположение.
- 4 Выберите параметр для просмотра или редактирования сведений о местоположении.

## Сохранение местоположения по двойной сетке

Вы можете сохранить текущее местоположение, используя координаты по двойной сетке, чтобы вернуться в то же место позже.

- 1 Настройте кнопку или комбинацию кнопок для функции **Двойные координаты** ([Настройка горячих клавиш, стр. 138](#)).
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку или комбинацию кнопок, которую вы настроили для сохранения местоположения по двойной сетке.
- 3 Подождите, пока часы найдут спутники.
- 4 Нажмите кнопку **START**, чтобы сохранить местоположение.
- 5 При необходимости нажмите кнопку **DOWN**, чтобы изменить сведения о местоположении.

## Установка ориентира для навигации

Можно задать ориентир для навигации для указания курса и расстояния до местоположения или пеленга.

- 1 Выберите один из следующих вариантов:
  - Нажмите и удерживайте кнопку **LIGHT**.  
**СОВЕТ.** ориентир для навигации можно установить во время записи занятия.
  - В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите **Оп. для навиг..**
- 3 Подождите, пока часы найдут спутники.
- 4 Нажмите кнопку **START** и выберите **Добавить точку**.
- 5 Выберите местоположение или пеленг для использования в качестве ориентира для навигации. Появится стрелка компаса и расстояние до пункта назначения.
- 6 Наведите верхнюю часть часов в сторону вашего курса.  
При отклонении от курса компас отображает направление от курса и градус отклонения.
- 7 При необходимости нажмите кнопку **START** и выберите **Изменить место**, чтобы установить другой ориентир для навигации.

## **Навигация к пункту назначения**

Устройство можно использовать для навигации к пункту назначения или следования по дистанции.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите занятие.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 4 Выберите **Навигация**.
- 5 Выберите категорию.
- 6 Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать пункт назначения.
- 7 Выберите пункт **Идти к**.  
Отображается информация о навигации.
- 8 Нажмите **START**, чтобы начать навигацию.

## **Навигация к объекту**

Если в картографических данных, установленных на ваших часах, содержатся объекты, можно выполнить навигацию к этим объектам.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите занятие.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 4 Выберите **Навигация > Объекты**, затем выберите категорию.  
Отображается список объектов, находящихся рядом с текущей позицией.
- 5 При необходимости выберите один из вариантов ниже:
  - Чтобы выполнить поиск объектов, расположенных рядом с другим местоположением, выберите **Искать рядом с** и выберите местоположение.
  - Для поиска объекта по имени, выберите **Поиск по имени** и введите имя.
  - Для поиска ближайших объектов выберите **Вокруг меня** (*Навигация при помощи функции «Вокруг меня», стр. 108*).
- 6 Выберите объект в результатах поиска.
- 7 Выберите **Старт**.  
Отображается информация о навигации.
- 8 Нажмите кнопку **START**, чтобы начать навигацию.

## Навигация к начальной точке сохраненного занятия

Вы можете провести обратную навигацию к начальной точке сохраненного занятия по прямой линии или по уже пройденному пути. Эта функция доступна только для занятий с использованием GPS.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите занятие.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 4 Выберите **Навигация > Занятия**.
- 5 Выберите занятие.
- 6 Выберите **Назад к началу**, а затем выберите требуемый вариант.
  - Чтобы вернуться к начальной точке занятия по уже пройденному пути, выберите **TracBack**.
  - При отсутствии поддерживаемой карты или при использовании функции прокладывания прямого маршрута выберите **Маршрут**, чтобы вернуться к начальной точке занятия по прямой линии.
  - Если вы не используете функцию прокладывания прямого маршрута, выберите **Маршрут**, чтобы вернуться к начальной точке занятия при помощи пошаговых инструкций.

Пошаговые инструкции помогут вернуться к начальной точке последнего сохраненного занятия, если вы пользуетесь поддерживаемой картой или функцией прокладывания прямого маршрута. На карте появится линия, указывающая путь от текущего местоположения к начальной точке последнего сохраненного занятия, если вы не используете функцию прокладывания прямого маршрута.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** чтобы устройство не перешло в режим часов из-за таймаута, вы можете запустить таймер.


- 7 Нажмите кнопку **DOWN**, чтобы посмотреть компас (дополнительно).

Стрелка указывает направление к точке старта.

## Навигация к начальной точке во время занятия

Вы можете выполнить обратную навигацию к начальной точке текущего занятия по прямой линии или по уже пройденному пути. Эта функция доступна только для занятий с использованием GPS.

- 1 Во время выполнения занятия нажмите **STOP**.
- 2 Выберите **Назад к началу**, а затем выберите требуемый вариант.
  - Чтобы вернуться к начальной точке занятия по уже пройденному пути, выберите **TracBack**.
  - При отсутствии поддерживаемой карты или при использовании функции прокладывания прямого маршрута выберите **Маршрут**, чтобы вернуться к начальной точке занятия по прямой линии.
  - Если вы не используете функцию прокладывания прямого маршрута, выберите **Маршрут**, чтобы вернуться к начальной точке занятия при помощи пошаговых инструкций.



Ваше текущее местоположение ①, трек ② и пункт назначения ③ отобразятся на карте.

## **Просмотр инструкций по маршруту**

Пользователи могут просматривать список подробных инструкций по маршруту.

**1** Во время навигации по маршруту, нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.

**2** Выберите **Пошаговые инструкции**.

Появится список подробных инструкций.

**3** Нажмите **DOWN** для просмотра дополнительных инструкций.

## **Навигация при помощи функции «Засечь направление»**

Наведя устройство на удаленный объект (например, на водонапорную башню), можно зафиксировать направление, а затем осуществить навигацию к выбранному объекту.

**1** В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.

**2** Выберите занятие.

**3** Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.

**4** Выберите **Навигация > Засечь направление**.

**5** Наведите верхнюю часть часов на объект и нажмите **START**.

Отображается информация о навигации.

**6** Нажмите **START**, чтобы начать навигацию.

## **Создание метки «Человек за бортом» и навигация к отмеченному местоположению**

Нажмите **BACK**, чтобы сохранить текущую позицию как местоположение «Человек за бортом» (ЧЗБ) и автоматически начать навигацию к нему.

**1** В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.

**2** Выберите занятие.

**3** Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.

**4** Выберите **Навигация > Посл. точка «ЧЗБ»**.

Отображается информация о навигации.

## **Остановка навигации**

**1** Во время занятия нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.

**2** Выберите пункт **Остановка навигации**.

## **Дистанции**

### **⚠ ОСТОРОЖНО**

Эта функция позволяет пользователям загружать маршруты, созданные другими пользователями.

Garmin не делает заявлений относительно безопасности, точности, надежности, полноты или актуальности маршрутов, созданных третьими лицами. Вы принимаете на себя весь риск использования маршрутов, созданных третьими лицами.

Вы можете отправить дистанцию из своей учетной записи Garmin Connect на устройство. После сохранения дистанции на устройстве вы можете выполнить навигацию по ней.

Эта функция удобна для движения по сохраненным дистанциям, которые вам нравятся. Можно, например сохранить веломаршрут до работы, чтобы пользоваться им повторно.

Эта функция также может быть удобна для сравнения своих результатов с ранее поставленными целями. Например, если изначально дистанция была пройдена за 30 минут, вы можете соревноваться с Virtual Partner и попытаться преодолеть ту же дистанцию за меньшее время.

## **Создание дистанции на устройстве и следование по ней**

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите занятие.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 4 Выберите **Навигация > Дистанции > Создать**.
- 5 Введите название дистанции и выберите **✓**.
- 6 Выберите **Добавить местополож..**.
- 7 Выберите один из вариантов.
- 8 При необходимости повторите шаги 6 и 7.
- 9 Выберите **Готово > Пройти дистанцию**.  
Отображается информация о навигации.
- 10 Нажмите **START**, чтобы начать навигацию.

## **Создание дистанции туда и обратно**

Устройство может создать дистанцию туда и обратно на основе заданного расстояния и направления навигации.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите **Бег** или **Велосипед**.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 4 Выберите **Навигация > Круговая дистанция**.
- 5 Введите общее расстояние дистанции.
- 6 Выберите направление маршрута.  
Устройство создает до трех дистанций. Чтобы просмотреть дистанции, нажмите кнопку **DOWN**.
- 7 Чтобы выбрать дистанцию, нажмите **START**.
- 8 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы начать навигацию, выберите **Старт**.
  - Чтобы посмотреть дистанцию на карте, прокрутить карту или изменить ее масштаб, выберите **Карта**.
  - Для просмотра списка поворотов на дистанции, выберите **Пошаговые инструкции**.
  - Чтобы просмотреть график высоты для дистанции, выберите **Профиль высот**.
  - Чтобы сохранить дистанцию, выберите **Сохранить**.
  - Для просмотра списка подъемов на дистанции, выберите **Просмотр подъемов**.

## **Создание дистанции в Garmin Connect**

Для создания дистанции в приложении Garmin Connect необходимо иметь учетную запись Garmin Connect ([Garmin Connect, стр. 117](#)).

- 1 В приложении Garmin Connect выберите **•••**.
  - 2 Выберите **Тренировки и планирование > Дистанции > Создать дистанцию**.
  - 3 Выберите тип дистанции.
  - 4 Следуйте инструкциям на экране.
  - 5 Выберите **Готово**.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** вы можете отправить эту дистанцию на свое устройство ([Отправка дистанции на устройство, стр. 133](#)).

## Отправка дистанции на устройство

Вы можете отправить дистанцию, созданную при помощи приложения Garmin Connect, на устройство ([Создание дистанции в Garmin Connect, стр. 132](#)).

- 1 В приложении Garmin Connect выберите •••.
- 2 Выберите **Тренировки и планирование > Дистанции**.
- 3 Выберите дистанцию.
- 4 Выберите .
- 5 Выберите совместимое устройство.
- 6 Следуйте инструкциям на экране.

## Просмотр или изменение сведений о дистанции

Вы можете просмотреть или отредактировать сведения о дистанции перед тем, как использовать ее для навигации.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите занятие.
- 3 Нажмите и удерживайте **MENU**.
- 4 Выберите **Навигация > Дистанции**.
- 5 Чтобы выбрать дистанцию, нажмите кнопку **START**.
- 6 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы начать навигацию, выберите **Пройти дистанцию**.
  - Чтобы создать собственный браслет, выберите **PacePro**.
  - Выберите **Руководство по мощности**, чтобы создать или просмотреть анализ ваших усилий по прохождению дистанции.
  - Чтобы посмотреть дистанцию на карте, прокрутить карту или изменить ее масштаб, выберите **Карта**.
  - Чтобы начать прохождение дистанции в обратном направлении, выберите **Пройти дист. в обратн. направл..**.
  - Чтобы просмотреть график высоты для дистанции, выберите **Профиль высот**.
  - Чтобы изменить название дистанции, выберите пункт **Название**.
  - Для изменения маршрута дистанции выберите **Правка**.
  - Для просмотра списка подъемов на дистанции выберите **Просмотр подъемов**.
  - Чтобы удалить дистанцию, выберите **Удалить**.

## Проекция маршрутной точки

Создать новое местоположение можно с использованием функции проецирования расстояния и пеленга из текущего местоположения.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** возможно, потребуется добавить приложение Проец. тчк. в список занятий и приложений.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите кнопку **START**.
- 2 Выберите **Проец. тчк..**
- 3 Нажмите кнопку **UP** или **DOWN**, чтобы указать курс.
- 4 Нажмите **START**.
- 5 Нажмите кнопку **DOWN**, чтобы выбрать единицу измерения.
- 6 Нажмите кнопку **UP**, чтобы ввести расстояние.
- 7 Нажмите **START**, чтобы сохранить.

Проекция маршрутной точки сохраняется под именем по умолчанию.

## Настройки навигации

Предусмотрена возможность настройки функций карты и интерфейса для навигации к пункту назначения.

### Настройка экранов данных о навигации

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку MENU.
- 2 Выберите **Навигация > Экраны данных**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Карта > Состояние**, чтобы включить или отключить карту.
  - Выберите **Карта > Поле данных**, чтобы включить или отключить поле данных, в котором отображаются данные для прокладки маршрутов на карте.
  - Выберите **Впереди по маршруту**, чтобы включить или отключить информацию о предстоящих точках дистанции.
  - Выберите **Гид**, чтобы включить или отключить экран гида, на котором отображается пеленг по компасу или курс, которых следует придерживаться во время навигации.
  - Выберите **Профиль высот**, чтобы включить или отключить график высоты.
  - Выберите экран для добавления, удаления или настройки.

### Настройка индикатора курса

Можно настроить отображение индикатора курса на страницах данных во время навигации. Индикатор указывает целевой курс.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку MENU.
- 2 Выберите **Навигация > Индикатор курса**.

### Настройка навигационных оповещений

Можно установить оповещения для облегчения навигации к пункту назначения.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку MENU.
- 2 Выберите **Навигация > Оповещения**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы установить оповещение для определенного расстояния от пункта назначения, выберите **Расст. до кон. п. назн.**.
  - Чтобы установить оповещение для расчетного времени, оставшегося до прибытия в пункт назначения, выберите **Расч. вр. в пути до конеч.п.назнач..**
  - Чтобы установить оповещение о том, что вы отклоняетесь от курса, выберите **Отк.от курс.**
  - Чтобы включить пошаговые подсказки навигации, выберите **Пошаговые инструкции**.
- 4 При необходимости выберите **Состояние**, чтобы включить оповещение.
- 5 При необходимости введите значение расстояния или времени и выберите ✓.

## Настройки диспетчера питания

Удерживая кнопку MENU, выберите **Диспетчер питания**.

**Энергосбережение:** позволяет изменять системные настройки для продления срока работы от батареи в режиме часов ([Настройка функции энергосбережения, стр. 135](#)).

**Режимы мощности:** позволяет изменять системные настройки, настройки занятия и настройки GPS для продления срока работы от батареи во время занятия ([Настройка режимов энергопотребления, стр. 135](#)).

**Процент заряда:** отображение оставшегося времени работы от батареи в процентах.

**Расчетное время заряда:** отображение оставшегося времени работы от батареи в виде примерного количества дней или часов.

## Настройка функции энергосбережения

Функция энергосбережения позволяет быстро изменять системные настройки для увеличения времени работы от батареи в режиме часов.

Режим энергосбережения можно включить в меню элементов управления ([Управление, стр. 86](#)).

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку  **MENU**.
- 2 Выберите **Диспетчер питания > Энергосбережение**.
- 3 Выберите **Состояние**, чтобы включить функцию энергосбережения.
- 4 Нажмите **Правка** и выберите нужную опцию:
  - Выберите **Циферблат**, чтобы включить циферблат с низким энергопотреблением, который обновляется раз в минуту.
  - Выберите **Муз.**, чтобы отключить прослушивание музыки с часов.
  - Выберите **Телефон**, чтобы отключить сопряженный телефон.
  - Выберите **Wi-Fi** для отключения от сети Wi-Fi.
  - Выберите **ЧП на запястье**, чтобы отключить наручный пульсометр.
  - Выберите пункт **Пульсоксиметр**, чтобы выключить датчик пульсоксиметра.
  - Чтобы экран выключался, когда он не используется, выберите **Всегда включенный дисплей**.
  - Чтобы уменьшить яркость экрана, выберите **Яркость**.
- На часах отображается количество полученных часов работы от батареи при каждом изменении настроек.
- 5 Выберите **Опов. о низком заряде батареи**, чтобы получать уведомления о низком заряде батареи.

## Изменение режима энергопотребления

Можно изменить режим энергопотребления, чтобы увеличить время работы от батареи во время занятия.

- 1 Во время занятия нажмите и удерживайте кнопку  **MENU**.
- 2 Выберите **Режим мощности**.
- 3 Выберите один из вариантов.

На часах отображается количество доступных часов работы от батареи с выбранным режимом энергопотребления.

## Настройка режимов энергопотребления

Устройство поставляется с несколькими предварительно установленными режимами энергопотребления, которые позволяют быстро регулировать настройки системы, занятия и GPS, чтобы продлить срок работы от батареи во время занятия. Можно изменить существующие режимы энергопотребления или создать новые пользовательские режимы энергопотребления.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку  **MENU**.
- 2 Выберите **Диспетчер питания > Режимы мощности**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите режим энергопотребления для изменения.
  - Выберите **Добавить новый элемент**, чтобы создать пользовательский режим мощности.
- 4 При необходимости придумайте и введите имя.
- 5 Выберите параметр, чтобы изменить определенные настройки режима энергопотребления.  
Например, можно изменить настройки GPS или отключить сопряженный телефон.  
На часах отображается количество полученных часов работы от батареи при каждом изменении настроек.
- 6 При необходимости выберите **Готово**, чтобы сохранить и использовать пользовательский режим энергопотребления.

## **Восстановление режима энергопотребления**

Предустановленный режим питания на устройстве можно сбросить до заводских значений по умолчанию.

- 1** Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2** Выберите **Диспетчер питания > Режимы мощности**.
- 3** Выберите предустановленный режим питания.
- 4** Выберите **Восстановление > Да**.

## **Настройки системы**

Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**, а затем выберите **Система**.

**Язык текста:** выбор языка для отображения информации на часах.

**Время:** настройка параметров времени (*Настройки времени*, стр. 137).

**Отображение:** настройка яркости экрана (*Изменение настроек экрана*, стр. 138).

**Сенсорный экран:** включение и отключение сенсорного экрана во время обычного использования, занятий или сна.

**Спутники:** настройка спутниковой системы по умолчанию для использования во время занятий. При необходимости можно настроить параметры спутниковой системы для каждого занятия (*Настройки спутников*, стр. 49).

**Звук и вибрация:** настройка звуков на часах, таких как звуки кнопок, оповещения и вибрация.

**Режим сна:** настройка параметров времени сна и спящего режима (*Настройка режима сна*, стр. 138).

**Не беспокоить:** включение режима Не беспокоить. Можно изменить настройки экрана, уведомлений, оповещений и жестов запястьем.

**Горячие клавиши:** позволяет назначить функции быстрого вызова кнопкам (*Настройка горячих клавиш*, стр. 138).

**Автоматическая блокировка:** автоматическая блокировка кнопок и сенсорного экрана для предотвращения случайных нажатий кнопок и проведений по экрану. Используйте опцию Во время занятия для блокировки кнопок и сенсорного экрана во время хронометрируемого занятия. Используйте опцию Не во время занятия для блокировки кнопок и сенсорного экрана, когда не ведется запись хронометрируемого занятия.

**Формат:** настройка общих параметров формата, таких как единицы измерения, показатели темпа и скорости, отображаемые во время занятий, начало недели, формат координат географического положения и параметры датума (*Изменение единиц измерения*, стр. 139).

**Спортивное состояние:** включение функции состояния эффективности во время занятия (*Эффективность тренировки*, стр. 73).

**Запись данных:** настройка записи часами данных о занятиях. Опция Интеллектуально (по умолчанию) позволяет увеличить время записи занятий. Опция Каждую секунду позволяет получить более подробные записи занятий, но не гарантирует записи длительных занятий полностью.

**Режим USB:** переключение часов в режим использования протокола MTP (Media Transfer Protocol) или в режим Garmin при подключении к компьютеру.

**Рез. копирование и восстановление:** включение автоматического резервного копирования данных и настроек часов и непосредственное выполнение резервного копирования. Можно восстановить данные из предыдущей резервной копии с помощью приложения Garmin Connect.

**Сброс:** сброс пользовательских данных и настроек (*Сброс всех настроек до значений по умолчанию*, стр. 147).

**Обновление ПО:** позволяет устанавливать загруженные обновления программного обеспечения, включать автоматические обновления или проверять наличие обновлений вручную (*Обновления продукта*, стр. 145). Выберите Что нового?, чтобы просмотреть список новых функций последнего установленного обновления программного обеспечения.

**Об устройстве:** отображает информацию об устройстве, ПО, лицензии и нормативную информацию.

## Настройки времени

Удерживайте нажатой кнопку **MENU** и выберите **Система > Время**.

**Формат времени:** установка 12-часового, 24-часового или военного формата отображения времени.

**Формат даты:** установка порядка отображения дня, месяца и года для дат.

**Установить время:** выбор часового пояса. Опция Автоматически обеспечивает автоматический выбор часового пояса в соответствии с текущей позицией GPS.

**Время:** настройка времени, если опция Установить время установлена на режим Вручную.

**Оповещения:** позволяет настроить ежечасные звуковые оповещения, а также оповещения о восходе и заходе солнца, чтобы обеспечить их воспроизведение за определенное количество минут или часов до наступления соответствующих событий ([Установка оповещений о времени, стр. 137](#)).

**Синхронизация времени:** позволяет вручную синхронизировать время при переходе на летнее время и при смене часового пояса ([Синхронизация времени, стр. 137](#)).

## Установка оповещений о времени

1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.

2 Выберите **Система > Время > Оповещения**.

3 Выберите один из следующих вариантов:

- Чтобы установить оповещение, которое будет звучать за определенное число минут или часов до заката, выберите **До заката > Состояние > Включено**, выберите **Время** и введите необходимое время.
- Чтобы установить оповещение, которое будет звучать за определенное число минут или часов до восхода, выберите **До восхода > Состояние > Включено**, выберите **Время** и введите необходимое время.
- Чтобы установить оповещение, которое будет звучать каждый час, выберите **Почасовой > Включено**.

## Синхронизация времени

Каждый раз при включении и установлении связи со спутниками или открытии приложения Garmin Connect на сопряженном телефоне устройство автоматически определяет часовой пояс и текущее время суток. Вы также можете синхронизировать время вручную при переходе на летнее время и при смене часового пояса.

1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.

2 Выберите **Система > Время > Синхронизация времени**.

3 Подождите, пока устройство подключится к сопряженному телефону или найдет спутники ([Установление связи со спутниками, стр. 148](#)).

**СОВЕТ.** чтобы изменить источник, нажмите кнопку DOWN.

## Изменение настроек экрана

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Система > Отображение**.
- 3 Выберите **Крупный шрифт**, чтобы увеличить размер текста на экране.
- 4 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Во время занятия**.
  - Выберите **Общее использование**.
  - Выберите **Во время сна**.
- 5 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Всегда включенный дисплей** для отображения циферблата и снижения яркости и фоновой подсветки. Этот параметр влияет на время работы от батареи и на срок службы экрана ([Об AMOLED-дисплее, стр. 139](#)).
  - Выберите **Яркость**, чтобы установить уровень яркости экрана.
  - Выберите **Красное смещение**, чтобы перевести экран в режим оттенков красного, зеленого или оранжевого и использовать часы в условиях слабого освещения с сохранением видимости в ночное время.
  - Выберите **Жест запястьем**, чтобы обеспечить включение экрана, когда вы поднимаете и поворачиваете руку, чтобы взглянуть на запястье.
  - Выберите **Тайм-аут**, чтобы установить время до отключения экрана.

## Настройка режима сна

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Система > Режим сна**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Расписание**, выберите день, затем введите ваше время сна.
  - Выберите **Циферблат**, чтобы использовать циферблат для сна.
  - Выберите **Отображение** для настройки экрана.
  - Выберите **Будильник для дневного сна**, чтобы установить мелодию, вибрацию или и то, и другое на будильники для дневного сна.
  - Выберите **Сенсорный экран**, чтобы включить или отключить сенсорный экран.
  - Выберите **Не беспокоить**, чтобы включить или отключить режим «Не беспокоить».
  - Выберите **Энергосбережение**, чтобы включить или отключить режим энергосбережения ([Настройка функции энергосбережения, стр. 135](#)).

## Настройка горячих клавиш

Можно настроить функцию, которая должна выполняться при удержании отдельных кнопок и сочетания кнопок.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Система > Горячие клавиши**.
- 3 Выберите кнопку или сочетание кнопок для настройки.
- 4 Выберите функцию.

## **Изменение единиц измерения**

Можно настроить единицы измерения для расстояния, темпа, скорости, высоты и многое другое.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Система > Формат > Единицы измерения**.
- 3 Выберите тип измерения.
- 4 Выберите единицу измерения.

## **Просмотр информации об устройстве**

Можно просмотреть информацию об устройстве, включая идентификатор прибора, версию программного обеспечения, сведения о соответствии стандартам и текст лицензионного соглашения.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **Система > Об устройстве**.

## **Просмотр нормативной информации и сведений о соответствии стандартам (электронная этикетка)**

Этикетка для данного устройства предоставляется в электронном виде. Электронная этикетка может предоставлять нормативную информацию, например номера идентификации, предоставленные FCC, или маркировки о соответствии региональным стандартам, а также полезную информацию о продукте и лицензии.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 В системном меню выберите **Об устройстве**.

## **Информация об устройстве**

### **Об AMOLED-дисплее**

По умолчанию настройки часов оптимизированы для высокой производительности и длительной работы от батареи ([Советы по увеличению времени работы батареи, стр. 147](#)).

Остаточное изображение, или так называемое «выгорание пикселей», является нормальным явлением для AMOLED-устройств. Чтобы продлить срок службы дисплея, не следует отображать статические изображения с высокой яркостью в течение длительного времени. Для сведения этого эффекта к минимуму дисплей MARQ Captain отключается после выбранного времени таймаута ([Изменение настроек экрана, стр. 138](#)). Вы можете повернуть запястье к себе, коснуться сенсорного экрана или нажать кнопку, чтобы вывести часы из спящего режима.

## Зарядка устройства

### ОСТОРОЖНО

В устройстве используется литий-ионная батарея. Сведения о безопасности и другую важную информацию см. в руководстве *Правила техники безопасности и сведения об изделии*, которое находится в упаковке изделия.


Устройство и зарядное устройство содержат магниты. В некоторых случаях магниты могут стать источником помех для медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы и инсулиновые помпы. Устройства и зарядные устройства с магнитами следует использовать вдали от таких медицинских устройств.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Устройство и зарядное устройство содержат магниты. В некоторых случаях магниты могут вызвать повреждение электронных устройств, включая жесткие диски в ноутбуках. Соблюдайте осторожность при использовании устройств и зарядных устройств с магнитами вблизи электронных приборов.

Для предотвращения коррозии тщательно очистите и высушите контакты и прилегающие области перед подключением к зарядному устройству или компьютеру. См. инструкции по очистке ([Уход за устройством, стр. 144](#)).

- Совместите зарядное устройство с задней стороной устройства и установите зарядное устройство на место, надавив на него.



- Вставьте USB-кабель в зарядный порт USB.  
Часы отображают текущий уровень заряда батареи.

## Технические характеристики

|  |  |
|--|--|
| Тип батареи  | Перезаряжаемая встроенная литий-ионная батарея                           |
| Водонепроницаемость  | 10 атм <sup>1</sup>  |
| Диапазон рабочих температур и диапазон температур для хранения         | От -20° до 45 °C (от -4° до 113 °F)                                      |
| Диапазон температур для зарядки по USB-кабелю                          | От 0 до 45 °C (от 32 до 113 °F)  |
| Частоты беспроводной связи (питание) в странах Европейского союза (ЕС) | 2,4 ГГц при 15,78 дБм, максимальная, 13,56 МГц при -40 дБм, максимальная |
| Значения SAR в ЕС  | 0,58 Вт/кг для туловища, 0,03 Вт/кг для конечностей                      |

## Сведения о батарее


Фактическое время работы зависит от функций, включенных на часах, таких как измерение частоты пульса на запястье, уведомления смартфона, GPS, внутренние датчики и подключенные датчики.

| Режим  | Время работы от батареи с функцией Всегда включенный дисплей | Время работы от батареи с функцией Жест запястьем |
|--|--|---|
| Режим смарт-часов                                | До 6 дней  | До 16 дней  |
| Режим энергосбережения                           | Не применимо   | До 21 дней  |
| Только режим GPS                                 | До 30 ч  | До 42 ч   |
| Режим всех спутниковых систем                    | До 24 ч  | До 32 ч   |
| Все спутниковые системы и многодиапазонный режим | До 22 ч  | До 28 ч   |
| Все спутниковые системы и музикальный режим      | До 9 ч   | До 10 ч   |
| Максимальный заряд батареи в режиме GPS          | Не применимо   | До 75 ч   |
| Режим GPS-трекера                                | Не применимо   | До 14 дней  |

<sup>1</sup> Устройство выдерживает давление, эквивалентное глубине 100 м. Для получения дополнительной информации посетите сайт [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Замена съемных аксессуаров QuickFit®

1 Сдвиньте фиксатор съемного ремешка QuickFit, чтобы снять его с часов.




2 Приложите новый съемный ремешок к часам.

3 Легким нажатием вставьте ремешок на место.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** убедитесь, что ремешок закреплен надежно. Фиксатор должен защелкнуться на штырьке часов.


## Замена интегрированных аксессуаров QuickFit

- Потяните, чтобы открыть фиксатор, затем снимите интегрированный ремешок или браслет QuickFit с часов.



- Потяните, чтобы открыть фиксатор на интегрированном ремешке или браслете, и приложите его к часам.
- Защелкните фиксатор на штыре часов.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** убедитесь, что ремешок или браслет закреплен надежно. Между фиксатором и ремешком или браслетом должен остаться небольшой зазор ①.



## Уход за устройством

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Не используйте острые предметы для очистки устройства.

Не рекомендуется использовать химические чистящие вещества, растворители и репелленты, которые могут повредить пластиковые детали и покрытие поверхностей.

Тщательно промывайте устройство в чистой воде при попадании на него хлорированной или соленой воды, солнцезащитных и косметических средств, алкоголя, а также других агрессивных химических веществ. Продолжительное воздействие этих веществ может привести к повреждению корпуса.

Не рекомендуется нажимать на кнопки, когда устройство находится под водой.

Избегайте сильных ударов и неосторожного обращения с устройством, поскольку это может привести к сокращению срока его службы.

Не следует хранить устройство в местах, где оно может подвергаться длительному воздействию экстремальных температур. Такое воздействие может привести к необратимому повреждению устройства.

## Очистка часов

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Некоторые пользователи могут испытывать раздражение кожи после длительного использования часов, особенно если у пользователя чувствительная кожа или подвержена аллергии. При появлении раздражения кожи снимите часы и дайте коже времени на заживление. Во избежание раздражения кожи убедитесь, что часы чистые и сухие, и не затягивайте их на запястье слишком сильно.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Даже небольшое количество пота или влаги может привести к появлению коррозии на электрических контактах при подключении к зарядному устройству. Коррозия может помешать зарядке и передаче данных.

**СОВЕТ.** для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт [garmin.com/fitandcare](http://garmin.com/fitandcare).

- 1 Промойте водой или протрите влажной безворсовой тканью.
- 2 Дайте часам полностью высохнуть.

## Управление данными

**ПРИМЕЧАНИЕ.** это устройство несовместимо с операционными системами Windows 95, 98, Me, Windows NT® и Mac® OS 10.3 и более ранних версий.

## Удаление файлов

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Если вам неизвестно назначение файла, не удаляйте его. В памяти устройства хранятся важные системные файлы, которые не подлежат удалению.

- 1 Откройте диск или том **Garmin**.
- 2 При необходимости откройте папку или том.
- 3 Выберите файл.
- 4 Нажмите клавишу **Delete** на клавиатуре компьютера.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** операционные системы Mac обеспечивают ограниченную поддержку режиму передачи файлов MTP. Необходимо открыть диск Garmin в операционной системе Windows. Используйте приложение Garmin Express, чтобы удалить музыкальные файлы с устройства.

# Устранение неполадок

## Обновления продукта

Часы автоматически проверяют наличие обновлений при подключении к Bluetooth или Wi-Fi. Вы можете вручную проверять наличие обновлений в системных настройках ([Настройки системы, стр. 136](#)). На компьютере установите Garmin Express ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). Установите на телефон приложение Garmin Connect.

Оно позволяет с легкостью получать доступ к различным службам для устройств Garmin:

- Обновления ПО
- Обновления карт
- Обновления полей для гольфа
- Загрузка данных в приложение Garmin Connect
- Регистрация устройства

## Дополнительная информация

Дополнительные сведения об этом устройстве см. на веб-сайте компании Garmin.

- Перейдите на веб-сайт [support.garmin.com](http://support.garmin.com), чтобы получить доступ к дополнительным руководствам, статьям и обновлениям программного обеспечения.
  - Для получения информации о дополнительных аксессуарах и запасных компонентах посетите веб-сайт [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) или обратитесь к дилеру компании Garmin.
  - Для получения информации о точности функций посетите веб-сайт [www.garmin.com/ataccuracy](http://www.garmin.com/ataccuracy).
- Не является медицинским прибором.

## На устройстве установлен неправильный язык

Можно изменить язык устройства, если вы случайно выбрали на устройстве не тот язык.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.
- 2 Прокрутите список вниз до последнего элемента в списке и нажмите **START**.
- 3 Нажмите **START**.
- 4 Выберите нужный язык.

## Совместимы ли часы с моим телефоном?

Часы MARQ Captain совместимы с телефонами с технологией Bluetooth.

Информацию о совместимости Bluetooth см. на веб-сайте [garmin.com/ble](http://garmin.com/ble).

## Не удается подключить смартфон к часам

Если смартфон не будет подключаться к часам, воспользуйтесь следующими советами.

- Выключите смартфон и часы и снова включите их.
- Включите на смартфоне функцию Bluetooth.
- Обновите приложение Garmin Connect до последней версии.
- Удалите часы из приложения Garmin Connect и настроек Bluetooth на смартфоне, чтобы повторить попытку сопряжения.
- Если вы приобрели новый смартфон, удалите часы из приложения Garmin Connect на смартфоне, которым вы больше не планируете пользоваться.
- Поместите смартфон в пределах 10 м (33 футов) от часов.
- На смартфоне откройте приложение Garmin Connect и выберите **••• > Устройства Garmin > Добавить устройство**, чтобы перейти в режим сопряжения.
- В режиме отображения циферблата нажмите и удерживайте кнопку **MENU** и выберите **Возможности подключения > Телефон > Сопряжен. с телефон..**

## Можно ли использовать датчик Bluetooth с часами?

Часы совместимы с некоторыми датчиками Bluetooth. При первом подключении беспроводного датчика Garmin к часам необходимо выполнить сопряжение часов с датчиком. После сопряжения часы автоматически подключаются к датчику, когда вы начинаете занятие, если датчик включен и находится в пределах диапазона действия.

1 Нажмите и удерживайте **MENU**.

2 Выберите **Датчики и аксессуары > Добавить новый элемент**.

3 Выберите один из следующих вариантов:

- Выберите **Поиск по всем датчикам**.
- Выберите тип датчика.

Можно настроить дополнительные поля данных ([Настройка экранов данных, стр. 41](#)).

## Не удается подключить наушники к часам

Если наушники Bluetooth уже были ранее подключены к смартфону, они могут автоматически подключиться к смартфону, а не к вашим часам. Попробуйте выполнить следующие действия.

- Отключите технологию Bluetooth на смартфоне.  
См. руководство пользователя смартфона для получения дополнительной информации.
- Отойдите от смартфона на 10 м (33 фута) во время подключения наушников к часам.
- Выполните сопряжение наушников с часами ([Подключение наушников Bluetooth, стр. 113](#)).

## Воспроизведение музыки или соединение с наушниками нестабильно

При использовании часов MARQ Captain, подключенных к наушникам Bluetooth, сигнал будет наиболее стабильным, если между часами и антенной наушников нет препятствий.

- При прохождении сигнала через тело его качество ухудшается, а соединение с наушниками может прерваться.
- Если вы носите часы MARQ Captain на левом запястье, убедитесь, что антenna наушников Bluetooth располагается на вашем левом ухе.
- Поскольку наушники различаются в зависимости от модели, вы можете попробовать надеть часы на запястье другой руки.
- Если вы используете металлические или кожаные ремешки для часов, вы можете перейти на силиконовые ремешки, чтобы повысить уровень сигнала.

## Перезапуск часов

1 Нажмите и удерживайте кнопку **LIGHT**, пока часы не выключатся.

2 Нажмите и удерживайте кнопку **LIGHT**, чтобы включить часы.

## Сброс всех настроек до значений по умолчанию

Перед сбросом всех настроек до значений по умолчанию следует синхронизировать часы с приложением Garmin Connect для загрузки данных о занятиях.

Вы можете сбросить все настройки часов до заводских значений по умолчанию.

**1** Нажмите и удерживайте кнопку **MENU**.

**2** Выберите **Система > Сброс**.

**3** Выберите один из следующих вариантов:

- Чтобы сбросить все настройки часов до заводских значений по умолчанию и сохранить всю пользовательскую информацию и журнал активности, выберите **Вып. сброс до зн. по ум..**
- Чтобы удалить все занятия из истории, выберите **Удалить все занятия**.
- Чтобы сбросить все результаты по расстоянию и времени, выберите **Сбросить результаты**.
- Чтобы удалить все скачанные файлы полей для гольфа и сбросить список полей, на которых вы недавно играли, выберите **Сброс полей для гольфа**.
- Чтобы сбросить все настройки часов до заводских значений по умолчанию и удалить всю пользовательскую информацию и журнал активности, выберите **Удалить данные и сбросить настр..**

**ПРИМЕЧАНИЕ.** если на часах настроен кошелек Garmin Pay, этот параметр приведет к удалению кошелька с часов. Если на часах есть музыкальные файлы, они будут удалены.

## Советы по увеличению времени работы батареи

Чтобы увеличить время работы батареи, попробуйте выполнить следующие действия.

- Измените режим энергопотребления ([Изменение режима энергопотребления, стр. 135](#)).
- Уменьшите продолжительность подсветки экрана ([Изменение настроек экрана, стр. 138](#)).
- Прекратите использование параметра таймаута экрана **Всегда включенный дисплей** и выберите минимальный таймаут экрана ([Изменение настроек экрана, стр. 138](#)).
- Уменьшите яркость экрана ([Изменение настроек экрана, стр. 138](#)).
- Используйте режим спутника UltraTrac для занятия ([Настройки спутников, стр. 49](#)).
- Если подключаемые функции не используются, отключите технологию Bluetooth ([Управление, стр. 86](#)).
- При приостановке занятия на длительный период времени воспользуйтесь позднее опцией **Завершить позже** ([Остановка занятия, стр. 16](#)).
- Используйте циферблат, не обновляемый каждую секунду.  
Например, используйте циферблат без секундной стрелки ([Настройка циферблата, стр. 62](#)).
- Ограничьте количество отображаемых на часах уведомлений с телефона ([Управление уведомлениями, стр. 115](#)).
- Отключите передачу данных о частоте пульса на сопряженные устройства ([Трансляция данных о частоте пульса, стр. 93](#)).
- Отключите функцию измерения частоты пульса на запястье ([Настройки наручного пульсометра, стр. 93](#)).

**ПРИМЕЧАНИЕ.** функция измерения частоты пульса на запястье используется для расчета продолжительности интенсивной активности и количества сжигаемых калорий.

- Включите ручные измерения пульсоксиметра ([Настройка режима пульсоксиметра, стр. 95](#)).

## Как отменить нажатие кнопки записи круга?

Во время выполнения занятия вы можете случайно нажать кнопку записи круга. В большинстве случаев появляется на экране, и у вас есть несколько секунд, чтобы удалить последний круг или изменить вид спорта. Функция отмены круга доступна для занятий, поддерживающих запись кругов вручную, а также ручную и автоматическую смену видов спорта. Функция отмены круга недоступна для занятий, которые запускают автоматическую запись кругов, подходов, отдыха или паузы, таких как занятия в спортзале, плавание в бассейне и тренировки.

## Установление связи со спутниками

Для установления связи со спутниками может потребоваться беспрепятственный обзор неба. Время и data устанавливаются автоматически исходя из положения по GPS.

**СОВЕТ.** дополнительные сведения о системе GPS см. на веб-сайте [garmin.com/aboutGPS](http://garmin.com/aboutGPS).

- 1 Выйтите на открытое место вне помещения.  
Держите устройство верхней панелью к небу.
- 2 Подождите, пока устройство найдет спутники.  
Поиск спутникового сигнала может занять 30–60 секунд.

## Улучшение приема GPS-сигналов

- Как можно чаще выполняйте синхронизацию часов со своей учетной записью Garmin:
  - Подключите часы к компьютеру с помощью кабеля USB и приложения Garmin Express.
  - Выполните синхронизацию часов с приложением Garmin Connect с помощью телефона с поддержкой Bluetooth.
  - Подключите часы к своей учетной записи Garmin через беспроводную сеть Wi-Fi.
- После подключения к учетной записи Garmin часы выполняют загрузку данных по спутникам за несколько дней, что позволяет ускорить поиск сигнала спутника.
- Выйтите из помещения на открытое место, находящееся вдали от высоких строений и деревьев.
- После этого оставайтесь на одном месте в течение нескольких минут.

## Данные о ЧСС на часах неточные

Для получения дополнительной информации о пульсометре перейдите по ссылке: [garmin.com/heartrate](http://garmin.com/heartrate).

## Неточное отображение данных о температуре при занятии

Температура тела влияет на показания температуры, получаемые с помощью встроенного датчика температуры. Для получения наиболее точных данных о температуре следует снять часы с руки и подождать 20–30 минут.

Также можно использовать дополнительный датчик внешней температуры tempe для просмотра точных данных о температуре окружающей среды во время использования часов.

## Выход из режима демонстрации

В режиме демонстрации отображаются функции часов.

- 1 Нажмите кнопку **LIGHT** восемь раз.
- 2 Выберите ✓.

## Отслеживание активности

Для получения дополнительной информации о точности отслеживания активности перейдите на веб-сайт [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).

## **Кажется, что отображаемое количество пройденных шагов неточно**

Если отображаемое количество пройденных шагов оказывается неточным, можно воспользоваться следующими советами.

- Носите часы на недоминантной руке (левой для правши, правой для левши).
- Носите часы в кармане во время прогулки с коляской или использования газонокосилки.
- Держите часы в кармане при активном использовании рук.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** часы могут интерпретировать некоторые повторяющиеся действия, например мытье посуды, складывание белья или хлопки руками, за шаги.

## **Отображаемое на часах количество пройденных шагов не совпадает с количеством шагов, указанным в моей учетной записи Garmin Connect**

Количество пройденных шагов в вашей учетной записи Garmin Connect обновляется при синхронизации с часами.

**1** Выберите один из следующих вариантов:

- Синхронизируйте количество пройденных шагов с приложением Garmin Express (*Использование Garmin Connect на компьютере, стр. 118*).
- Синхронизируйте данные шагомера с приложением Garmin Connect (*Использование приложения Garmin Connect, стр. 118*).

**2** Дождитесь завершения синхронизации данных.

Синхронизация может занять несколько минут.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** при обновлении приложения Garmin Connect или приложения Garmin Express не выполняется процедура синхронизации данных или обновления количества пройденных шагов.

## **Количество пройденных этажей отображается некорректно**

Для определения изменения высоты при перемещении между этажами в часах используется встроенный барометр. Один этаж составляет 3 м (10 футов).

- Страйтесь не держаться за перила и не пропускать ступени при подъеме или спуске по лестнице.
- В ветреных местах следует закрывать часы рукавом или курткой, поскольку сильные порывы ветра могут вызывать колебание показаний.

# Приложение

## Поля данных

**ПРИМЕЧАНИЕ.** не все поля данных доступны для всех типов занятий. Для отображения данных в некоторых полях необходимо подключить дополнительные устройства ANT+ или Bluetooth. Некоторые поля данных отображаются в нескольких категориях на часах.

**СОВЕТ.** вы также можете настроить поля данных в настройках часов в приложении Garmin Connect.

### Поля частоты шагов

| Название                      | Описание   |
|-------------------------------|--|
| Средняя частота               | Велотренировка. Средняя частота шагов для текущего занятия.  |
| Средняя частота шагов         | Бег. Средняя частота шагов для текущего занятия.   |
| Частота вращения              | Велотренировка. Число оборотов шатуна педали. Чтобы эти данные отображались, необходимо, чтобы ваше устройство было подключено к дополнительному датчику вращения педалей. |
| Частота шагов                 | Бег. Количество шагов в минуту (для левой и правой ноги).  |
| Част. вращения на круге       | Велотренировка. Средняя частота шагов для текущего круга.  |
| Част. шагов на круге          | Бег. Средняя частота шагов для текущего круга.   |
| Част. вращения на посл. круге | Велотренировка. Средняя частота шагов на последнем завершенном круге.  |
| Частота шагов на посл. круге  | Бег. Средняя частота шагов на последнем завершенном круге.   |

### Графики

| Название              | Описание   |
|-----------------------|--|
| График давления       | График, демонстрирующий барометрическое давление с течением времени. |
| График высоты         | График, демонстрирующий высоту с течением времени.                   |
| График частоты пульса | График, демонстрирующий ЧСС на протяжении всего занятия.             |
| Диаграмма темпа       | График, демонстрирующий темп на протяжении всего занятия.            |
| График мощности       | График, демонстрирующий мощность на протяжении всего занятия.        |
| Диаграмма скорости    | График, демонстрирующий скорость на протяжении всего занятия.        |

### Поля данных компаса

| Название        | Описание                                       |
|-----------------|--|
| Курс по компасу | Направление движения, определенное по компасу. |
| Курс GPS        | Направление движения, определенное по GPS.     |
| Направление     | Направление движения.                          |

### Поля расстояния

| Название                    | Описание  |
|-----------------------------|---|
| Расстояние                  | Пройденное расстояние для текущего трека или занятия. |
| Расстояние на интервале     | Пройденное расстояние для текущего интервала.         |
| Расстояние круга            | Пройденное расстояние для текущего круга.             |
| Расстояние последнего круга | Пройденное расстояние на последнем завершенном круге. |

### Поля расстояния

| Название                    | Описание   |
|-----------------------------|--|
| Средняя скорость подъема    | Средняя высота подъема с момента последнего сброса данных.   |
| Средняя скорость спуска     | Средняя высота спуска с момента последнего сброса данных.  |
| Высота                      | Высота текущего местоположения ниже или выше уровня моря.  |
| Отн. дальность планирования | Отношение пройденного расстояния по горизонтали к перепаду высоты.   |
| Высота по GPS               | Высота текущего местоположения по GPS.   |
| Уклон                       | Расчет подъема (высоты) для забега (дистанции). Например, если на каждые 3 м (10 футов) подъема вы перемещаетесь на 60 м (200 футов), уклон составит 5%. |
| Подъем на круге             | Высота подъема для текущего круга.   |
| Спуск на круге              | Средняя высота спуска для текущего круга.  |
| Под. на пос. кр.            | Высота подъема на последнем пройденном круге.  |
| Спуск на посл. круге        | Высота спуска на последнем пройденном круге.   |
| Максимальный подъем         | Максимальная скорость подъема с момента последнего сброса данных (в метрах в минуту или в футах в минуту).   |
| Максимальный спуск          | Максимальная скорость спуска с момента последнего сброса данных (в метрах в минуту или в футах в минуту).  |
| Максимальная высота         | Максимальная высота подъема с момента последнего сброса данных.  |
| Минимальная высота          | Самая низкая точка пути с момента последнего сброса данных.  |
| Общий подъем                | Общая высота подъема с момента последнего сброса данных.   |
| Общий спуск                 | Общая высота спуска с момента последнего сброса данных.  |

### Поля данных пройд. этажей

| Название          | Описание  |
|-------------------|---|
| Пройденные этажи  | Общее количество пройденных вверх этажей за день. |
| Пройд. вниз этажи | Общее количество этажей, пройденных вниз за день. |
| Этажей в минуту   | Число этажей подъема, пройденных в минуту.        |

## Передачи

| Название            | Описание   |
|---------------------|--|
| Батарея Di2         | Оставшийся уровень заряда батареи датчика Di2.   |
| Заряд батареи eBike | Оставшийся уровень заряда батареи eBike.   |
| Запас хода eBIKE    | Оставшееся расчетное расстояние, на котором eBike может предоставить помощь.                           |
| Передняя            | Передняя передача велосипеда в соответствии с данными датчика положения передачи.                      |
| Бат. дат. пер.      | Состояние батареи датчика положения передачи.  |
| Комбинация передач  | Текущая комбинация передач в соответствии с данными датчика положения передачи.                        |
| Передачи            | Передняя и задняя передачи велосипеда в соответствии с данными датчика положения передачи.             |
| Передаточное число  | Количество зубьев на передней и задней шестернях велосипеда, определенное датчиком положения передачи. |
| Задняя              | Задняя передача велосипеда в соответствии с данными датчика положения передачи.                        |

## Графические

| Название                             | Описание  |
|--------------------------------------|---|
| Оперативная инф. о виджетах          | Бег. Цветная шкала, демонстрирующая текущий диапазон частоты шагов.   |
| ДАТЧИК КОМПАСА                       | Направление движения, определенное по компасу.  |
| Датчик распр. вр. конт. с зем.       | Цветная шкала, демонстрирующая распределение времени контакта с землей между левой и правой ногой во время бега.  |
| Датчик вр. контакта с зем.           | Цветная шкала, демонстрирующая время контакта с землей при каждом шаге во время бега, измеряется в миллисекундах. |
| Датчик частоты пульса                | Цветная шкала, демонстрирующая текущую зону ЧСС.  |
| Соотношение зон частоты пульса       | Цветная шкала, демонстрирующая соотношение времени, проведенного в каждой зоне ЧСС.                               |
| Датчик PacePro                       | Бег. Ваш текущий темп на отрезке и целевой темп на отрезке.   |
| ДАТЧИК МОЩНОСТИ                      | Цветная шкала, демонстрирующая текущую зону мощности.   |
| Измеритель выносливости (расстояние) | Шкала, демонстрирующая оставшееся расстояние.   |
| Измеритель выносливости (время)      | Шкала, демонстрирующая оставшееся время.  |
| Датчик общего подъема/спуска         | Общая высота подъема и спуска во время занятия или с момента последнего сброса данных.                            |
| Датчик Training Effect               | Влияние текущего занятия на уровни аэробной и анаэробной формы.   |

| Название               | Описание   |
|------------------------|--|
| Датчик верт. колебаний | Цветная шкала, демонстрирующая степень отскока от земли во время бега.         |
| Датчик верт. соотн.    | Цветная шкала, демонстрирующая отношение вертикального колебания к длине шага. |

#### Поля частоты пульса

| Название                  | Описание  |
|---------------------------|---|
| % резерва частоты пульса  | Резерв ЧСС в процентах (максимальная ЧСС минус ЧСС в состоянии покоя).  |
| Аэробный Training Effect  | Влияние текущего занятия на уровень аэробной формы.   |
| Анаэробн. Training Effect | Влияние текущего занятия на уровень анаэробной формы.   |
| Средний % резерва ЧП      | Среднее процентное значение резерва ЧСС (максимальная ЧСС минус ЧСС в состоянии покоя) для текущего занятия.  |
| Средняя ЧСС               | Средняя ЧСС для текущего занятия.   |
| Средняя ЧП %максимум      | Среднее процентное значение максимальной ЧСС для текущего занятия.  |
| Частота пульса            | Ваша ЧСС в ударах в минуту (уд./мин). Устройство должно обладать функцией измерения ЧСС на запястье или быть подключено к совместимому пульсометру.     |
| Соот. меж. тек. и мак. ЧП | Процент от максимальной ЧСС.  |
| Зона частоты пульса       | Текущий диапазон ЧСС (от 1 до 5). Зоны по умолчанию определяются на основе данных в личном профиле и значений максимальной ЧСС (220 минус ваш возраст). |
| Ср. соот. %РЧП на инт.    | Среднее процентное значение резерва ЧСС (максимальная частота пульса минус ЧСС в состоянии покоя) на текущем интервале заплыва.                         |
| Ср. с. %мак. ЧП на инт.   | Среднее процентное значение максимальной ЧСС на текущем интервале заплыва.  |
| Средняя ЧП на интервале   | Средняя ЧСС на текущем интервале заплыва.   |
| %РЧП макс. на интервале   | Максимальное процентное значение резерва ЧСС (максимальная ЧСС минус ЧСС в состоянии покоя) на текущем интервале заплыва.                               |
| Ср. с. %мак. ЧП на инт.   | Максимальное процентное значение максимальной ЧСС на текущем интервале заплыва.   |
| Макс. ЧП на инт.          | Максимальная ЧСС на текущем интервале заплыва.  |
| % резерва ЧП на круге     | Среднее процентное значение резерва ЧСС (максимальная ЧСС минус ЧСС в состоянии покоя) для текущего круга.  |
| ЧП - круг                 | Средняя ЧСС для текущего круга.   |
| % макс. ЧП на круге       | Среднее процентное значение максимальной ЧСС для текущего круга.  |
| %РЧП на последнем круге   | Среднее процентное значение резерва ЧСС (максимальная ЧСС минус ЧСС в состоянии покоя) для последнего завершенного круга.                               |
| ЧП на последнем круге     | Средняя ЧСС на последнем пройденном круге.  |

| Название             | Описание  |
|----------------------|---|
| % макс. ЧП на п. кр. | Среднее процентное значение максимальной ЧСС для последнего завершенного круга. |
| Время в зоне         | Истекшее время в каждой зоне ЧСС.   |

#### Поля участков

| Название             | Описание   |
|----------------------|--|
| Участки на интервале | Число завершенных участков бассейна во время текущего интервала. |
| Участки              | Число завершенных участков бассейна во время текущего занятия.   |

#### Поля дан. по нас. мышц О2

| Название                  | Описание  |
|---------------------------|---|
| % насыщения мышц О2       | Приблизительный процент насыщения мышц кислородом для текущего занятия. |
| Общий уровень гемоглобина | Расчетная общая концентрация гемоглобина в мышцах.                      |

#### Поля данных навигации

| Название                   | Описание  |
|----------------------------|---|
| Пеленг                     | Направление от текущего местоположения к пункту назначения. Данные отображаются только в активном режиме навигации.   |
| Дистанц.                   | Направление от исходного местоположения к пункту назначения. Курс можно просмотреть как запланированный или заданный маршрут. Данные отображаются только в активном режиме навигации. |
| Местоп. пункта назначения  | Положение конечного пункта назначения.  |
| Марш. точка пункта назн.   | Последняя точка по маршруту до пункта назначения. Данные отображаются только в активном режиме навигации.   |
| Оставш. расст.             | Оставшееся расстояние до конечного пункта назначения. Данные отображаются только в активном режиме навигации.   |
| Расстояние до следующей    | Оставшееся расстояние до следующей маршрутной точки. Данные отображаются только в активном режиме навигации.  |
| Примерное общее расстояние | Расчетное расстояние от точки старта до пункта назначения. Данные отображаются только в активном режиме навигации.  |
| РВП                        | Расчетное время прибытия в конечный пункт назначения (по местному времени пункта назначения). Данные отображаются только в активном режиме навигации.                                 |
| РВП в следующую            | Расчетное время прибытия в следующую маршрутную точку (по местному времени в точке). Данные отображаются только в активном режиме навигации.  |
| ПРИБЫТИЕ ЧЕРЕЗ             | Расчетное время до попадания в конечный пункт назначения. Данные отображаются только в активном режиме навигации.   |

| <b>Название</b>              | <b>Описание</b>  |
|------------------------------|--|
| Отн. дал. пл. до п. назн.    | Относительная дальность планирования для спуска из текущего местоположения до высоты, на которой находится пункт назначения. Данные отображаются только в активном режиме навигации. |
| Широта/долгота               | Текущее положение по координатам широты и долготы независимо от выбранной настройки формата координат.   |
| Местоположение               | Текущее положение согласно выбранной настройке формата координат.  |
| Следующая развилка           | Расстояние до следующей развилки на пути.  |
| След. марш. точка            | Следующая точка по маршруту. Данные отображаются только в активном режиме навигации.   |
| Отк.от кур                   | Дальность отклонения вправо или влево от исходного пути следования. Данные отображаются только в активном режиме навигации.  |
| Вр.до след.                  | Расчетное время до попадания в следующую маршрутную точку на маршруте. Данные отображаются только в активном режиме навигации.   |
| Фактическая скорость         | Скорость приближения к точке назначения по маршруту. Данные отображаются только в активном режиме навигации.   |
| Верт. расст. до пункта наз.  | Расстояние по вертикали от текущего местоположения до конечного пункта назначения. Данные отображаются только в активном режиме навигации.   |
| Вертикальная скорость к цели | Скорость подъема или спуска до указанной высоты. Данные отображаются только в активном режиме навигации.   |

## Другие поля

| Название                     | Описание   |
|------------------------------|--|
| Активные калории             | Количество калорий, сожженных во время занятия.  |
| Атмосферное давление         | Некалиброванное атмосферное давление.  |
| Барометрическое давление     | Текущее калиброванное атмосферное давление.  |
| Время до разряд. батареи     | Количество часов, оставшихся до разрядки батареи.  |
| Процент заряда               | Оставшийся процент заряда батареи.   |
| Курс относительно грунта     | реальное направление движения независимо от заданного курса и периодических изменений направления.   |
| Расст. до линии старта       | Оставшееся расстояние до линии старта гонки. Данные отображаются только в активном режиме навигации.   |
| Флоу                         | Измерение того, насколько стабильно вы поддерживаете скорость и плавность движения в поворотах во время текущего занятия.  |
| GPS                          | Мощность спутникового сигнала GPS.   |
| Сложность                    | Измерение сложности текущего занятия на основе высоты, градиента и быстрых изменений направления.  |
| Флоу на круге                | Общая оценка флоу для текущего круга.  |
| Сложность круга              | Общая сложность текущего круга.  |
| Круги                        | Количество кругов, пройденных за текущее занятие.  |
| Повторы на последнем подходе | Количество повторов на последнем этапе занятия.  |
| Попутный ветер               | Количество времени попутного ветра во время хождения под парусом.  |
| Нагрузка                     | Тренировочная нагрузка для текущего занятия. Тренировочная нагрузка – это количество кислородного долга (EPOC), которое указывает на уровень сложности тренировки. |
| Спортивное состояние         | Балл эффективности тренировки – это результат оценки ваших физических возможностей в реальном времени.   |
| Повт.                        | Число повторов за подход во время тренировки в спортзале.  |
| Частота дыхания              | Частота дыхания, измеряемая в количестве дыхательных циклов в минуту (брпм).   |
| Этапы                        | Количество групп упражнений, выполненных в ходе занятия, например прыжков на скакалке.   |
| Занятия                      | Количество забегов для занятия.  |
| Шаги                         | Общее количество шагов во время текущего занятия.  |
| Стресс                       | Текущий уровень стресса.   |
| Восход солнца                | Время восхода солнца, определяемое на основе текущего положения по GPS.  |

| Название                  | Описание   |
|---------------------------|--|
| Заход                     | Время захода солнца, определяемое на основе текущего положения по GPS.   |
| Помощь по смене галса     | Датчик, помогающий определить, осуществляется ли движение по ветру или против ветра.   |
| Время суток               | Время суток, определяемое на основе текущего местоположения и настроек времени (формат, часовой пояс и летнее/зимнее время). |
| Время суток (с секундами) | Время суток, включая секунды.  |
| Всего калорий             | Общее количество сожженных калорий за день.  |

#### Поля темпа

| Название                       | Описание  |
|--------------------------------|---|
| Темп на 500 м                  | Текущий темп гребли за 500 метров.                      |
| Средний темп на 500 м          | Средний темп гребли за 500 метров для текущего занятия. |
| Средний темп                   | Средний темп для текущего занятия.                      |
| Темп с учетом уклона           | Средний темп с учетом наклона рельефа местности.        |
| Темп на интервале              | Средний темп для текущего интервала.                    |
| Средний темп на 500 м на круге | Средний темп гребли за 500 метров для текущего круга.   |
| Темп на круге                  | Средний темп для текущего круга.                        |
| Темп 500 м на п. кр.           | Средний темп гребли за 500 метров для последнего круга. |
| Темп на последнем круге        | Средний темп на последнем пройденном круге.             |
| Темп на посл. участке          | Средний темп на последнем завершенном участке бассейна. |
| Темп                           | Текущий темп.   |

#### Поля данных PacePro

| Название                      | Описание                                     |
|-------------------------------|--|
| Расстояние след. отрезка      | Бег. Общее расстояние следующего отрезка.    |
| Целевой темп на след. отрезке | Бег. Целевой темп на следующем отрезке.      |
| Расстояние отрезка            | Бег. Общее расстояние текущего отрезка.      |
| Оставш. расст. отрезка        | Бег. Оставшееся расстояние текущего отрезка. |
| Темп на отрезке               | Бег. Темп на текущем отрезке.                |
| Целевой темп на отрезке       | Бег. Целевой темп на текущем отрезке.        |

## Поля мощности

| Название                        | Описание   |
|---------------------------------|--|
| % функц. пор. мощности          | Текущая выходная мощность в процентах от функциональной пороговой мощности.            |
| Распределение 3 с               | Среднее распределение мощности слева/справа за период движения 3 секунды.              |
| Мощность 3 секунды              | Средняя выходная мощность за 3 секунды движения.                                       |
| Распределение 10 с              | Среднее распределение мощности слева/справа за период движения 10 секунд.              |
| Мощность 10 секунд              | Средняя выходная мощность за 10 секунд движения.                                       |
| Распределение 30 с              | Среднее распределение мощности слева/справа за период движения 30 секунд.              |
| Мощность 30 секунд              | Средняя выходная мощность за 30 секунд движения.                                       |
| Средний баланс                  | Среднее распределение мощности слева/справа для текущего занятия.                      |
| Л: среднее значение ФМ          | Средний угол фазы мощности для левой ноги в рамках текущего занятия.                   |
| Средняя мощность                | Средняя выходная мощность для текущего занятия.  |
| П: среднее значение ФМ          | Средний угол фазы мощности для правой ноги в рамках текущего занятия.                  |
| Лев.: ср. пик. зн. фазы мощн.   | Среднее пиковое значение угла фазы мощности для левой ноги в рамках текущего занятия.  |
| Ср. зн. смеш. от центра пл.     | Среднее значение смещения от центра платформы для текущего занятия.                    |
| Правая: ср. пик. зн. фазы мощн. | Среднее пиковое значение угла фазы мощности для правой ноги в рамках текущего занятия. |
| Баланс                          | Текущее распределение мощности слева/справа.   |
| Intensity Factor                | Intensity Factor™ для текущего занятия.  |
| Баланс на круге                 | Среднее распределение мощности слева/справа для текущего круга.                        |
| Л.: пик. зн. ф. мощн. на круге  | Среднее пиковое значение угла фазы мощности для левой ноги на текущем круге.           |
| Левая: зн. фазы мощн. на круге  | Средний угол фазы мощности для левой ноги на текущем круге.                            |
| Normalized Power на круге       | Среднее значение Normalized Power™ для текущего круга.                                 |
| Зн. смеш. от ц. платф. на кр.   | Среднее значение смещения от центра платформы для текущего круга.                      |
| Мощность на круге               | Средняя выходная мощность для текущего круга.  |
| Пр.: пик. зн. ф. мощн. на кр.   | Среднее пиковое значение угла фазы мощности для правой ноги на текущем круге.          |
| П.: зн. ф. мощн. на круге       | Средний угол фазы мощности для правой ноги на текущем круге.                           |

| Название                      | Описание   |
|-------------------------------|--|
| Макс. мощн. на посл. кр.      | Максимальная выходная мощность на последнем пройденном круге.  |
| Normalized Power на п. кр.    | Среднее значение Normalized Power для последнего пройденного круга.  |
| Мощн.на послед.кр.            | Средняя выходная мощность на последнем пройденном круге.   |
| Левая: пик. зн. фазы мощн.    | Текущее пиковое значение угла фазы мощности для левой ноги.<br>Пиковое значение фазы мощности – это диапазон угла, в пределах которого велосипедист вырабатывает пиковую движущую силу.  |
| Левая: фаза мощности          | Текущий угол фазы мощности для левой ноги. Фаза мощности – это участок хода педали, на котором вырабатывается положительная мощность.  |
| Макс. мощность на круге       | Максимальная выходная мощность для текущего круга.   |
| Максимальная мощность         | Максимальная выходная мощность для текущего занятия.   |
| Normalized Power              | Normalized Power для текущего занятия.   |
| Равномерность вращен. педалей | Показатель равномерности приложения силы к педалям при каждом вращении педалей.  |
| Смещение от ц. платформы      | Смещение от центра платформы. Смещение от центра платформы – это место приложения силы на платформе педали.  |
| Мощность                      | Текущая выходная мощность в ваттах. При катании на лыжах устройство должно быть подключено к совместимому пульсометру.   |
| Мощность к массе              | Текущее значение мощности в ваттах на килограмм.   |
| Зона мощности                 | Текущий диапазон выходной мощности, исходя из вашего ФПМ или заданных значений.  |
| Правая: пик. зн. фазы мощн.   | Текущее пиковое значение угла фазы мощности для правой ноги.<br>Пиковое значение фазы мощности – это диапазон угла, в пределах которого велосипедист вырабатывает пиковую движущую силу. |
| Правая: фаза мощности         | Текущий угол фазы мощности для правой ноги. Фаза мощности – это участок хода педали, на котором вырабатывается положительная мощность.   |
| Время в зоне                  | Истекшее время в каждой зоне мощности.   |
| Время езды в седле            | Время, проведенное в седле при езде на велосипеде в течение текущего занятия.  |
| Время езды в седле на круге   | Время, проведенное в седле при езде на велосипеде в течение текущего круга.  |
| Время езды в положении стоя   | Время, проведенное стоя при езде на велосипеде в течение текущего занятия.   |
| Вр. в пол. стоя на круге      | Время, проведенное стоя при езде на велосипеде в течение текущего круга.   |
| Training Stress Score         | Training Stress Score™ для текущего занятия.   |
| Эфф. вращения педалей         | Показатель эффективности вращения велосипедных педалей.  |

| Название | Описание   |
|----------|--|
| Работа   | Накопленное значение выполненной работы (выходная мощность) в килоджоулях. |

#### Поля отдыха

| Название      | Описание   |
|---------------|--|
| Повтор        | Таймер для последнего интервала и текущего отдыха (плавание в бассейне). |
| Таймер отдыха | Таймер для текущего отдыха (плавание в бассейне).                        |

#### Динамич. характеристики бега

| Название                      | Описание  |
|-------------------------------|---|
| Ср. распр. вр. КЗ             | Среднее распределение времени контакта с землей для текущей сессии.   |
| Среднее вр. контакта с землей | Среднее время контакта с землей для текущего занятия.   |
| Средняя длина шага            | Средняя длина шага для текущей сессии.  |
| Среднее верт. колебание       | Средняя величина вертикальных колебаний для текущего занятия.   |
| Среднее вертик. соотношение   | Среднее значение отношения вертикального колебания к длине шага для текущей сессии.   |
| Распределение ВКЗ             | Распределение времени контакта с землей между левой и правой ногой во время бега.   |
| Время контакта с землей       | Время контакта с землей при каждом шаге во время бега, измеряется в миллисекундах. Время контакта с землей не рассчитывается во время ходьбы. |
| Распред. вр. КЗ на круге      | Среднее распределение времени контакта с землей для текущего круга.   |
| Вр. конт. с земл. на кр.      | Среднее время контакта с землей для текущего круга.   |
| Длина шага на круге           | Средняя длина шага для текущего круга.  |
| Верт. колеб. на круге         | Средняя величина вертикальных колебаний для текущего круга.   |
| Верт. соотн. на круге         | Среднее значение отношения вертикального колебания к длине шага для текущего круга.   |
| Длина шага                    | Расстояние между ступнями в рамках одного шага, измеряемое в метрах.  |
| Вертик. колебание             | Отскок от земли во время бега. Вертикальное движение торса, измеряется в сантиметрах на каждый шаг.   |
| Верт. соотн.                  | Отношение вертикального колебания к длине шага.   |

### Поля скорости

| Название                    | Описание   |
|-----------------------------|--|
| Средняя скорость движения   | Средняя скорость движения для текущего занятия.  |
| Средняя общая скорость      | Средняя скорость для текущего занятия, в том числе скорость во время движения и с учетом остановок.                          |
| Средняя скорость            | Средняя скорость для текущего занятия.   |
| Средняя ск. отн. гр.        | Средняя скорость движения для текущего занятия независимо от заданного курса и периодических изменений направления.          |
| Ск. отн. гр. на круге       | Средняя скорость движения на текущем круге независимо от заданного курса и периодических изменений направления.              |
| Скорость на круге           | Средняя скорость для текущего круга.   |
| SOG пос. кр.                | Средняя скорость движения на последнем пройденном круге независимо от заданного курса и периодических изменений направления. |
| Скорость на последнем круге | Средняя скорость на последнем пройденном круге.  |
| Макс. ск. отн. гр.          | Максимальная скорость движения для текущего занятия независимо от заданного курса и периодических изменений направления.     |
| Максимальная скорость       | Максимальная скорость для текущего занятия.  |
| Скорость                    | Текущая скорость движения.   |
| Скорость относит. грунта    | реальная скорость движения независимо от заданного курса и периодических изменений направления.                              |
| Вертикальная скорость       | Скорость подъема или спуска за период времени.   |

### Поля данных выносливости

| Название               | Описание   |
|------------------------|--|
| Выносливость           | Текущая оставшаяся выносливость.   |
| Оставш. расст.         | Текущее оставшееся расстояние выносливости, оставшееся при текущем усилии. |
| Потенциал выносливости | Оставшаяся потенциальная выносливость.                                     |
| Время до завершения    | Текущее оставшееся время выносливости, оставшееся при текущем усилии.      |

## Поля гребков

| Название                         | Описание  |
|----------------------------------|---|
| Ср. расстояние за гребок         | Плавание. Среднее пройденное расстояние за гребок во время текущего занятия.                |
| Ср. расст. за гребок             | Гребной спорт. Среднее пройденное расстояние за гребок во время текущего занятия.           |
| Средняя частота гребков          | Гребной спорт. Среднее количество гребков в минуту (гр./мин) во время текущего занятия.     |
| Ср. кол-во гребков на уч.        | Среднее количество гребков на участок бассейна во время текущего занятия.                   |
| Расстояние за гребок             | Гребной спорт. Пройденное расстояние за гребок.   |
| Частота гребков на интервале     | Среднее количество гребков в минуту (гр./мин) во время текущего интервала.                  |
| Кол. гр. на уч. на инт.          | Среднее количество гребков на участок бассейна во время текущего интервала.                 |
| Тип гребков на интервале         | Текущий тип гребков на интервале.   |
| Расстояние за гребок на круге    | Плавание. Среднее пройденное расстояние за гребок на текущем круге.                         |
| Расстояние за гребок на круге    | Гребной спорт. Среднее пройденное расстояние за гребок на текущем круге.                    |
| Частота гребков на круге         | Плавание. Среднее количество гребков в минуту (гр./мин) на текущем круге.                   |
| Частота гребков на круге         | Гребной спорт. Среднее количество гребков в минуту (гр./мин) на текущем круге.              |
| Гребки на круге                  | Плавание. Общее количество гребков на текущем круге.  |
| Гребки на круге                  | Гребной спорт. Общее количество гребков на текущем круге.                                   |
| Расст. за гребок на посл. круге  | Плавание. Среднее пройденное расстояние за гребок на последнем пройденном круге.            |
| Расст. за гр. на посл. круге     | Гребной спорт. Среднее пройденное расстояние за гребок на последнем пройденном круге.       |
| Частота гр. на п. кр.            | Плавание. Среднее количество гребков в минуту (гр./мин) на последнем пройденном круге.      |
| Частота гр. на п. кр.:           | Гребной спорт. Среднее количество гребков в минуту (гр./мин) на последнем пройденном круге. |
| Гребки на посл. круге            | Плавание. Общее количество гребков на последнем пройденном круге.                           |
| Гребки на последнем круге        | Гребной спорт. Общее количество гребков на последнем пройденном круге.                      |
| Частота гребков на посл. участке | Среднее количество гребков в минуту (гр./мин) на последнем пройденном участке бассейна.     |

| Название                     | Описание  |
|------------------------------|---|
| Гребк. на посл. уч.          | Общее количество гребков на последнем пройденном участке бассейна.          |
| Тип гребков на посл. участке | Тип гребков, используемый во время последнего пройденного участка бассейна. |
| Частота гребков              | Плавание. Количество гребков в минуту (гр./мин).                            |
| Частота греб.                | Гребной спорт. Количество гребков в минуту (гр./мин).                       |
| Гребки                       | Плавание. Общее количество гребков для текущего занятия.                    |
| Гребки                       | Гребной спорт. Общее количество гребков для текущего занятия.               |

#### Поля SWOLF

| Название                      | Описание   |
|-------------------------------|--|
| Средний Swolf                 | Средний балл SWOLF для текущего занятия. Балл SWOLF представляет собой сумму времени для одного участка и число гребков для него. ( <a href="#">Термины по плаванию, стр. 19</a> ). При плавании в открытой воде балл SWOLF рассчитывается на участке длиной 25 м. |
| Swolf на интервале            | Средний балл SWOLF для текущего интервала.   |
| Балл SWOLF на круге           | Балл SWOLF на текущем круге.   |
| Балл SWOLF на последнем круге | Балл SWOLF на последнем пройденном круге.  |
| Swolf на посл. участке        | Балл SWOLF для последнего завершенного участка бассейна.   |

#### Поля температуры

| Название                      | Описание  |
|-------------------------------|---|
| Макс. за последние 24 ч       | Максимальная температура за последние 24 часа в соответствии с данными совместимого датчика температуры.  |
| Минимальная за последние 24 ч | Минимальная температура за последние 24 часа в соответствии с данными совместимого датчика температуры.   |
| Температура                   | Температура воздуха. Ваша температура тела влияет на датчик температуры. Вы можете выполнить сопряжение датчика tempe с устройством для обеспечения постоянного источника достоверных данных о температуре. |

### Поля таймера

| Название               | Описание   |
|------------------------|--|
| Время активности       | Общее время активности в текущем занятии.  |
| Среднее время круга    | Среднее время на круг для текущего занятия.  |
| Истекшее время         | Зафиксированное суммарное время. Например, если вы запустили таймер занятия и бежали в течение 10 минут, затем остановили таймер на 5 минут, затем запустили таймер и бежали в течение 20 минут, то суммарное время составит 35 минут. |
| Время на интервале     | Время по секундомеру для текущего интервала.   |
| Время круга            | Время по секундомеру для текущего круга.   |
| Время последнего круга | Время по секундомеру на последнем пройденном круге.  |
| Время в движении       | Общее время в движении для текущего занятия.   |
| Вр. мультитренировок   | Общее время занятий всеми видами спорта в рамках мультитренировки, включая переходы.   |
| Общее преим./отстав.   | Общее время отставания или опережения целевого темпа или скорости.   |
| Гоночный таймер        | Время, прошедшее со старта текущей парусной регаты.  |
| Затраченное время      | Во время силовой тренировки количество времени, затраченное на текущий подход.   |
| Время остановок        | Общее время остановок для текущего занятия.  |
| Время плавания         | Время плавания для текущего занятия, исключая время отдыха.  |
| Таймер                 | Текущее время таймера занятия.   |

### Поля тренировок

| Название          | Описание   |
|-------------------|--|
| Повтор            | Оставшееся число повторов во время тренировки.           |
| Расст. на этапе   | Текущее пройденное расстояние во время этапа тренировки. |
| Темп на этапе     | Текущий темп во время этапа тренировки.                  |
| Скорость на этапе | Текущая скорость во время этапа тренировки.              |
| Время этапа       | Истекшее время для этапа тренировки.                     |

## Цветовые датчики и динамические характеристики бега

На страницах динамических характеристик бега отображается цветовой датчик для основной характеристики. В качестве основной характеристики можно выбрать частоту шагов, вертикальное колебание, время контакта с землей, распределение времени контакта с землей или вертикальное соотношение. Цветовой датчик показывает, как ваши динамические характеристики бега соотносятся с показателями других спортсменов. Цветовые зоны рассчитаны на основе перцентиляй.

В исследованиях, проведенных Garmin, принимали участие многие бегуны разных уровней подготовки. Значения в красной и оранжевой зонах типичны для менее подготовленных и медленно бегающих спортсменов. Значения в зеленой, синей и фиолетовой зонах типичны для более тренированных и быстро бегающих спортсменов. По сравнению с менее тренированными бегунами более подготовленные спортсмены демонстрируют менее долгий контакт с землей, меньшие показатели вертикальных колебаний и вертикального соотношения, а также более высокую частоту шагов. Однако у высоких бегунов частота шагов обычно несколько ниже, длина шага несколько больше, а вертикальное колебание несколько выше. Вертикальное соотношение – это вертикальное колебание, разделенное на длину шага. Этот показатель не зависит от роста.

Дополнительную информацию о динамических характеристиках бега см. на веб-сайте [garmin.com/runningdynamics](http://garmin.com/runningdynamics). Дополнительную информацию о различных методиках и интерпретациях динамических характеристик бега вы можете найти в авторитетных источниках, статьях и на интернет-сайтах соответствующей тематики.

| Цветовая зона   | Перцентиль в зоне | Диапазон частоты шагов | Диапазон времени контакта с землей |
|---|-------------------|------------------------|------------------------------------|
|  Фиолетовый  | >95               | >183 шагов/мин         | <218 мс                            |
|  Синий     | 70–95             | 174–183 шагов/мин      | 218–248 мс                         |
|  Зеленый   | 30–69             | 164–173 шагов/мин      | 249–277 мс                         |
|  Оранжевый | 5–29              | 153–163 шагов/мин      | 278–308 мс                         |
|  Красный   | <5                | <153 шагов/мин         | >308 мс                            |

## Распределение времени контакта с землей

Распределение времени контакта с землей отражает симметрию бега и отображается в виде процентного значения общего времени контакта с землей. Например, значение 51,3% со стрелкой, направленной влево, указывает на то, что время контакта с землей левой ноги во время бега превышает время контакта с землей правой ноги. Если на экране данных отображаются оба показателя, например, 48–52, то 48% относится к левой ноге, а 52% – к правой.

| Цветовая зона                           | Красный  | Оранжевый         | Зеленый         | Оранжевый         | Красный  |
|---|----------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| Симметрия                               | Плохо    | Удовлетворительно | Хорошо          | Удовлетворительно | Плохо    |
| Процентное значение других спортсменов  | 5%       | 25%               | 40%             | 25%               | 5%       |
| Распределение времени контакта с землей | >52,2% Л | 50,8–52,2% Л      | 50,7% Л–50,7% П | 50,8–52,2% П      | >52,2% П |

При разработке и тестировании динамических характеристик бега команда Garmin обнаружила взаимосвязь между травмами и более выраженным нарушением баланса у определенных бегунов. При беге вверх или вниз по склону у многих спортсменов показатели распределения времени контакта с землей обычно отклоняются от соотношения 50–50. Многие тренеры по бегу считают, что симметричная беговая форма полезна и эффективна. Профессиональные бегуны, как правило, демонстрируют быстрые и сбалансированные шаги.

Вы можете проверять показатели, отображаемые на датчике или в поле данных, во время бега или просмотреть сводку в своей учетной записи Garmin Connect после пробежки. Как и другие динамические характеристики бега, распределение времени контакта с землей представляет собой количественное измерение, которое можно использовать для получения данных о своей беговой форме.

## Данные о вертикальном колебании и вертикальном соотношении

Диапазоны значений вертикального колебания и вертикального соотношения немного различаются в зависимости от используемого датчика и от того, где он расположен: на груди (аксессуары HRM-Fit или серии HRM-Pro) либо на талии (аксессуар Running Dynamics Pod).

| Цветовая зона | Перцентиль в зоне | Диапазон значений вертикального колебания при ношении датчика на груди | Диапазон значений вертикального колебания при ношении датчика на талии | Диапазон значений вертикального соотношения при ношении датчика на груди | Диапазон значений вертикального соотношения при ношении датчика на талии |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|
| Фиолетовый    | >95               | <6,4 см  | <6,8 см  | <6,1%  | <6,5%  |
| Синий         | 70–95             | 6,4–8,1 см   | 6,8–8,9 см   | 6,1–7,4%   | 6,5–8,3%   |
| Зеленый       | 30–69             | 8,2–9,7 см   | 9,0–10,9 см  | 7,5–8,6%   | 8,4–10,0%  |
| Оранжевый     | 5–29              | 9,8–11,5 см  | 11,0–13,0 см   | 8,7–10,1%  | 10,1–11,9%   |
| Красный       | <5                | >11,5 см   | >13,0 см   | >10,1%   | >11,9%   |

## Стандартные рейтинги VO2 Max.

В этих таблицах перечислены стандартные классификации для расчетных значений VO2 Max. по возрасту и полу.

| Мужчины           | Перцентиль | 20–29 | 30–39 | 40–49 | 50–59 | 60–69 | 70–79 |
|-------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Превосходно       | 95         | 55,4  | 54    | 52,5  | 48,9  | 45,7  | 42,1  |
| Отлично           | 80         | 51,1  | 48,3  | 46,4  | 43,4  | 39,5  | 36,7  |
| Хорошо            | 60         | 45,4  | 44    | 42,4  | 39,2  | 35,5  | 32,3  |
| Удовлетворительно | 40         | 41,7  | 40,5  | 38,5  | 35,6  | 32,3  | 29,4  |
| Плохо             | 0–40       | <41,7 | <40,5 | <38,5 | <35,6 | <32,3 | <29,4 |

| Женщины           | Перцентиль | 20–29 | 30–39 | 40–49 | 50–59 | 60–69 | 70–79 |
|-------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Превосходно       | 95         | 49,6  | 47,4  | 45,3  | 41,1  | 37,8  | 36,7  |
| Отлично           | 80         | 43,9  | 42,4  | 39,7  | 36,7  | 33    | 30,9  |
| Хорошо            | 60         | 39,5  | 37,8  | 36,3  | 33    | 30    | 28,1  |
| Удовлетворительно | 40         | 36,1  | 34,4  | 33    | 30,1  | 27,5  | 25,9  |
| Плохо             | 0–40       | <36,1 | <34,4 | <33   | <30,1 | <27,5 | <25,9 |

Данные приводятся с разрешения The Cooper Institute. Дополнительную информацию см. по адресу [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org).

## **Нормы функциональной пороговой мощности**

В данных таблицах приведена классификация расчетных значений функциональной пороговой мощности (ФПМ) в зависимости от пола.

| <b>Мужчины</b>         | <b>Ватт на килограмм (Вт/кг)</b> |
|------------------------|----------------------------------|
| Превосходно            | 5,05 и больше                    |
| Отлично                | От 3,93 до 5,04                  |
| Хорошо                 | От 2,79 до 3,92                  |
| Удовлетворительно      | От 2,23 до 2,78                  |
| Подготовка отсутствует | Меньше 2,23                      |

| <b>Женщины</b>         | <b>Ватт на килограмм (Вт/кг)</b> |
|------------------------|----------------------------------|
| Превосходно            | 4,30 и больше                    |
| Отлично                | От 3,33 до 4,29                  |
| Хорошо                 | От 2,36 до 3,32                  |
| Удовлетворительно      | От 1,90 до 2,35                  |
| Подготовка отсутствует | Меньше 1,90                      |

Нормативы ФПМ определены на основе исследования, опубликованного Хантером Алленом (Hunter Allen) и доктором философии Эндрю Когганом (Andrew Coggan), «Проведение тренировок и соревнований с использованием датчика мощности» (*Training and Racing with a Power Meter*) (Boulder, CO: VeloPress, 2010 г.).

## Оценки показателя выносливости

В этих таблицах перечислены классификации для расчетных значений показателей выносливости по возрасту и полу.

| Мужчины     | Рекреационный | Средний   | Натренированный | Хороший уровень подготовки | Эксперт   | Превосходно | Элита         |
|-------------|---------------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------|-------------|---------------|
| 18–20       | Меньше 4999   | 5000–5699 | 5700–6299       | 6300–6999                  | 7000–7599 | 7600–8299   | 8300 и больше |
| 21–39       | Меньше 5099   | 5100–5799 | 5800–6599       | 6600–7299                  | 7300–8099 | 8100–8799   | 8800 и больше |
| 40–44       | Меньше 5099   | 5100–5799 | 5800–6499       | 6500–7199                  | 7200–7899 | 7900–8599   | 8600 и больше |
| 45–49       | Меньше 4999   | 5000–5699 | 5700–6399       | 6400–6999                  | 7000–7699 | 7700–8399   | 8400 и больше |
| 50–54       | Меньше 4899   | 4900–5499 | 5500–6099       | 6100–6799                  | 6800–7399 | 7400–7999   | 8000 и больше |
| 55–59       | Меньше 4599   | 4600–5099 | 5100–5699       | 5700–6199                  | 6200–6799 | 6800–7299   | 7300 и больше |
| 60–64       | Меньше 4299   | 4300–4799 | 4800–5299       | 5300–5699                  | 5700–6199 | 6200–6699   | 6700 и больше |
| 65–69       | Меньше 4099   | 4100–4499 | 4500–4899       | 4900–5399                  | 5400–5799 | 5800–6199   | 6200 и больше |
| 70–74       | Меньше 3799   | 3800–4199 | 4200–4599       | 4600–4899                  | 4900–5299 | 5300–5699   | 5700 и больше |
| 75–80       | Меньше 3599   | 3600–3899 | 3900–4299       | 4300–4599                  | 4600–4999 | 5000–5299   | 5300 и больше |
| 80 и старше | Меньше 3299   | 3300–3599 | 3600–3999       | 4000–4299                  | 4300–4699 | 4700–4999   | 5000 и больше |

| Женщины     | Рекреационный | Средний   | Натренированный | Хороший уровень подготовки | Эксперт   | Превосходно | Элита         |
|-------------|---------------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------|-------------|---------------|
| 18–20       | Меньше 4599   | 4600–5099 | 5100–5499       | 5500–5999                  | 6000–6399 | 6400–6899   | 6900 и больше |
| 21–39       | Меньше 4699   | 4700–5199 | 5200–5699       | 5700–6299                  | 6300–6799 | 6800–7299   | 7300 и больше |
| 40–44       | Меньше 4699   | 4700–5199 | 5200–5699       | 5700–6199                  | 6200–6699 | 6700–7199   | 7200 и больше |
| 45–49       | Меньше 4599   | 4600–5099 | 5100–5599       | 5600–6099                  | 6100–6599 | 6600–7099   | 7100 и больше |
| 50–54       | Меньше 4499   | 4500–4999 | 5000–5399       | 5400–5899                  | 5900–6299 | 6300–6799   | 6800 и больше |
| 55–59       | Меньше 4299   | 4300–4699 | 4700–5099       | 5100–5599                  | 5600–5099 | 6000–6399   | 6400 и больше |
| 60–64       | Меньше 4099   | 4100–4499 | 4500–4899       | 4900–5299                  | 5300–5699 | 5700–6099   | 6100 и больше |
| 65–69       | Меньше 3799   | 3800–4199 | 4200–4599       | 4600–4899                  | 4900–5299 | 5300–5699   | 5700 и больше |
| 70–74       | Меньше 3699   | 3700–4099 | 4100–4399       | 4400–4799                  | 4800–5099 | 5100–5499   | 5500 и больше |
| 75–80       | Меньше 3499   | 3500–3799 | 3800–4199       | 4200–4499                  | 4500–4899 | 4900–5199   | 5200 и больше |
| 80 и старше | Меньше 3199   | 3200–3499 | 3500–3799       | 3800–4099                  | 4100–4399 | 4400–4699   | 4700 и больше |

Данные расчетные значения разработаны и поддерживаются компанией Firstbeat Analytics.

## Размер и окружность колеса

Датчик скорости автоматически определяет размер колеса. Если необходимо, можно вручную ввести длину окружности колеса в настройках датчика скорости.

Размер шины обычно указан на обеих сторонах шины. Можно измерить длину окружности колеса или воспользоваться одним из калькуляторов в Интернете.

## Условные обозначения

Эти условные обозначения могут наноситься на этикетки на устройстве или аксессуарах.

 Символ утилизации и переработки WEEE. Символ WEEE наносится на изделие в соответствии с директивой ЕС 2012/19/EU в отношении утилизации электротехнического и электронного оборудования (WEEE). Он предназначен для предотвращения ненадлежащей утилизации изделия и поощрения повторного использования и переработки.

[support.garmin.com](https://support.garmin.com)

